


# AEG

ENGLISH  
БЪЛГАРСКИ  
DEUTSCH  
ESPAÑOL  
FRANÇAIS  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
NEDERLANDS  
PORTUGUÊS  
CATALÀ  
ITALIANO  
NORSK  
DANSK



**Pure 3000**  
**Pure 5000**  
Air Purifier

**AEG.COM**  
ANC:A27430607

## SAFETY INFORMATION

**WARNING!** Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or a wall adapter other than the one provided with the product or original spare part adapter. This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.

### **CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY**

**WARNING!** Risk of suffocation, injury or permanent disability.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

This product has a child lock function. We recommend you activate this function if there is a risk that children can come in contact with the appliance.

### **ELECTRICAL INFORMATION**

**WARNING!** Avoid fire hazard or electric shock.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.

Never unplug the unit by pulling on the wall adapter cable. Always grip the appliance connector or wall adapter firmly and pull straight out from the receptacle.

Always call an authorized AEG servicer for repairs.

If the adapter housing is damaged, it must be replaced with a new AEG spare part adapter designed for this appliance.

Be sure to unplug the unit before cleaning or maintenance to prevent shock or fire hazards.

## SAFETY PRECAUTIONS

**CAUTION!** Avoid Serious Injury or Death.

Do not insert or place fingers or objects into the air outlet grill of the unit.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power supply, and call an authorized AEG servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

**CAUTION!** Avoid Injury or damage to the unit or other property.

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit.

Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn off the unit at the power source when it will not be used for an extended period of time.

Always operate the unit with air filter in place.

Do not block or cover the intake grille or the air outlet grill.

Ensure that any electrical/electronic equipment is 30cm away from the unit.


The appliance is only to be used with the accessories provided from the manufacturer and its service agent.

## ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol .

Put the packaging in relevant containers to recycle it.


Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste.

Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## BEFORE STARTING

- Read this instruction carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!



## DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER

### **Appliance:**












- A. Control panel display
- B. Air flow guide (Air outlet)
- C. Release buttons
- D. Main body (top)
- E. Sensor box
- F. Adapter jack
- G. Main body (bottom)
- H. Power cord
- I. Filter (inside)





### **Control panel:**

- J. ON/OFF button
- K. FAN button
- L. MODE button
- M. Warning alert icon
- N. Filter change icon
- O. Wifi icon\*
- P. Scheduler icon\*
- Q. Child lock icon
- R. MODE indicator
- S. FAN SPEED indicator
- T. Air quality indicator

\* The features only available for Pure 5000 series.

**NOTE:** Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. AEG reserves the right to change information contained herein without notice.





Refer to pages 7-9 for further details about the description of the images.

To enjoy peace of mind register your appliance today at [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories that match your appliance.

Features might be added or updated with new app releases.

## SET UP

**Note:** Please remove the protective film on the control panel display for better usage.

Remove the plastic bag around the filter before using the product.

Always keep unit OFF when changing the filters.

### 1 Open the main body of the unit

Open the product by pressing the release buttons on the sides of the unit, then lift up the top part of the main body. (ref. page 5, picture 1).

### 2 Take out the filter and remove the filter bag

Carefully remove the plastic bag around the filter and discard appropriately.

### 3 Install the filter

Carefully insert the filter back into the product (either end of the filter works). Make sure that the filter is placed in the center of the cavity.

### 4 Put back the top part of the main body


Put back the top part of the main body to close the product till it is securely in place. The mark "FRONT" should be facing the front side of the product.

## OPERATION

**Caution:** After filter is installed correctly, please ensure product is placed on a leveled surface before proceeding further. Ensure there is enough free space over and around the product.

### 5 Connect the power plug.

### 6 Power on

Press the ON/OFF button  to turn ON the air purifier, the unit will run in default setting (SMART mode) when using the product the first time. Next time you start the unit it will resume the last settings you had before turning OFF the product.

**NOTE:** When turning ON the air purifier, it will take about 10 seconds for the sensors to calibrate and analyze the air quality. During this time, the air quality indicator will pulsate slowly in white.

### 7 Mode selection

Press the MODE button  once to toggle between the two modes: SMART and MANUAL

**SMART:** In the SMART mode, the unit will utilize the sensor data as input to decide on the appropriate fan speed, depending on the air quality in the room. The fan speed can not be adjusted by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details.

**SMART QUIET:** In the SMART QUIET mode, the unit will run as quiet (control panel indicators dimmed & lower fan speed) as possible to allow for sleep.

**MANUAL:** In the MANUAL mode, the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed. This mode is best utilized for a quick burst of cleaning, especially when the user anticipates an increase in particulate matter in the room due to household chores (e.g. vacuuming).

### 8 Air speed control


While in MANUAL mode, Press the FAN button to adjust the fan speed, the fan speed indicator will show the fan speed.

The unit has 3 levels fan speed.


**NOTE:** The unit will ramp up OR down to chosen speed setting gradually.

## FEATURE ICONS AND INDICATORS

### 9 ALERT


The alert icon  will light up to alert you of a possible electrical or electronic error with your unit. Please refer to the App for details on the error type, component details and any mitigating actions. More details can also be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below.

### 10 FILTER CHANGE and RESET

**FILTER CHANGE:** The filter in the unit cannot be washed, they can only be replaced. The filter change icon  will light up to remind you to change your filter. Always ensure the plastic protective bag is removed before its use in the unit.

**FILTER RESET:** After the used filter is replaced, long press the MODE button  for 3 seconds and filter change indicator will reset.


### 11 WIFI

The unit is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to many more features including time-based tracking of your indoor air quality data. When the unit is connected to the home WiFi, this icon  will light up. If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the AEG App for more details.


Long press the ON/OFF button  for 5 seconds to activate or deactivate wireless network.

**NOTE:** Download our AEG App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online.

## 12 SCHEDULER

This icon  indicates that a scheduled event from the app is running.

## 13 CHILD LOCK

The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product control panel to avoid unintended pressing. Press and hold MODE & POWER button simultaneously for 5 seconds to activate or deactivate the child lock feature. The child lock icon  will light up when the feature is activated. When the control panel is locked, you can only make changes via App.

## 14 AIR QUALITY INDICATOR

The appliance has an air quality sensor that analyzes the air quality.

The air quality light will show the real-time air quality through different colors of light. As shown below:

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	AIR QUALITY
Green	0-12	Good
Yellow	13-35	Average
Orange	36-55	Poor
Red	>56	Very Poor

**NOTE:** Please ensure regular cleaning of the sensor window to ensure it does not get clogged with dust and sensors keep performing accurately.

## ONBOARDING

**NOTE:** Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step by step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band, as the 5GHz band will not be recognized by the air purifier.

- 15 Please find the AEG App in the iOS App or Google Play store, download it, sign up and login to the App. Here you will be able to 'Add a device' in the App and follow the step by step instructions for onboarding the unit. (ref. page 5, picture 3).

## REPLACING FILTER

**NOTE:** The filter cannot be washed and must always be replaced when at end of life. The air purifier have a variety of filters to choose from, tailored to your lifestyle needs. Head over to the App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local website to order your replacement filter.

- 16 For the best experience and to secure an uninterrupted use of the air purifier, please monitor the filter's remaining lifetime in the App and order a replacement filter in due time before the remaining filter lifetime reaches 0%. If you have notifications enabled, the App will inform you when the filter life is close to end of life (e.g. at 5%).
- 17 When the filter is at end of life, the filter change icon will light up on the product control panel to indicate the need for replacement. When filter is at end of life, the unit's fan speed may be reduced in SMART mode.
- 18 The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the main unit, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in.
- 19 Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters. Remove the top part of the main body put it aside. Next remove the filter which is at end of life and place it in a disposable bag at hand. (ref. page 6, picture 12).
- 20 Next, please remove the plastic bag from the replacement filter and insert the filter in to the product. Reinsert back the top part of the main body and turn ON the unit. Reset the filter change icon on the product control panel by long pressing the MODE button for 3 seconds and the App will indicate the same, with a new filter lifetime reading.  
**NOTE:** In case the change is only reflected on the product control panel and not the App, please restart the App and the unit, before further troubleshooting.
- 21 Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines.

## CARE AND CLEANING

**NOTE:** Always unplug the air purifier before cleaning to prevent shock or fire hazards. Never use abrasive, harsh detergents OR wax for cleaning the unit. The high efficiency filters cannot be washed, they must always be replaced when at the end of life.

### 22 **Cleaning the air quality sensor box and sensor** (page 6, picture 13)

**NOTE:** Clean every 1-2 months to maintain the performance of the air quality sensor.

Ensure that the air quality sensor is kept clean and unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, vacuuming of the sensor box inlet grill with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.

Cleaning the sensor: Open the sensor box inlet grill with finger and clean the lens, inlet and outlet with wet cotton swab. Use dry cotton swab to remove any excess water from the sensor.

After having cleaned the sensor box, we recommend to vacuum clean the filter at the same time. (ref. page 6, picture 13:2)

23 The plastic parts of the unit should be cleaned with an oil-free dry cloth. For stains on plastic parts, use a slightly damp soft microfiber cloth to gently rub against the stain. (ref. page 6, picture 14).

24 The area around the air inlet on the bottom of the unit may accumulate more dust than some other parts and hence may require more frequent cleaning to ensure optimal performance. The filter is equipped with a mesh filter and should occasionally be wiped off or cleaned with a vacuum cleaner to avoid loss of performance.

## STORAGE

25 If you are not planning to use the appliance for a long time, cover it with plastic or return it to its carton.

**NOTE:** The multi-layer filter can not be washed, it can only be replaced.

### **CAUTION!**

Do not touch the fan blade when removing the multi-layer filter.

## TROUBLESHOOTING

When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

The table below is only a limited list. For the latest and complete section on troubleshooting, FAQ and error guide please refer to the corresponding section on our website or the AEG App.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
1	The air purifier's alert icon is lit.	Generally, the unit comes with a variety of sophisticated sensors, electronics and other electrical components and if one of these is malfunctioning, you will see the alert icon on the product control panel light up. For more details on steps to resolve, please head over to the AEG App and check for details whenever you see this icon lit.	Please have at hand the unit's PNC and SERIAL number if you need to contact AEG service organisation for support.
2	The air purifier is running at max fan speed all the time for extended periods	<p>If in MANUAL mode, please check the fan speed slider on the product control panel or within AEG App and adjust it to desired level.</p> <p>If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within AEG App – if all PM values are constantly showing 999-1000 without any reduction then most likely the sensor is clogged. Please clean the sensor as described under section 22 above.</p>	The PM sensor in the unit is highly accurate and sensitive and it is normal for the purifier to react to poor air quality by ramping up the fan speed – to get your indoor air quality back to safe levels.
3	The air purifier is running at lowest fan speed all the time for extended periods	<p>If in MANUAL mode, please check the fan speed on the product control panel display or within AEG App and adjust it to desired level.</p> <p>If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within AEG App – if all PM values are constantly reading very good without any increase then this is normal behavior for the unit - your air quality is very good! If the PM2.5 value is high and the unit is still operating at lowest fan speed, then please check filter change icon on the product control panel or within AEG App and if lit please replace used filter with a new one, this should resolve the specific fan speed issue.</p> <p>If neither of the above steps OR instructions in the AEG App help, please refer to item 9 in the table.</p>	The unit is designed so that when a filter is at end of life, it will discourage usage till the filter is replaced, by limiting the fan speed so as not to reintroduce the captured particulate matter back into the air.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
4	The air purifier produces a loud or abnormal noise	<p>Please ensure that the plastic bag around the filter has been removed, ensure the air inlet grill and air outlet grill (top of the unit) are unobstructed and that there is a clearance of at least 30 cm between the unit and the nearest surface.</p> <p>If neither of the above steps OR instructions in the AEG App help, please refer to item 10 in the table.</p>	If there is an abnormal noise in your product, even after checking the steps in the trouble shoot guide, please contact an AEG authorized service center for further support.
5	The air purifier or fan does not operate	<p>Ensure that the unit is receiving power. If needed, try pushing the power plug firmly into the wall socket to check if this resolves the issue. Check that the fuse of your home has not blown or that the circuit breaker has been tripped. Replace fuse or reset circuit breaker if needed.</p> <p>If neither of the above steps OR instructions in the AEG App help, please refer to item 10 in the table.</p>	
6	The air purifier is running but the air quality does not improve	<p>If in SMART mode, closely monitor the difference in air quality levels within the AEG App for next 20 minutes – if you do not see any improvement of the air quality values in the AEG App during this period then follow the step below.</p> <p>Change to MANUAL mode and adjust the fan speed to a higher level to see if this helps resolve the issue.</p> <p>If you still do not see any improvement. Close any open doors OR windows to the outside of the room and rerun the unit at the highest fan speed for 20 minutes. If this resolves the issue, we recommend that you operate the unit in this sealed environment as much as possible, till the air quality is also at a good level.</p>	If the unit is placed in a room larger than the recommended size, it will take longer for the air quality to improve – please be patient and maintain the unit at the highest feasible speed.
7	The air purifier produces or emits a strange smell	<p>The first time you run the unit, you may perceive a plastic, glue or paint smell – especially near the air outlet grill – this is unavoidable in some cases (like the ‘new car smell’) but should disappear quickly.</p> <p>If you perceive a burning smell, please disconnect the unit and contact AEG authorized service center for further support.</p> <p>The VOC filter is in the end of life. Please change to a new filter.</p>	Always ensure that the filters are covered in appropriate packaging while stored away between uses, and that all parts are dry to avoid smell or mould build up.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
8	The filter icon is lit, even though I recently changed the filters	After having changed the filter, long press the MODE button for 3 seconds and the filter indication will be reset.	It is important to turn OFF the unit before changing the filter, in order to reset the product.
9	I am unable to connect the Air purifier to the App	If you are unable to onboard the unit and connect it to the AEG App after a couple of attempts, then please contact an AEG authorized service center for support.	The WiFi chip in the unit operates only at 2.4Ghz so please ensure your home WiFi is operating at this bandwidth.
10	I have another issue not listed here OR none of the above steps have helped resolve the issue	You can search for more troubleshooting and FAQ guides on our website OR the AEG App under the product information pages, or directly contact AEG authorized service center for support. Thank you!	Please have the unit's PNC and serial number available when contacting the AEG service. This information can be found on the rating label which is located on the bottom of the unit.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Избягвайте опасност от пожар или токов удар. Не използвайте удължаващ кабел или адаптер за стена, различен от предоставения с продукта или оригиналния адаптер за резервна част. Този уред може да се използва при захранване от 50Hz или 60Hz без промяна. Не съхранявайте или използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до този или който и да е друг уред. Прочетете продуктите етикети за запалимост и другите предупреждения. Не позволявайте вода или какъвто и да е друг течен или запалим детергент да навлезе в уреда, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.

**БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА И УЯЗВИМИ ЛИЦА**  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от задушаване, нараняване или трайни увреждания.

Този уред може да бъде използван от деца на възраст на и над 8 години под надзор. Този уред може да бъде използван от лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и познания, ако са под надзор или бъдат инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Деца под 3 годишна възраст не трябва да доближават уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

Дръжте всички опаковки далеч от деца.

Продуктът има функция за детско заключване. Препоръчваме ви да активирате тази функция, ако има риск деца да влязат в контакт с уреда.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЧАСТИ**  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Избягвайте опасност от пожар или токов удар.

Ако не сте сигурни дали контактът е подходящо заземен или защитен с предпазител с отложено време или прекъсвач, накарайте квалифициран електротехник да монтира подходящия контакт в съответствие с Националния електрически кодекс или приложимите местни кодекси и наредби.

Никога не изключвайте уреда чрез издърпване на кабела от стенния адаптер. Винаги хващайте добре контакта или стенния адаптер и го издърпвайте директно от щепсела.

За поправки винаги се обаждайте на оторизиран сервиз на AEG.

Ако корпусът на адаптера е повреден, той трябва да се смени с новият адаптер като резервна част на AEG, предназначена за този уред.

Уверете се, че сте изключили уреда от захранването преди почистване или поддръжка, за да предотвратите токов удар или опасност от пожар.

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ВНИМАНИЕ!** Избягвайте сериозни наранявания или смърт.

Не вкарвайте или поставяйте пръстите си или обекти в решетката за извеждане на въздуха на уреда.

В случай на повреда (искри, миризма на изгоряло и др.), незабавно спрете работа с уреда, изключете захранващият кабел и се обадете в оторизиран сервиз на AEG.

Не работете с уреда когато сте с мокри ръце.

**ВНИМАНИЕ!** Избягвайте наранявания или повреди по уреда или собственост.

Не насочвайте въздушният поток към камини или други източници на топлина, тъй като това може да доведе до запалвания.

Не се катерете или поставяйте обекти върху уреда.

Не закачайте обекти на уреда.

Не поставяйте контейнери с течности върху уреда.

Изключете уреда от захранването когато няма да го използвате за продължителен период.


Работете с уреда когато въздушният филтър е поставен.

Не блокирайте или покривайте решетката за входящ или изходящ въздух.

Уверете се, че всички електрически/електронни уреди са на 30 см от уреда.


Уредът трябва да се използва единствено с аксесоарите, предоставени от производителя и неговият сервизен агент.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа .


Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им.

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди.

Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Внимателно прочетете наръчника.
- Проверете дали всички описани части са включени.
- Обърнете специално внимание на мерките за безопасност!



## ОПИСАНИЕ НА ВАШИЯТ ВЪЗДУХОПРЕЧИСТАТЕЛ

### Уред:












- A. Дисплей на контролния панел
- B. Ръководство за изхода за въздух (изходящ въздух)
- C. Бутони за освобождаване
- D. Основно тяло (горно)
- E. Сензорна кутия
- F. Жак за адаптера
- G. Основно тяло (долно)
- H. Захранващ кабел
- I. Филтър (вътрешен)





### Контролен панел:

- J. Бутон за включване/изключване
- K. Бутон за ВЕНТИЛАТОР
- L. Бутон за РЕЖИМ
- M. Икона за предупредителен сигнал
- N. Икона за смяна на филтъра
- O. Икона за WiFi\*
- P. Икона на програмата за планиране\*
- Q. Икона за детско заключване
- R. Индикатор за РЕЖИМ
- S. Индикатор за СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
- T. Индикатор за качество на въздуха

\* Функциите са налични единствено за серията Pure 5000.

**БЕЛЕЖКА:** Вашият конкретен модел може да няма всички компоненти и функции, изброени в този НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Моля, проверете опаковката на продукта ИЛИ страницата със спецификации на продукта на нашия уебсайт за точните подробности за вашия модел. AEG си запазва правото да променя съдържащата се тук информация без предизвестие.





Вижте страници 18-20 за повече подробности относно описанието на изображенията.

За да сте спокойни, регистрирайте своя уред днес на [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Бъдете в крак с по-добрите услуги за живот, бележки за безопасност и пазарувайте аксесоари, които отговарят на вашия уред.

Различни характеристики могат да бъдат добавяни или обновявани с пусканията на нови приложения.

## НАСТРОЙВАНЕ

**Бележка:** Моля, отстранете защитното фолио от дисплея на контролния панел за по-добро използване.

Отстранете пластмасовата торбичка около филтъра, преди да използвате продукта.

Винаги дръжте уреда **ИЗКЛЮЧЕН**, когато сменяте филтрите.

**1** Отворете основното тяло на устройството  
Отворете продукта, като натиснете бутоните за освобождаване от страни на устройството, след което повдигнете горната част на основното тяло. (Виж страница 16, изображение 1).

**2** Извадете филтъра и отстранете филтърната торбичка  
Внимателно отстранете найлоновата торбичка около филтъра и я изхвърлете по удачен начин.


**3** Инсталирайте филтъра  
Внимателно сложете филтъра обратно в продукта (всеки край на филтъра става). Уверете се, че филтърът е поставен в центъра на отвора.

**4** Поставете обратно горната част на основното тяло  
Поставете обратно горната част на основното тяло, за да затворите продукта докато застане точно на място. Маркировката „FRONT“ трябва да е към предната част на продукта.


## РАБОТА

**Внимание:** След като филтърът е инсталиран правилно, преди да продължите се уверете, че продуктът е поставен върху равна повърхност. Уверете се, че има достатъчно свободно място над и около продукта.

**5** Свържете към захранването.

**6** Включване на захранването  
Натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** , за да **ВКЛЮЧИТЕ** пречиствателя за въздух, а уредът ще работи с настройки по подразбиране (режим **SMART**), когато го използвате за първи път. Следващият път, когато стартирате уреда, той ще възобнови последните настройки, които сте сложили преди изключване на продукта.

**БЕЛЕЖКА:** Когато включите пречиствателя на въздух, на сензорите ще са необходими около 10 секунди, за да калибрират и анализират качеството на въздуха. През това време индикаторът за качество на въздуха бавно ще пулсира в бяло.

**7** Избор на режим  
Натиснете веднъж бутона **MODE (РЕЖИМ)** , за да превключвате между двата режима: **SMART** и **РЪЧЕН**

**SMART:** В режим **SMART** модулът ще използва данните от сензора като входящи, за да вземе решение за подходящата скорост на вентилатора, в зависимост от качеството на въздуха в помещението. Скоростта на вентилатора не може да се регулира от потребителя в този режим. Моля, вижте раздела **ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА** за повече подробности.

**SMART TИХ:** В режим **SMART TИХ**, уредът ще работи възможно най-тихо (индикаторите на контролния панел са затъмнени и има по-ниска скорост на вентилатора), за да позволи заспиване.


**РЪЧЕН:** В **РЪЧЕН** режим уредът ще използва данните от сензора като входящи само за показване на нивото на качеството на въздуха чрез индикатора за качество на въздуха, но няма да регулира самостоятелно скоростта на вентилатора. Този режим се използва най-добре за бързо почистване, особено когато потребителят очаква увеличаване на праховите частици в стаята поради домакинска работа (напр. прахосмукачка).

**8** Контрол на скоростта на въздуха  
Докато сте в **РЪЧЕН** режим, натиснете бутона **FAN**, за да регулирате скоростта на вентилатора, индикаторът за скорост на вентилатора ще покаже скоростта му.


Устройството има 3 нива на скорост на вентилатора.


**БЕЛЕЖКА:** Устройството постепенно ще увеличава **ИЛИ** намалява до избраната настройка на скоростта.

## ИКОНИ НА ФУНКЦИИТЕ И ИНДИКАТОРИ

**9** СИГНАЛ  
Сигналната икона  ще светне, за да ви сигнализира за възможна електрическа или електронна грешка в уреда Ви. Моля, направете справка с приложението за подробности относно типа на грешката, подробностите за компонента и всякакви смекчаващи действия. Повече подробности можете да намерите и в раздела **ГРЕШКИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ** по-долу.


## 10 СМЯНА НА ФИЛТЪРА И ВРЪЩАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

**СМЯНА НА ФИЛТЪРА:** Филтрите в уреда не могат да се мият, те могат само да се сменят. Индикаторът за смяна на филтъра  ще светне, за да ви напомни да смените филтъра. Винаги се уверявайте, че пластмасовата защитна торбичка е отстранена, преди да се използва в уреда.

**ВРЪЩАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ФИЛТЪРА:** След като замените филтъра натиснете бутон MODE (РЕЖИМ)  в продължение на 3 секунди и индикаторът за смяна на филтъра ще върне настройките си.


## 11 WiFi

Уредът е оборудван с WiFi модул, който позволява дистанционно управление и достъп до много повече функции, включително базирано на времето проследяване на вашите данни за качеството на въздуха в затворени помещения. Когато уредът е свързан към домашен WiFi, тази икона  ще светне. Ако иконата мига това показва временна загуба на WiFi връзка – моля вижте приложението AEG за повече информация.


Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)  в продължение на 5 секунди, за да активирате безжичната мрежа.

**БЕЛЕЖКА:** Изтеглете нашето приложение AEG и следвайте инструкциите стъпка по стъпка за свързване на пречиствателя за въздух към приложението.

## 12 ДИСПЕЧЕР

Иконата  показва, че се изпълнява планирано събитие от приложението.

## 13 ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА

Устройството е оборудвано с функция за безопасно заключване за деактивиране на контролния панел на продукта, за да се избегне нежелано натискане. Натиснете и задръжте бутона MODE & POWER (РЕЖИМ и ЗАХРАНВАНЕ) едновременно за 5 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване за деца. Иконата за заключване  за деца ще светне, когато функцията е активирана. Когато контролният панел е заключен, можете да правите промени само чрез приложението.

## 14 ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Уредът има сензор за качество на въздуха, който анализира качеството на въздуха.

Светлината за качество на въздуха ще покаже качеството на въздуха в реално време посредством различни цветове на светлината. Както е показано по-долу:

ЦВЯТ НА СВЕТИЛИНАТА	PM 2.5 (µg/m <sup>3</sup> )	КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Зелено	0-12	Добро
Жълто	13-35	Средно
Оранжево	36-55	Лошо
Червено	>56	Много лошо

**БЕЛЕЖКА:** Моля, осигурете редовно почистване на прорезца на сензора, за да сте сигурни, че няма да се задръсти с прах и сензорите да продължат да работят точно.

## СВЪРЗВАНЕ

**БЕЛЕЖКА:** Някои стъпки в процеса на свързване може да са променени, за това моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка в най-новата версия на приложението като справка в случай на несъответствие. Моля, уверете се, че домашният WiFi работи на честотна лента от 2,4 GHz, тъй като лентата от 5 GHz няма да бъде разпозната от пречиствателя на въздух.

15 Моля, намерете приложението AEG в приложението за iOS или Google Play Store, изтеглете го, регистрирайте се и влезте в приложението. Тук ще можете да „добавите уред“ в приложението и да следвате инструкциите стъпка по стъпка за включване на устройството. (Виж страница 16, изображение 3).

## ПОДМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

**БЕЛЕЖКА:** Филтрите не могат да се мият и винаги трябва да се сменят, когато са в края на живота си. Пречиствателят за въздух има разнообразие от филтри, от които да избирате, и които са съобразени с нуждите ви в начина на живот. Преминете към приложението или страницата с информация за продукта на нашия уебсайт за ръководство за избор на подходящия за вашите нужди филтър. Моля, посетете местният уебсайт, за да поръчате своя резервен филтър.

**16** За най-добро изживяване и с цел осигуряване на непрекъсната употреба на пречиствателя за въздух, моля, следете оставащия живот на филтъра в приложението и поръчайте филтър за смяна навреме, преди оставащият живот на филтъра да достигне 0%. Ако имате активирани известия, приложението ще ви информира, когато животът на филтъра е близо до края си (напр. при 5%).

**17** Когато филтърът е в края на живота си, иконата за смяна на филтъра ще светне на контролния панел на продукта, за да покаже необходимостта от смяна. Когато филтърът е в края на живота си, скоростта на вентилатора на модула може да бъде намалена в режим SMART.

**18** Използваният филтър може да е силно покрит с прах и частици, така че преди да отворите основното устройство, уверете се, че има торба за еднократна употреба или опаковка, в която да поставите използвания филтър.

**19** **ИЗКЛЮЧЕТЕ** пречиствателя на въздуха или извадете щепсела от контакта, преди да смените филтрите. Премахнете горната част на основното тяло и я оставете настрана. След това извадете филтъра, който е в края на живота си, и го поставете в торбата за еднократна употреба. (Виж страница 17, изображение 12).

**20** След това отстранете пластмасовата опаковка от филтъра, с който сменяте и го поставете в продукта. Поставете отново горната част на основното тяло и **ВКЛЮЧЕТЕ** устройството. Върнете настройките чрез иконата за смяна на филтъра на контролния панел на продукта чрез продължително натискане на бутона **MODE (РЕЖИМ)** за 3 секунди и приложението ще покаже същото, с ново отчитане на живота на филтъра.

**БЕЛЕЖКА:** В случай, че промяната е отразена само в контролния панел на продукта, а не в приложението, рестартирайте приложението и уреда преди по-нататъшно отстраняване на неизправности.

**21** Изхвърлете използвания филтър, както и всякакви пластмасови опаковки в съответствие с местните указания за рециклиране.

## ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

**БЕЛЕЖКА:** Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване, за да предотвратите токов удар или опасност от пожар. Никога не използвайте абразивни, агресивни препарати **ИЛИ** восък при почистване на уреда. Високо ефективните филтри не могат да се мият, винаги трябва да се сменят, когато са в края на живота си.

## **22** Почистване на сензорната кутия и сензора за качество на въздуха

(страница 17, изображение 13)

**БЕЛЕЖКА:** Почиствайте на всеки 1-2 месеца, за да поддържате работата на сензора за качество на въздуха.

Уверете се, че сензорът за качество на въздуха се поддържа чист и незапушен за оптимална работа на уреда. Естествено е прахът да се натрупа в тази зона, за това изсмуквайте входната решетка на сензорната кутия с прахосмукачка с тесен накрайник/четка.

Почистване на сензора: Отворете входната решетка на сензорната кутия с пръст и почистете лещата, входа и изхода с мокър памучен тампон. Използвайте сух памучен тампон, за да отстраните излишната вода от сензора.

След като сте почистили кутията на сензора, препоръчваме едновременно с това да почистите филтъра с прахосмукачка. (Виж страница 17, изображение 13:2)

**23** Пластмасовите части на уреда трябва да се почистват със суха кърпа без масло. За петна върху пластмасови части използвайте леко влажна мека микрофибърна кърпа, за да разтриете внимателно петното. (Виж страница 17, изображение 14).

**24** В зоната около входа за въздух в долната част на уреда може да натрупа повече прах от някои други части и следователно може да изисква по-често почистване, за да се осигури оптимална работа. Филтърът е оборудван с мрежест филтър и трябва от време на време да се избърсва или почиства с прахосмукачка, за да се избегне загуба на ефективност.

## СЪХРАНЕНИЕ

**25** Ако не планирате да използвате уреда за дълъг период от време, покрийте го с найлон или го върнете в кутията му.

**БЕЛЕЖКА:** Многослойният филтър не може да се мие, може единствено да се замени.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не докосвайте ръба на вентилатора когато премахвате многослойния филтър.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Когато индикаторите за неизправност показват, че системата не работи правилно, извършете следната проверка.

Таблицата по-долу е само ограничен списък. За най-новия и пълен раздел за отстраняване на неизправности, ЧЗВ и ръководство за грешки, моля, вижте съответния раздел на нашия уебсайт или приложението AEG.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
1	Предупредителната икона на пречиствателя за въздух свети.	Обикновено уредът се доставя с различни сложни сензори, електроника и други електрически компоненти и ако някой от тях не работи, ще видите иконата за предупреждение на контролния панел на продукта да свети. За повече подробности относно стъпките за разрешаване, моля, преминете към приложението AEG и проверявайте за подробности, когато видите тази икона да свети.	Моля, имайте под ръка PNC и СЕРИЙНИЯ номер на устройството, ако трябва да се свържете с сервизната организация на AEG за поддръжка.
2	Пречиствателят на въздух работи на максимална скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди.	Ако сте в режим MANUAL (РЪЧЕН), моля, проверете плъзгача за скоростта на вентилатора на контролния панел на продукта или в приложението AEG и го регулирайте до желаното ниво.  Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението AEG – ако всички стойности на РМ постоянно показват 999-1000 без никакво намаление, най-вероятно сензорът е запушен. Почиствайте сензорът, както е посочено в раздел 22 по-горе.	Сензорът за РМ в уреда е много точен и чувствителен и е нормално пречиствателят да реагира на лошо качество на въздуха, като увеличи скоростта на вентилатора – за да върне качеството на въздуха в помещенията обратно до безопасни нива.
3	Пречиствателят за въздух работи на най-ниската скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди	Ако сте в РЪЧЕН режим, моля, проверете скоростта на вентилатора на дисплея на контролния панел на продукта или в приложението AEG и я регулирайте до желаното ниво.  Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението на AEG – ако всички стойности на РМ постоянно се показват много добре без никакво увеличение, това е нормално поведение за уреда – качеството на вашия въздух е много добро! Ако стойността на PM2,5 е висока и модулът все още работи на най-ниската скорост на вентилатора, моля, проверете иконата за смяна на филтъра на контролния панел на продукта или в приложението AEG и ако свети, сменете използвания филтър с нов, това трябва да разреши проблема специфичен проблем със скоростта на вентилатора.  Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението AEG не помогне, моля, вижте точка 9 в таблицата.	Уредът е проектиран така, че когато филтърът е в края на живота си, той ще обезсърчи употребата му, докато филтърът не бъде сменен, като ограничи скоростта на вентилатора, така че да не се върнат отново уловените прахови частици обратно във въздуха.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
4	Пречиствателят на въздуха издава силен или необичаен шум	<p>Уверете се, че найлоновите торбички около филтрите са отстранени, уверете се, че решетката на входа за въздух и решетката за изход на въздуха (горната част на уреда) не са запушени и че има разстояние от поне 30 см между уреда и най-близката повърхност.</p> <p>Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението AEG не помогне, моля, вижте точка 10 в таблицата.</p>	Ако във вашия продукт има необичаен шум, дори след като сте проверили стъпките в ръководството за отстраняване на неизправности, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на AEG за допълнителна поддръжка.
5	Пречиствателят за въздух или вентилатора не работи	<p>Уверете се, че устройството получава захранване. Ако е необходимо, опитайте да натиснете здраво щепсела в контакта, за да проверите дали това решава проблема. Проверете дали предпазителят на вашия дом не е изгорял или че прекъсвачът е задействан. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача, ако е необходимо.</p> <p>Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението AEG не помогне, моля, вижте точка 10 в таблицата.</p>	
6	Пречиствателят за въздух работи, но качеството на въздуха не се подобрява	<p>Ако сте в режим SMART, наблюдавайте внимателно разликата в нивата на качеството на въздуха в приложението AEG за следващите 20 минути – ако не видите подобрение на стойностите на качеството на въздуха в приложението AEG през този период, следвайте стъпката по-долу.</p> <p>Променете на MANUAL (РЪЧЕН) режим и настройте скоростта на вентилатора на по-високо ниво, за да видите дали това помага за разрешаването на проблема.</p> <p>Ако все още не виждате подобрение. Затворете всички отворени врати ИЛИ прозорци към външната страна на стаята и пуснете отново уреда на най-високата скорост на вентилатора за 20 минути. Ако това реши проблема, препоръчваме ви да работите с уреда в тази затворена среда колкото е възможно повече, докато качеството на въздуха също е на добро ниво.</p>	Ако уредът е поставен в помещение, по-голямо от препоръчания размер, ще отнеме повече време за подобряване на качеството на въздуха – моля, бъдете търпеливи и поддържайте уреда на най-високата възможна скорост.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
7	Пречистителят за въздух произвежда или излъчва странна миризма	<p>Първият път, когато стартирате уреда, може да усетите миризма на пластмаса, лепило или боя – особено близо до решетката на изхода на въздуха – това е неизбежно в някои случаи (като „миризмата на нова кола“), но трябва да изчезне бързо.</p> <p>Ако усетите миризма на изгоряло, моля, изключете уреда и се свържете с оторизиран сервизен център на AEG за допълнителна поддръжка.</p> <p>VOС филтърът е в края на живота си. Моля, сменете с нов филтър.</p>	Винаги се уверявайте, че филтрите са покрити в подходяща опаковка, докато се съхраняват между употребите, и че всички части са сухи, за да избегнете натрупването на миризма или плесен.
8	Иконата на филтъра свети, въпреки че наскоро смених филтрите	След като сте сменили филтъра натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) в продължение на 3 секунди и индикаторът на филтъра ще върне настройките си.	Важно е да <b>ИЗКЛУЧИТЕ</b> уреда, преди да смените филтъра, за да нулирате продукта.
9	Не мога да свържа пречистителя за въздух към приложението	Ако не можете да инсталирате уреда и да го свържете към приложението AEG след няколко опита, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на AEG за поддръжка.	WiFi чипът в устройството работи само на 2,4 Ghz, така, моля, уверете се, че вашият домашен WiFi работи на тази честотна лента.
10	Имам друг проблем, който не е посочен тук ИЛИ никоя от горните стъпки не е помогнала за разрешаването на проблема	Можете да потърсите повече ръководства за отстраняване на неизправности и често задавани въпроси на нашия уебсайт ИЛИ в приложението AEG под страниците с информация за продукта или директно да се свържете с оторизирания сервизен център на AEG за поддръжка. Благодарим Ви!	Моля, пригответе PNC и серийния номер на уреда, когато се свързвате със сервиза на AEG. Тази информация може да бъде намерена на етикета с рейтинг, който се намира в долната част на устройството.

## SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG!** Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter. Das Gerät kann ohne Veränderung von einer Stromversorgung mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden.

Kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderen Geräten lagern oder verwenden. Lesen Sie die Produktaufkleber und andere Warnhinweise.

Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringt, um einen Stromschlag und/oder einen Brand zu vermeiden.

### **SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN**

**WARNUNG!** Erstickungsgefahr, Verletzungen oder dauerhafte Behinderung. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und unter Aufsicht verwendet werden. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Eine Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Dieses Produkt verfügt über eine Kindersicherung. Wir empfehlen, dass Sie diese Funktion aktivieren, wenn die Gefahr besteht, dass Kinder mit dem Gerät in Berührung kommen können.

### **INFORMATIONEN ZUR ELEKTRIK**

**WARNUNG!** Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ausreichend geerdet oder durch eine träge Sicherung oder einem Leistungsschalter geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose gemäß dem National Electrical Code oder den geltenden lokalen Vorschriften und Verordnungen installieren.

Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Gerätestecker oder den Netzstecker stets fest an und ziehen Sie ihn dann gerade aus der Steckdose heraus.

Kontaktieren Sie immer einen autorisierten AEG-Wartungstechniker für etwaige Reparaturen.

Wenn das Steckergehäuse beschädigt ist, muss es durch einen neuen für dieses Gerät vorgesehenen Ersatzadapter von AEG ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung von der Steckdose trennen, um die Gefahr eines Stromschlag oder eines Brandes zu verhindern.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

**ACHTUNG!** Verletzungs- oder Lebensgefahr!

Nicht Ihre Finger oder Gegenstände in das Luftauslassgitter des Geräts stecken. Im Falle einer Störung (Funkenbildung, Brandgeruch etc.) stellen Sie den Betrieb sofort ein, ziehen Sie das Netzkabel ab und rufen Sie einen autorisierten AEG Techniker an.

Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.

**ACHTUNG!** Gefahren oder Schäden am Gerät oder am Eigentum vermeiden. Den Luftstrom nicht auf Kamine oder andere Wärmequellen richten, da dies zu einem Aufflammen führen kann.

Nicht auf das Gerät steigen oder Gegenstände darauf ablegen.

Keine Gegenstände am Gerät herabhängen lassen.

Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.

Gerät am Netzteil AUSSCHALTEN, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Betreiben Sie das Gerät nur mit installiertem Filter.

Nicht das Lufteinlassgitter oder das Luftauslassgitter blockieren oder abdecken.

Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen bzw. elektronischen Geräte im Umfeld von 30 cm befinden.

Das Gerät ist nur mit dem vom Hersteller oder seinem Kundendienstmitarbeiter gelieferten Zubehörteilen zu verwenden.

## **INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG**

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .


Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

## **VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME**

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie, ob alle beschriebenen Teile enthalten sind.
- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig!



## BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS

### Gerät:












- A. Bedienfeldanzeige
- B. Luftstromführung (Luftauslass)
- C. Freigabetasten
- D. Hauptgehäuse (oben)
- E. Sensorgehäuse
- F. Adapter-Buchse
- G. Hauptgehäuse (unten)
- H. Netzkabel
- I. Filter (innen)





### Bedienblende:

- J. Ein-/Aus-Taste
- K. Taste Gebläsestufe
- L. MODUS-Taste
- M. Symbol für Warnmeldungen
- N. Symbol für Filterwechsel
- O. WLAN-Symbol\*
- P. Symbol für Timer\*
- Q. Symbol für Kindersicherung
- R. MODUS-Anzeige
- S. Anzeige Gebläsestufe
- T. Anzeige für die Luftqualität

\* Die Funktionen sind nur für die Pure 5000 Serie verfügbar.

**HINWEIS:** Es kann sein, dass Ihr spezifisches Modell nicht über alle in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführten Komponenten und Funktionen verfügt. Überprüfen Sie bitte den Verpackungsinhalt ODER die Seite mit den Produktspezifikationen auf unserer Website, um genaue Details zu Ihrem Modell zu erhalten. AEG behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die hierin enthaltenen Informationen zu ändern.





Weitere Details zur Beschreibung der Bilder finden Sie auf den Seiten 29-31.

Damit Sie unbesorgt sein können, registrieren Sie Ihr Gerät noch heute unter [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Bleiben Sie informiert über bessere Living Services, Sicherheitshinweise und kaufen Sie Zubehör, das zu Ihrem Gerät passt.

Mit neuen App Versionen lassen sich Funktionen hinzufügen oder aktualisieren.

## EINRICHTEN

**Hinweis:** Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf der Bedienfeldanzeige.

**Entfernen Sie den Plastikbeutel um den Filter.**

**Schalten Sie das Gerät beim Filterwechsel immer aus.**

### 1 Öffnen Sie das Hauptgehäuse des Geräts

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Entriegelungstasten an den Geräteseiten drücken und dann den oberen Teil des Hauptgehäuses anheben. (S. 27, Abb. 1)

### 2 Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Filterbeutel.

Entfernen Sie vorsichtig die Plastiktüte um den Filter und entsorgen Sie sie.

### 3 Filter installieren

Setzen Sie den Filter vorsichtig wieder in das Produkt ein (beide Enden des Filters sind geeignet). Achten Sie darauf, dass der Filter in der Mitte des Hohlraums platziert wird.

### 4 Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf.


Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf, um das Produkt zu schließen, bis es fest sitzt. Die Markierung „FRONT“ muss auf die Vorderseite des Produkts zeigen.

## BETRIEB

**Vorsicht:** Nachdem der Filter korrekt installiert wurde, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass über dem Gerät und darum herum genügend Freiraum besteht.


### 5 Schließen Sie den Netzstecker an.

### 6 Einschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste , um den Luftreiniger einzuschalten. Das Gerät läuft in der Standardeinstellung (SMART-Modus), wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird. Beim nächsten Start des Geräts übernimmt es die letzten Einstellungen, die Sie vor dem Ausschalten des Geräts verwendet haben.

**HINWEIS:** Wird der Luftreiniger eingeschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibrieren und analysieren. Während dieser Zeit pulsiert die Luftqualitätsanzeige langsam in Weiß.

### 7 Modus-Auswahl

Drücken Sie die MODUS-Taste  einmal, um zwischen zwei Modi zu wechseln: SMART und MANUELL

**SMART:** Im SMART-Modus wertet das Gerät die Sensordaten aus, um die geeignete Gebläsestufe in Abhängigkeit von der Luftqualität im Raum zu bestimmen. Die Gebläsestufe kann in diesem Modus nicht vom Benutzer eingestellt werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt LUFTQUALITÄTSANZEIGE, um weitere Details zu erhalten.

**SMART QUIET:** Im SMART QUIET-Modus läuft das Gerät so leise wie möglich (Anzeigen auf dem Bedienfeld sind gedimmt und die Gebläsestufe ist niedriger), sodass ein ruhiger Schlaf begünstigt wird.

**MANUELL:** Im MANUELLEN Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen nur, um die Luftqualitätsstufe über die Luftqualitätsanzeige darzustellen, passt aber die Gebläsestufe nicht selbst an. Dieser Modus eignet sich am besten für eine schnelle Reinigung, insbesondere wenn der Benutzer eine Erhöhung der Schwebstoffe im Raum aufgrund von Haushaltsarbeiten erwartet (z. B. Staubsaugen).

### 8 Kontrolle der Gebläsestufe


Drücken Sie im MANUELLEN Modus die Taste Gebläsestufe, um die Gebläsestufe anzupassen – die Anzeige zeigt die Gebläsestufe an.

Das Gerät verfügt über 3 Gebläsestufen.

**HINWEIS:** Das Gerät fährt die gewählte Geschwindigkeitseinstellung stufenweise hoch ODER herunter.

## FUNKTIONSSYMBOLS UND ANZEIGEN

### 9 WARNMELDUNG

Das Warnsymbol  leuchtet auf, um Sie auf einen möglichen Fehler in der Elektrik oder Elektronik an Ihrem Gerät hinzuweisen. In der App finden Sie Einzelheiten über die Art des Fehlers, zu den Komponenten und zu möglichen Abhilfemaßnahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie auch im Abschnitt FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG weiter unten.

### 10 FILTERWECHSEL und ZURÜCKSTELLEN

**FILTERWECHSEL:** Die Filter lassen sich nicht waschen, sie können nur gewechselt werden. Das Symbol für Filterwechsel  leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den bzw. die Filter zu wechseln. Stellen Sie stets sicher, dass der Kunststoffbeutel vor Verwendung des Filters entfernt wird.

**ZURÜCKSTELLEN DES FILTERS:** Nachdem der verbrauchte Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste  3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.

## EINRICHTEN

**HINWEIS:** Einige Schritte im Einrichtungsablauf haben sich möglicherweise geändert. Nehmen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der neuesten Version der App als Referenz im Falle von Unstimmigkeiten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band läuft, da das 5-GHz-Band vom Luftreiniger nicht erkannt wird.


- 15** Die AEG App steht in der iOS App oder im Google Play Store zur Verfügung. Bitte laden Sie sie herunter, melden Sie sich an und loggen Sie sich in die App ein. Hier können Sie „ein Gerät zur App hinzufügen“. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Geräts. (S. 27, Abb. 3)


## FILTERWECHSEL

**HINWEIS:** Die Filter dürfen nicht gewaschen werden, sie sind bei Leistungsende stets zu ersetzen. Der Luftreiniger verfügt über eine Reihe von Filtern, die Sie auswählen können und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In der App oder auf der Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Bedarf. Bitte rufen Sie die Webseite Ihrer lokalen Geschäftsstelle auf, um den Ersatzfilter zu bestellen.

- 16** Für beste Ergebnisse und zur ununterbrochenen Verwendung des Luftreinigers überprüfen Sie bitte die Restlebensdauer des Filters in der App und bestellen Sie rechtzeitig einen Ersatzfilter, noch bevor die Restlebensdauer mit 0 % angezeigt wird. Wenn Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, informiert Sie die App, wann der Filter vor dem Ende seiner Lebensdauer steht (z. B. bei 5 %).
- 17** Wenn dies der Fall ist, leuchtet das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts auf. Wenn der Filter am Ende seiner Lebensdauer ist, kann die Gebläsestufe des Geräts im SMART-Modus reduziert sein.
- 18** Der gebrauchte Filter könnte stark mit Staub und Feinstaub verschmutzt sein. Bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, halten Sie einen Einwegbeutel oder eine Verpackung zur Hand, um den Filter dort hineinzulegen.
- 19** Schalten Sie den Luftreiniger aus oder ziehen Sie den Netzstecker vor dem Filterwechsel. Entfernen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses. Entfernen Sie dann den verbrauchten Filter und legen ihn in den Einwegbeutel. (S. 28, Abb. 12)


## 11 WLAN

Das Gerät ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, wodurch die Fernsteuerung und der Zugriff auf weitere Funktionen aktiviert werden, einschließlich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Daten über die Qualität der Raumluft. Wenn das Gerät mit dem Heim-WLAN verbunden ist, leuchtet dieses Symbol . Wenn das Symbol blinkt, wird ein vorübergehender Verlust des WLAN angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der AEG App.


Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf  5 Sekunden lang, um W-LAN zu (de-)aktivieren.

**HINWEIS:** Laden Sie unsere AEG App herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Luftreinigers, um ihn in Betrieb zu nehmen.

## 12 ZEITPLANUNG

Dieses Icon  zeigt an, dass ein geplantes Ereignis in der App läuft.

## 13 KINDERSICHERUNG

Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um ein unbeabsichtigtes Drücken zu verhindern. Halten Sie die MODUS- und POWER-TASTE 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu (de-)aktivieren. Das Symbol für Kindersicherung  leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Ist das Bedienfeld gesperrt, können Sie auch Änderungen über die App vornehmen.

## 14 LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Das Gerät verfügt über einen Sensor, der die Luftqualität analysiert.

Die Luftqualitätsanzeige zeigt die Luftqualität in Echtzeit durch unterschiedliche Farben an. Siehe unten:

FARBEN DER ANZEIGELEUCHE	PM 2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	LUFTQUALITÄT
Grün	0-12	Gut
Gelb	13-35	Durchschnitt
Orange	36-55	Schwach
Rot	> 56	Sehr mangelhaft

**HINWEIS:** Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung des Sensorfensters, damit es nicht durch Staub verstopft wird und die Sensoren weiterhin präzise arbeiten.

**20** Dann entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen ihn ein. Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie das Filterwechselsymbol auf dem Bedienfeld des Geräts zurück, indem Sie die MODUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die App wird das gleiche anzeigen, mit der Anzeige der neuen Filterlebensdauer.

**HINWEIS:** Falls der Wechsel nur am Bedienfeld des Geräts angezeigt wird und nicht in der App, starten Sie die App und das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehler beheben.

**21** Werfen Sie die gebrauchten Filter sowie alle Kunststoffverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften weg.

## REINIGUNG UND PFLEGE

**HINWEIS:** Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Stecker vom Luftreiniger ab, um einen Stromschlag oder die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel oder Wachs, um das Gerät zu reinigen. Die Hochleistungsfilter dürfen nicht gewaschen werden, sie müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden.

**22** **Reinigung der Luftqualitätssensorbox und des Sensors** (S. 28, Abb. 13)

**HINWEIS:** Reinigen Sie das Gerät alle 1-2 Monate, um die Leistung des Luftqualitätssensors zu erhalten.

Achten Sie darauf, dass der Luftqualitätssensor nicht verstopft ist, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Es ist normal, dass sich in diesem Bereich Staub ansammelt, daher sollte ein regelmäßiges Absaugen des Sensorbox mit einem Staubsauger mit enger Düse/Bürste erfolgen.

Reinigung des Sensors: Öffnen Sie das Einlassgitter der Sensorbox mit dem Finger und reinigen Sie die Linse, den Einlass und den Auslass mit einem feuchten Wattestäbchen. Entfernen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen überschüssiges Wasser vom Sensor.

Nach der Reinigung der Sensorbox empfehlen wir, den Filter abzusaugen. (S. 28, Abb. 13:2)

**23** Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem fettfreien, trockenen Tuch gereinigt werden. Bei Flecken auf Kunststoffteilen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Mikrofasertuch, um den Fleck vorsichtig abzureiben. (S. 28, Abb. 14)

**24** Der Bereich um den Lufteinlass an der Vorderseite des Geräts kann mehr Staub ansammeln als andere Teile und muss daher häufiger gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Der Filter ist mit einem Netzfilter ausgestattet und sollte gelegentlich abgewischt oder mit einem Staubsauger gereinigt werden, um einen Leistungsverlust zu vermeiden.

## LAGERUNG

**25** Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, decken Sie es mit Plastikfolie ab oder legen es in den Karton zurück.

**HINWEIS:** Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen werden, sondern muss ersetzt werden.

### ACHTUNG!

Berühren Sie das Gebläseblatt nicht, wenn Sie den mehrlagigen Filter entfernen.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehleranzeigen darauf hinweisen, dass das System nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Bei nachstehender Tabelle handelt es sich nur um eine begrenzte Liste. Den neuesten und vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, FAQ und Fehlerleitfaden finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf unserer Website oder in der AEG App.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
1	Das Warnsymbol des Luftreinigers leuchtet.	Im Allgemeinen ist das Gerät mit einer Reihe hochentwickelter Sensoren, Elektronik und anderer elektrischer Komponenten ausgestattet. Wenn eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, leuchtet das Warnsymbol am Bedienfeld des Geräts auf. Für weitere Einzelheiten zu den Lösungsschritten rufen Sie die AEG App auf und prüfen Sie diese immer dann, wenn dieses Symbol leuchtet.	Bitte halten Sie die PNC- und die SERIEN-Nummer bereit, wenn Sie den AEG Kundendienst zur Unterstützung kontaktieren müssen.
2	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei max. Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Geräts oder in der AEG App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der AEG App – wenn alle PM-Werte konstant 999–1000 ohne jegliche Reduzierung anzeigen, ist der Sensor höchstwahrscheinlich verstopft. Bitte reinigen Sie den Sensor wie in Abschnitt 22 beschrieben.	Der PM-Sensor im Gerät ist höchst genau und empfindlich und es ist normal, dass der Luftreiniger auf schlechte Luftqualität mit einer Erhöhung der Gebläsestufe reagiert, um die Raumluftqualität wieder auf eine sichere Stufe zu bringen.
3	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei niedrigster Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Gerätedisplays oder in der AEG App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der AEG App – wenn alle PM-Werte konstant sehr gut ohne jegliche Erhöhung anzeigen, ist dies das normale Verhalten des Geräts – Ihre Luftqualität ist sehr gut! Wenn der PM-2,5-Wert hoch ist und das Gerät nach wie vor mit niedrigster Gebläsestufe betrieben wird, prüfen Sie bitte das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts oder in der AEG App. Falls es leuchtet, ersetzen Sie bitte den gebrauchten Filter durch einen neuen. Dies sollte das Problem mit der Gebläsestufe beheben.  Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der AEG App helfen, lesen Sie bitte Punkt 9 in der Tabelle durch.	Das Gerät ist so konstruiert, dass es, wenn ein Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nicht mehr genutzt werden kann, bis der Filter ersetzt wurde. Dies geschieht durch eine Begrenzung der Gebläsestufe, so dass aufgefangener Feinstaub nicht wieder an die Luft abgegeben wird.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
4	Der Luftreiniger gibt ein lautes oder abnormales Geräusch von sich	<p>Achten Sie darauf, dass die Plastiktüte um den Filter entfernt wurde, dass das Lufteinlassgitter und das Luftauslassgitter (oben auf dem Gerät) nicht verdeckt sind und dass zwischen dem Gerät und der nächstgelegenen Oberfläche ein Abstand von mindestens 30 cm besteht.</p> <p>Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der AEG App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.</p>	<p>Wenn Sie immer noch ein abnormales Geräusch in Ihrem Gerät hören, auch wenn Sie die Schritte in der Fehlerbehebung bereits überprüft haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von AEG, um weitere Unterstützung zu erhalten.</p>
5	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Versuchen Sie eventuell den Stecker fest in die Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob dadurch das Problem behoben wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherung bei Ihnen Zuhause nicht durchgebrannt ist, oder ob der Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich.</p> <p>Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der AEG App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.</p>	
6	Der Luftreiniger läuft, aber die Luftqualität verbessert sich nicht	<p>Beobachten Sie im SMART-Modus die Differenz der Luftqualitätswerte in der AEG App für die nächsten 20 Minuten genau – wenn Sie in diesem Zeitraum keine Verbesserung der Luftqualitätswerte in der AEG App sehen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten.</p> <p>Wechseln Sie in den MANUELLEN Modus und stellen Sie die Gebläsestufe höher ein, um zu sehen, ob dies dazu beiträgt, das Problem zu beheben.</p> <p>Wenn Sie immer noch keine Verbesserung beobachten können. Schließen Sie alle offenen Türen ODER Fenster und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang erneut mit höchster Gebläsestufe laufen. Wenn dadurch das Problem behoben wird, empfehlen wir, dass Sie das Gerät so oft wie möglich in dieser geschlossenen Umgebung betreiben, bis die Luftqualität ebenfalls einen guten Luftqualitätswert erreicht hat.</p>	<p>Wenn das Gerät in einen Raum gestellt wird, der größer ist als empfohlen, dauert es länger, bis sich die Luftqualität verbessert – haben Sie bitte etwas Geduld und betreiben Sie das Gerät mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.</p>

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
7	Der Luftreiniger erzeugt oder verströmt einen eigenartigen Geruch	<p>Wenn Sie das Gerät das erste mal betreiben, könnte es nach Kunststoff, Kleber oder Farbe riechen (insbesondere in der Nähe des Luftauslassgrills). Dies ist in einigen Fällen unvermeidbar (wie der „Geruch des neuen Autos“), sollte aber schnell verfliegen.</p> <p>Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, ziehen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst von AEG, um weitere Unterstützung zu erhalten.</p> <p>Der VOC-Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wechseln Sie den Filter.</p>	Stellen Sie immer sicher, dass die Filter zwischen den Einsätzen in einer geeigneten Verpackung aufbewahrt werden, und dass alle Teile trocken sind, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.
8	Das Filtersymbol leuchtet, obwohl ich erst vor Kurzem die Filter gewechselt habe	Nachdem der Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.	Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor der Filter gewechselt wird, damit es zurückgesetzt wird.
9	Ich kann den Luftreiniger nicht mit der App verbinden	Wenn Sie das Gerät nach mehrfachen Versuchen, nicht einrichten und es mit der AEG App verbinden können, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von AEG, um weitere Unterstützung zu erhalten.	Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert nur bei 2,4 GHz. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Heim-WLAN mit dieser Bandbreite arbeitet.
10	Ich habe ein Problem, das hier nicht aufgeführt ist ODER keiner der obigen Schritte hat dazu beigetragen, das Problem zu beheben.	Sie können auf unserer Website nach weiteren Anleitungen zur Fehlersuche und FAQ suchen ODER Sie können in der AEG App auf den Seiten der Produktinformationen suchen, oder sich direkt an einen autorisierten Kundendienst von AEG wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank!	Bitte halten Sie die PNC- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich an den AEG Kundendienst wenden. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts.

## Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Verteiler (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Gilt nur, wenn das Produkt Batterien und/oder entnehmbare Leuchtmittel enthält. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

## Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

## Rücknahmepflichten der Verteiler in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Verteiler von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Solche Verteiler müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Verteiler Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektroware und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup> enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Verteiler geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

## Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz. Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

**¡ADVERTENCIA!** Evite los riesgos de incendios y de descargas eléctricas. No use un cable alargador o un adaptador de pared que no sea el que viene con el producto o un adaptador de recambio original. Este aparato puede utilizarse en una fuente de alimentación de 50Hz o 60Hz sin ningún cambio.

No guarde ni utilice gasolina, ni ningún otro líquido o vapor inflamable cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para obtener información sobre si son inflamables o cualquier otro aviso.

No permita que agua ni ningún otro líquido o detergente inflamable entre en la unidad para evitar descargas eléctricas y/o que haya riesgo de incendio.

### SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

**¡ADVERTENCIA!** Puede provocar sofocaciones, lesiones o incapacidad permanente.

Los niños de menos de 8 años no pueden usar este aparato sin supervisión. Las personas que tengan las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos pueden usar este electrodoméstico si han recibido la supervisión o las indicaciones adecuadas sobre el uso del electrodoméstico de una manera segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

Hay que mantener a los niños de menos de 3 años alejados de la unidad a no ser que estén bajo supervisión continua.

Guarde todo el paquete lejos del alcance de los niños.

Este producto tiene una función de bloqueo infantil. Recomendamos que active esta función si hay algún riesgo de que los niños puedan manipular el aparato.

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

**¡ADVERTENCIA!** Evite los riesgos de incendios y de descargas eléctricas.

Si no está seguro de si la toma de corriente está adecuadamente conectada a tierra o protegida por un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor, pida a un electricista calificado que instale la toma de corriente adecuada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional o los códigos y normativas locales aplicables.

No desenchufe nunca la unidad tirando del cable del adaptador de la pared. Agarre siempre el conector del aparato firmemente y tire siempre del receptáculo.

Llame siempre al proveedor de servicios de AEG autorizado para que realice las reparaciones.

Si se daña la caja del adaptador, debe ser cambiado por una pieza de recambio del adaptador de AEG diseñada para este aparato.

Asegúrese de que haya desenchufado la unidad antes de realizar la limpieza o el servicio de mantenimiento para prevenir peligros de fuego o de descargas eléctricas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**¡PRECAUCIÓN!** Evite lesiones graves o muerte.

No debe introducir ni colocar los dedos ni objetos en la rejilla de salida de la unidad.

Si hay algún mal funcionamiento (chispas, olor a quemado, etc.), deje de utilizar el aparato inmediatamente, desconecte el cable de alimentación y llame a un servicio autorizado de AEG.

No opere la unidad con las manos mojadas.

**¡PRECAUCIÓN!** Evite dañar la unidad o la propiedad.

No dirija la corriente de aire a las chimeneas u otras fuentes relacionadas de calor, ya que esto podría provocar llamaradas.

No se suba encima de la unidad, ni coloque objetos encima de ella.

No cuelgue objetos de la unidad.

No cuelgue recipientes con líquidos de la unidad.

Apague la unidad en la fuente de alimentación cuando no vaya a utilizarla durante un período de tiempo prolongado.

Utilice el aparato con el filtro de aire.

No bloquee o cubra la zona de la rejilla de entrada o la rejilla de salida de aire.


Asegúrese de que cualquier equipo eléctrico/electrónico esté a 30 cm de la unidad.

Este aparato solo debe usarse con los accesorios proporcionados por el fabricante y su agente de servicio.

## ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


Recicle los materiales con el símbolo .

Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

No desheche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

## ANTES DE COMENZAR

- Lea atentamente este manual.
- Compruebe que todas las piezas descritas están incluidas.
- Preste especial atención a las precauciones de seguridad.



## DESCRIPCIÓN DE SU PURIFICADOR DE AIRE

### Aparato:












- A. Pantalla del panel de control
- B. Guía del flujo de aire (Salida de aire)
- C. Botones de liberación
- D. Cuerpo principal (Parte superior)
- E. Caja del sensor
- F. Adaptador del conector
- G. Cuerpo principal (Parte Inferior)
- H. Cable de alimentación
- I. Filtro (Interior)






### Panel de mandos:

- J. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
- K. Botón del VENTILADOR
- L. Botón de MODO
- M. Icono de aviso
- N. Icono del cambio del filtro
- O. Icono de la wifi\*
- P. Icono del programador\*
- Q. Icono del bloqueo infantil
- R. Indicador de MODO
- S. Indicador de la VELOCIDAD DEL VENTILADOR
- T. Indicador de la calidad del aire

\* Las funciones solo están disponibles para la serie Pure 5000.

**NOTA:** Puede que su modelo no tenga todos los componentes y funciones que aparecen en este MANUAL DE USUARIO. Mire el paquete del producto O la página de especificación del producto en nuestro sitio web para obtener detalles exactos de su modelo. AEG se reserva el derecho de cambiar la información que aparece aquí sin previo aviso.





Consulte las páginas de la 41 a la 43 para obtener más información sobre las descripciones de las imágenes.

Para disfrutar de tranquilidad registre su electrodoméstico hoy en [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Obtenga las actualizaciones de los mejores servicios de vida, avisos de seguridad y compre accesorios para sus electrodomésticos.

Puede que se añadan funciones o actualizaciones con las nuevas versiones de la aplicación.

## CONFIGURACIÓN

**Atención:** Quite el film protector de la pantalla del panel de control para poder usarlo mejor.



Quite la bolsa de plástico que envuelve el filtro antes de usar el producto.

Mantenga siempre la unidad APAGADA cuando limpie los filtros.

- 1 Abra el cuerpo principal de la unidad**  
Abra el producto pulsando en los botones de liberación en los lados de la unidad, luego levante la parte superior del cuerpo principal. (Consulte la página 39, foto 1).
- 2 Quite el filtro y saque la bolsa del filtro**  
Quite con cuidado la bolsa que envuelve el filtro y deséchela correctamente.
- 3 Instalación del filtro**  
Introduzca de nuevo el filtro con cuidado en el producto (se puede colocar por cualquier extremo del filtro). Asegúrese de colocar el filtro en el centro de la cavidad.
- 4 Vuelva a colocar la parte superior de la cuerpo principal**  
Vuelva a colocar la parte superior de la cuerpo principal para cerrar el producto hasta que esté bien colocado en su sitio. La parte «FRONT» debería estar orientada hacia la parte frontal del producto.

## OPERACIÓN

**Precaución:** Una vez que haya instalado el filtro correctamente, asegúrese de que el producto se coloca en una superficie nivelada antes de continuar. Debe comprobar que haya suficiente espacio por encima y alrededor del producto.

- 5 Conexión de la clavija de alimentación.**
- 6 Encendido**  
Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO  para ENCENDER el purificador de aire, la unidad funcionará con la configuración predeterminada (con el modo INTELIGENTE) cuando lo utilice por primera vez. La próxima vez que inicie la unidad esta funcionará con la última configuración que tenía antes de APAGAR la unidad.  
**NOTA:** Al ENCENDER el purificador de aire, tarda 10 segundos hasta que los sensores calibran y analizan la calidad del aire. Durante este tiempo, el indicador de la calidad del aire parpadeará lentamente en color blanco.
- 7 Selección de modo**  
Pulse el botón de MODO  una vez para cambiar de un modo a otro: INTELIGENTE y MANUAL




**INTELIGENTE:** En el modo INTELIGENTE la unidad utilizará los datos del sensor para decidir la velocidad adecuada del ventilador, dependiendo de la calidad del aire que haya en la habitación. En este modo el usuario no puede ajustar la velocidad del ventilador. Vea la sección de INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE para obtener más información.

**SILENCIOSO INTELIGENTE:** En el modo SILENCIOSO INTELIGENTE la unidad funcionará de la manera más silenciosa posible (con los indicadores del panel con una luz atenuada y una velocidad menor del ventilador) para que pueda dormir mejor.

**MANUAL:** En el modo MANUAL la unidad utilizará los datos del sensor como entrada solamente para mostrar el nivel de calidad del aire a través del indicador de calidad del aire pero no volverá a ajustar automáticamente la velocidad del ventilador. Este modo se utiliza para hacer una limpieza rápida, especialmente cuando el usuario prevé que habrá un aumento de partículas en la habitación debido a tareas domésticas que esté llevando a cabo (por ejemplo, pasar la aspiradora).

- 8 Control de la velocidad del aire**  
Mientras está en modo MANUAL, pulse el botón del VENTILADOR para ajustar la velocidad del ventilador: el indicador de velocidad del ventilador mostrará la velocidad del ventilador.  
La unidad tiene 3 niveles de velocidad del ventilador.  
**NOTA:** La unidad subirá o bajará de manera gradual hasta que se ajuste a la velocidad elegida.

## INDICADORES E ICONOS DE LAS FUNCIONES

- 9 AVISO**  
El icono de aviso  se iluminará para avisarle de cualquier posible error eléctrico o electrónico en la unidad. Consulte la aplicación para obtener más información sobre el tipo del error, información de los componentes y cualquier acción de mitigación. Puede encontrar más información también en la sección de ERRORES y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS que encontrará a continuación.
- 10 CAMBIO DE FILTRO Y RESTABLECIMIENTO**  
**CAMBIO DEL FILTRO:** Los filtros de la unidad no se pueden lavar, solo se pueden reemplazar. El icono de cambio de filtro  se iluminará para recordarle que debe cambiar el filtro. Asegúrese siempre de quitar la bolsa protectora de plástico antes de colocar el filtro en la unidad.  
**RESTABLECER EL FILTRO:** Después de reemplazar el filtro usado, pulse el botón de MODO  durante 3 segundos para restablecer el indicador de cambio de filtro.

## INCORPORACIÓN

**NOTA:** Algunos de los pasos en el flujo de incorporación es posible que cambien, siga las instrucciones paso a paso que encontrará en la última versión de la aplicación como referencia en caso de discrepancia. Asegúrese de que su wifi doméstica está ejecutándose en una banda 2.4 Ghz, ya que el purificador de aire no reconocerá la banda 5 GHz.

**15** Podrá encontrar la aplicación de AEG en las tiendas de iOS APP o de Google Play, podrá descargarlas, registrarse y acceder a la aplicación. Aquí podrá «Añadir un dispositivo» en la aplicación y seguir las instrucciones paso a paso para integrar la unidad. (Consulte la página 39, foto 3).

## RECAMBIO DEL FILTRO

**NOTA:** No se puede lavar el filtro y hay que cambiarlo siempre al finalizar su vida útil. El purificador de aire cuenta con varios filtros entre los que escoger, que se adaptan a las necesidades de su estilo de vida. Vaya a la aplicación o la página de información del producto en nuestro sitio web para obtener información sobre cómo escoger el filtro adecuado que se ajuste a sus necesidades. Visite su sitio web local para encargarse su filtro de recambio.


**16** Para obtener la mejor experiencia de uso y asegurar que el purificador de aire se usa de manera ininterrumpida, puede controlar la vida útil que le queda al filtro en la aplicación y solicitar un filtro de reemplazo a su debido tiempo antes de que la vida útil del filtro alcance el 0 %. Si ha activado las notificaciones, la aplicación le informará sobre cuándo la vida útil del filtro está próxima a finalizar (por ejemplo, cuando esté en el 5 %).


**17** Cuando haya uno o más de los filtros que alcancen el final de su vida útil, se iluminará el icono de cambio de filtro en el panel de control para indicar que debe cambiarlo. Cuando el filtro llega al final de su vida útil, la velocidad del ventilador puede reducirse en el modo INTELIGENTE.

**18** Puede que haya muchas partículas y polvo en el filtro usado, por lo que antes de abrir la unidad principal, debería tener una bolsa o un embalaje desechable a mano para colocar el filtro usado.

**19** APAGUE el purificador de aire o desenchufe la unidad antes de cambiar los filtros. Quite la parte superior de la unidad principal y déjela a un lado. A continuación quite el filtro que está a punto de finalizar su vida útil y colóquelo en una bolsa desechable. (Consulte la página 40, foto 12).


### 11 Wifi

La unidad cuenta con un módulo wifi que permite el uso del control remoto y acceder a muchas más funciones, incluido el seguimiento basado en el tiempo de los datos de calidad del aire interior. Cuando la unidad está conectada a la wifi doméstica, este icono  se iluminará. Si el icono parpadea indica una pérdida temporal de la conexión wifi (consulte la aplicación de AEG para obtener más información).


Realice una pulsación larga del botón de ENCENDIDO/APAGADO  durante 5 segundos para activar o desactivar la red inalámbrica.

**NOTA:** Descargue la aplicación de AEG y siga las instrucciones de incorporación paso a paso para conectar el purificador de aire en línea.

### 12 PROGRAMADOR

Este icono  muestra que un evento programado de la aplicación se está ejecutando.

### 13 BLOQUEO INFANTIL

La unidad cuenta con una función de bloqueo de seguridad que permite desactivar el panel de control del producto y evitar que alguien lo pulse de manera involuntaria. Pulse el botón de MODO y el botón de ENCENDIDO simultáneamente durante 5 segundos para activar el modo de bloqueo infantil. El icono del bloqueo infantil  se iluminará cuando la función esté activada. Cuando el panel de control esté bloqueado, puede hacer cambios únicamente a través de la aplicación.

### 14 INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE

El aparato tiene un sensor de calidad de aire que analiza la calidad del aire.

La luz de calidad del aire mostrará la calidad del aire en tiempo real a través de diferentes colores de luz. Se muestra a continuación:

COLOR DE LA LUZ	PM 2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CALIDAD DEL AIRE
Verde	0-12	Buena
Amarillo	13-35	Promedio
Naranja	36-55	Poca calidad
Rojo	>56	Muy mala

**NOTA:** Debe limpiar regularmente la ventana del sensor para garantizar que no se obstruya con polvo y que los sensores sigan funcionando con precisión.

**20** Luego, quite la bolsa de plástico del filtro de recambio y coloque el filtro en el producto. Vuelva a colocar la parte superior del cuerpo principal y ENCIENDA la unidad. Reinicie el icono de cambio de filtro del panel de control del producto y pulse el botón de MODO durante 3 segundos para que la aplicación indique lo mismo, con una nueva lectura de la vida útil del filtro.

**NOTA:** En caso de que el cambio solo se muestre en el panel de control del producto y no en la aplicación, reinicie la aplicación y la unidad, antes de consultar la solución de problemas.

**21** Tire el filtro usado así como cualquier embalaje de plástico de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**NOTA:** Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiarlo para evitar que haya algún riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio. No utilice nunca detergentes muy fuertes o abrasivos O cera para limpiar la unidad. No se pueden lavar los filtros de alta eficiencia, hay que cambiarlos siempre al finalizar su vida útil.

**22** Limpie la caja del sensor de calidad de aire y el sensor (página 40, foto 13)

**NOTA:** Es importante realizar la limpieza cada 1-2 meses para mantener el rendimiento del sensor de calidad del aire.

Para que la unidad funcione de manera óptima, asegúrese de que el sensor esté limpio y no esté obstruido. Es normal que el polvo se acumule en esta área, por lo tanto es importante aspirar la caja de entrada del sensor con una aspiradora que tenga una boquilla o un cepillo estrecho.

Limpieza del sensor: Abra la rejilla de la entrada de la caja del sensor con el dedo y limpie la lente, la entrada y la salida con un bastoncillo de algodón húmedo. Luego use un bastoncillo de algodón seco para quitar cualquier exceso de agua del sensor.

Una vez haya limpiado el sensor, recomendamos aspirar el filtro al mismo tiempo. (Consulte la página 40, foto 13:2)

**23** Hay que limpiar las partes de plástico de la unidad con un paño seco sin aceite. Utilice un paño de microfibra suave ligeramente mojado para limpiar las manchas de las partes de plástico, pasando el paño suavemente por encima de las manchas. (Consulte la página 40, foto 14).

**24** El área que hay alrededor de la entrada de aire en la parte inferior de la unidad puede acumular más polvo que otras partes y, por lo tanto, habrá que limpiarlo con más frecuencia para garantizar un rendimiento óptimo. El filtro cuenta con una malla y de vez en cuando también debería limpiarse con una aspiradora para evitar la pérdida de rendimiento.

## ALMACENAMIENTO

**25** Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, cúbralo con un plástico o vuelva a ponerlo en su caja.

**NOTA:** El filtro multicapa no se puede lavar, solo se puede sustituir.

### ¡PRECAUCIÓN!

No toque la pala del ventilador cuando retire el filtro multicapa.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando los indicadores de fallos muestren que el sistema no funciona correctamente, realice la siguiente verificación.

La siguiente tabla no es una lista exhaustiva. Para obtener la sección más reciente y completa de solución de problemas, de las preguntas frecuentes y la guía de errores, consulte la sección correspondiente en nuestro sitio web o en la aplicación de AEG.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
1	Se ha iluminado el icono de aviso del purificador de aire.	Generalmente, la unidad viene con varios sensores, sistemas electrónicos y otros componentes eléctricos sofisticados y si hay alguno que no funciona correctamente, se iluminará el icono de aviso en el panel de control del producto. Para obtener más información para los pasos que debe seguir para solucionar los problemas, vaya a la aplicación de AEG y mire la información que hay allí siempre que vea que este icono se ilumina.	Tenga a mano el PNC (código del modelo y número del producto) y el número de SERIE si tiene que contactar al servicio de AEG para obtener ayuda.
2	Este purificador de aire funciona con una velocidad del ventilador máxima todo el tiempo durante largos periodos de tiempo.	Si está en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en el control deslizante del panel de control del producto o en la aplicación de AEG y ajústelo al nivel que quiera.  Si está en modo INTELIGENTE, mire el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o en la aplicación de AEG; si todos los valores de PM se encuentran entre 999 y 1000 de manera constante sin ninguna reducción, lo más probable es que el sensor esté obstruido. Limpie el sensor tal y como se describe en la sección 22 anterior.	La unidad tiene un sensor de PM muy preciso y sensible, y es normal que el purificador reaccione cuando la calidad del aire es mala y aumente la velocidad del ventilador para que la calidad del aire interior vuelva a estar en unos niveles seguros.
3	El purificador de aire funciona con la velocidad del ventilador más baja durante todo el tiempo durante amplios periodos de tiempo.	Cuando esté en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en la pantalla del panel de control del producto o en de la aplicación de AEG y ajústela al nivel deseado.  Si está en el modo INTELIGENTE, compruebe el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de AEG. Si todos los valores de PM son buenos de manera constante sin que haya ningún aumento, esto indica que la unidad está funcionando con normalidad: ¡la calidad del aire es muy buena! Si el valor de PM2.5 es alto pero la unidad sigue funcionando con la velocidad más baja del ventilador, mire si el icono de cambio del filtro en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de AEG está encendido, si es así reemplace el filtro usado por uno nuevo, esto debería resolver el problema de la velocidad del ventilador.  Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de AEG ayudan, consulte el elemento número 9 de la tabla.	La unidad está diseñada para que cuando un filtro llegue al final de su vida útil, limite la velocidad del ventilador para no volver a introducir en el ambiente partículas de aire capturadas y de este modo desanime al usuario de usar el aparato.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
4	El purificador de aire produce un ruido fuerte o anormal.	<p>Asegúrese de haber quitado las bolsas de plástico de alrededor de los filtros y mire que ni la entrada de aire (alrededor del panel frontal) ni la rejilla de salida de aire (en la parte superior de la unidad) no estén obstruidas y que haya un espacio libre de unos 30 cm entre la unidad y la superficie más cercana.</p> <p>Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de AEG ayudan, consulte el elemento número 10 de la tabla.</p>	Si el aparato hace un ruido que no es normal, incluso después de revisar los pasos en la guía de solución de problemas, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de AEG para obtener más ayuda.
5	El purificador de aire o el ventilador no funcionan.	<p>Mire que la unidad recibe corriente. Si lo cree conveniente, intente apretar el conector de alimentación firmemente en la toma de corriente para ver si esto resuelve el problema. Comprueba que no se hayan quemado los fusibles de su casa o que se haya disparado el disyuntor. Reemplace el fusor o reestablezca el disyuntor.</p> <p>Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de AEG ayudan, consulte el elemento número 10 de la tabla.</p>	
6	El purificador de aire está en marcha pero la calidad del aire no mejora	<p>Si está en el modo INTELIGENTE, mire si hay alguna diferencia en los niveles de la calidad del aire dentro de la aplicación de AEG en los próximos 20 minutos, si no ve ninguna mejora en los valores de calidad del aire en la aplicación de AEG durante este período, siga el paso que encontrará a continuación.</p> <p>Cambie a modo MANUAL y ajuste la velocidad del ventilador a un nivel más alto para ver si esto resuelve el problema.</p> <p>Si todavía no observa ninguna mejora. Cierre cualquier puerta O ventana que tenga abierta hacia fuera de la habitación y vuelva a poner en marcha la unidad a la velocidad del ventilador más alta durante 20 minutos. Si esto resuelve el problema, le recomendamos que utilice la unidad en este entorno cerrado siempre que sea posible, hasta que la calidad del aire alcance un nivel óptimo.</p>	Si pone la unidad en una habitación más grande que el tamaño recomendado, la calidad del aire puede tardar más en mejorar, tenga paciencia y mantenga la unidad a la velocidad más alta.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
7	El purificador de aire produce o emite un olor extraño.	<p>Cuando ponga en marcha la unidad por primera vez, es posible que perciba un olor a plástico, pegamento o pintura, especialmente cerca de la reja de salida de aire; en algunos casos esto no se puede evitar (como el «olor a coche nuevo»), pero debería desaparecer rápidamente.</p> <p>Si nota un olor a quemado, desenchufe la unidad y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por AEG para recibir asistencia.</p> <p>El filtro de VOC está cerca de su vida útil. Cambie el filtro por uno nuevo.</p>	Cubra los filtros con un embalaje adecuado cuando no los esté usando y vaya a guardarlos y mire que todas las piezas estén secas para evitar la acumulación de olores o moho.
8	Se ha iluminado el icono del filtro, aunque cambié los filtros hace poco	Después ha cambiado el filtro, pulse el botón de MODO durante 3 segundos para restablecer el indicador del filtro.	Es importante APAGAR la unidad antes de cambiar el filtro para poder restablecer el producto.
9	No puedo conectar el purificador de aire a la aplicación	Si no puede conectar la unidad a la aplicación de AEG después de haberlo intentado un par de veces, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de AEG para obtener ayuda.	El chip de wifi de la unidad funciona solamente a 2.4 Ghz, así que asegúrese de que esta es la banda ancha de su hogar.
10	Tengo otro problema que no aparece enumerado aquí O ninguno de los pasos anteriores me han ayudado a solucionar el problema	Puede buscar más guías de solución de problemas y preguntas frecuentes en nuestro sitio web O en la aplicación de AEG (las encontrará en las páginas de información del producto), o puede ponerse en contacto directamente con el centro de servicio autorizado de AEG para obtener ayuda. ¡Gracias!	Tenga el PNC de la unidad y el número de serie a mano cuando vaya a contactar con un centro de servicio de AEG. Puede encontrar esta información en la etiqueta de clasificación que se encuentra en la parte inferior de la unidad.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT !** Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique. N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur mural autre que celle/celui fourni(e) avec le produit ou l'adaptateur de la pièce de rechange d'origine. Cet appareil peut être utilisé avec une alimentation électrique de 50 Hz ou 60 Hz sans être modifié. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour prendre note de l'inflammabilité et des autres avertissements. Ne laissez pas d'eau, tout autre liquide ou détergent inflammable pénétrer dans l'appareil ; cela éviterait tout risque de choc électrique et/ou d'incendie.

**SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES**  
**AVERTISSEMENT !** Risque de suffocation, de blessure ou d'invalidité permanente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus sous surveillance. L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Veillez à la surveillance des enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre d'opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.

Ce produit dispose d'une fonction de sécurité enfant. Nous vous recommandons d'activer cette fonction s'il existe un risque que des enfants entrent en contact avec l'appareil.

## INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

**AVERTISSEMENT !** Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que la prise soit correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée conformément au Code national de l'électricité ou aux codes et règlements locaux applicables.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble de l'adaptateur mural. Saisissez toujours fermement la fiche ou l'adaptateur mural et retirez-les directement de la prise.

Pour les réparations, faites toujours appel à un réparateur AEG agréé.

Si le boîtier de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un nouvel adaptateur de pièce de rechange AEG conçu pour cet appareil.

Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir afin d'éviter tout risque de choc ou d'incendie.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

**ATTENTION !** Pour éviter des blessures graves ou des décès : N'insérez pas et ne placez pas vos doigts ou des objets dans la grille de sortie d'air de l'appareil.

En cas de dysfonctionnement (étincelles, odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement le fonctionnement, débranchez le cordon d'alimentation et appelez un réparateur agréé AEG.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

**ATTENTION !** Éviter tout risque de blessure ou des dommages à l'appareil ou aux biens.

Ne dirigez pas le flux d'air vers les cheminées ou d'autres sources de chaleur, car cela pourrait provoquer des flammes explosives.

Ne montez pas sur l'appareil et ne posez pas d'objets dessus.

Ne suspendez pas d'objets à l'appareil.

Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur l'appareil.

Éteignez l'appareil à la source d'alimentation lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Faites fonctionner l'appareil avec le filtre à air en place.


Ne bloquez pas ou ne couvrez pas la grille d'entrée ou de sortie d'air.

Assurez-vous que tout équipement électrique/électronique est placé à une distance minimum de 30 cm de l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis par le fabricant et son agent de service.


## EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole .

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

## AVANT DE DÉMARRER

- Lisez ce manuel avec attention.
- Vérifiez que toutes les pièces décrites sont présentes.
- Prêtez tout particulièrement attention aux mesures de sécurité !



## DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

### Appareil :












- A. Affichage du panneau de commande
- B. Guide du flux d'air (sortie d'air)
- C. Boutons de déverrouillage
- D. Corps principal (haut)
- E. Boîtier de capteurs
- F. Prise d'adaptateur
- G. Corps principal (bas)
- H. Cordon d'alimentation
- I. Filtre (intérieur)





### Bandeau de commande :

- J. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
- K. Bouton FAN (VENTILATEUR)
- L. Bouton MODE
- M. Icône d'alerte d'avertissement
- N. Icône de changement de filtre
- O. Icône du Wi-Fi\*
- P. Icône du programmeur\*
- Q. Icône du verrouillage enfant
- R. Indicateur de MODE
- S. Indicateur de VITESSE DE VENTILATEUR
- T. Indicateur de la qualité de l'air

\* Les fonctionnalités ne sont disponibles que pour la série Pure 5000.

**REMARQUE :** Votre modèle spécifique ne dispose peut-être pas de tous les composants et de toutes les fonctionnalités énumérés dans ce MANUEL DE L'UTILISATEUR. Veuillez consulter l'emballage du produit OU la page des spécifications du produit sur notre site Web pour obtenir les détails exacts de votre modèle. AEG se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le présent manuel de l'utilisateur sans préavis.





Reportez-vous aux pages 52-54 pour plus de détails sur la description des images.

Pour avoir l'esprit tranquille, enregistrez votre appareil dès aujourd'hui sur [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Restez à jour sur les services d'amélioration de l'habitat, des avis de sécurité et achetez des accessoires adaptés à votre appareil.

Des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou mises à jour avec les nouvelles versions de l'application.

## CONFIGURER

**Remarque :** Pour une meilleure utilisation, veuillez retirer le film protecteur de l'écran du panneau de commande.

Retirez le sac en plastique qui entoure le filtre avant d'utiliser le produit.

Gardez toujours l'appareil HORS TENSION lorsque vous changez les filtres.

- 1 Ouvrir le corps principal de l'appareil**  
Ouvrez le produit en appuyant sur les boutons d'ouverture situés sur les côtés de l'appareil, puis soulevez la partie supérieure du corps principal. (ref. page 50, image 1).
- 2 Retirer le filtre et le sac-filtre**  
Retirez avec précaution le sac en plastique qui entoure le filtre et jetez-le de manière appropriée.
- 3 Installer le filtre**  
Réinsérez délicatement le filtre dans le produit (les deux extrémités du filtre peuvent être utilisées). Veillez à ce que le filtre soit placé au centre de la cavité.
- 4 Remplacer la partie supérieure du corps principal**  
Remplacez la partie supérieure du corps principal pour fermer le produit jusqu'à ce qu'il soit bien en place. La marque « FRONT » doit être orientée vers la face avant du produit.

## FONCTIONNEMENT

**Attention :** Une fois le filtre correctement installé, assurez-vous que le produit est placé sur une surface plane avant de poursuivre. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre au-dessus et autour du produit.

- 5 Branchez la fiche d'alimentation.**
- 6 Mettre sous tension**  
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT  pour mettre le purificateur d'air sous tension, l'appareil fonctionnera avec les paramètres par défaut (mode INTELLIGENT) lorsque vous l'utilisez pour la première fois. La prochaine fois que vous démarrerez l'appareil, il reprendra les derniers réglages que vous aviez avant de l'éteindre.  
**REMARQUE :** Lorsque vous allumez le purificateur d'air, il faut environ 10 secondes pour que les capteurs se calibrent et analysent la qualité de l'air. Pendant ce temps, l'indicateur de la qualité de l'air clignote lentement en blanc.
- 7 Sélection Mode**  
Appuyez sur le bouton MODE  une fois pour basculer entre les deux modes : INTELLIGENT et MANUEL

**INTELLIGENT :** En mode INTELLIGENT, l'appareil utilise les données du capteur pour décider de la vitesse appropriée du ventilateur, en fonction de la qualité de l'air dans la pièce. La vitesse de ventilateur ne peut pas être réglée par l'utilisateur dans ce mode. Reportez-vous à la section INDICATEUR DE QUALITÉ DE L'AIR pour plus de détails.

**SILENCIEUX INTELLIGENT :** En mode SILENCIEUX INTELLIGENT, l'appareil fonctionne aussi silencieusement (les indicateurs du panneau de commande sont atténués et la vitesse du ventilateur est réduite) que possible pour permettre qu'il soit en veille.


**MANUEL :** En mode MANUEL, l'appareil utilise les données du capteur comme entrée uniquement pour indiquer le niveau de qualité de l'air via l'indicateur de qualité de l'air, mais ne règle pas automatiquement la vitesse de ventilateur. Ce mode est idéal pour un nettoyage rapide, en particulier lorsque l'utilisateur prévoit une augmentation des particules dans la pièce en raison des tâches ménagères (par exemple, passer l'aspirateur).


- 8 Contrôle de la vitesse de l'air**  
En mode MANUEL, appuyez sur le bouton VENTILATEUR pour régler la vitesse de ventilateur. L'indicateur de vitesse de ventilateur indique la vitesse de ventilateur.  
L'appareil dispose de 3 niveaux de vitesse de ventilateur.  
**REMARQUE :** L'appareil monte OU descend progressivement à la vitesse choisie.

## ICÔNES ET INDICATEURS DE FONCTIONNALITÉ

- 9 ALERTE**  
L'icône d'alerte  s'allume pour vous avertir d'une éventuelle erreur électrique ou électronique de votre appareil. Veuillez vous référer à l'application pour obtenir des détails sur le type d'erreur, les détails des composants et toute action d'atténuation. Vous trouverez également plus de détails dans la section ERREURS ET DÉPANNAGE ci-dessous.
- 10 CHANGEMENT ET RÉINITIALISATION DE FILTRE**  
**CHANGEMENT DE FILTRE :** Le filtre de l'appareil ne peut pas être lavé, il peut seulement être remplacé. L'icône de changement de filtre  s'allume pour vous rappeler de changer votre filtre. Veillez toujours à retirer le sac de protection en plastique avant de l'utiliser dans l'appareil.  
**RÉINITIALISATION DE FILTRE :** Après le remplacement du filtre usagé, appuyez longuement sur le bouton MODE  pendant 3 secondes et l'indicateur de changement de filtre sera réinitialisé.

## 11 Wi-Fi

L'appareil est équipé d'un module Wi-Fi, qui permet de le contrôler à distance et d'accéder à de nombreuses autres fonctionnalités, notamment le suivi temporel de vos données sur la qualité de l'air intérieur. Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi domestique, cette icône  s'allume. Si l'icône clignote, cela indique une perte temporaire de la connectivité Wi-Fi – veuillez consulter l'application AEG pour plus de détails.


Appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT  pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la connexion sans fil.

REMARQUE : Téléchargez notre application AEG et suivez les instructions d'intégration étape par étape pour mettre le purificateur d'air en ligne.

## 12 PROGRAMMATEUR

Cette icône  indique qu'un événement programmé de l'application fonctionne.

## 13 VERROUILLAGE ENFANT

L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui désactive le panneau de commande du produit pour éviter que les touches soient pressées de façon involontaire. Appuyez simultanément sur les boutons MODE et MARCHE/ARRÊT pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonctionnalité de verrouillage enfant. L'icône du verrouillage enfant  s'allume lorsque cette fonctionnalité est activée. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez effectuer des modifications que via l'application.

## 14 INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR

L'appareil possède un capteur de qualité de l'air qui analyse la qualité de l'air.

Le témoin de qualité d'air indique, par ses couleurs changeantes, la qualité de l'air à chaque instant. Comme illustré ci-dessous :

COULEUR DU TÉMOIN	PM <sub>2,5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	QUALITÉ DE L'AIR
Vert	0-12	Bon
Jaune	13-35	Moyenne
Orange	36-55	Mauvais
Rouge	>56	Très médiocre

REMARQUE : Veuillez à nettoyer régulièrement la fenêtre du capteur afin qu'elle ne soit pas obstruée par la poussière et que les capteurs continuent à fonctionner avec précision.

## INTÉGRATION

REMARQUE : Certaines étapes du processus d'intégration peuvent avoir été modifiées. Veuillez suivre les instructions étape par étape de la dernière version de l'application comme référence en cas de divergence. Veuillez vous assurer que le Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz, car la bande 5 GHz ne sera pas reconnue par le purificateur d'air.

15 Veuillez trouver l'application AEG dans le magasin d'applications iOS ou Google Play store, téléchargez-la, inscrivez-vous et connectez-vous à l'application. Vous pourrez alors « Ajouter un appareil » dans l'application et suivre les instructions étape par étape pour intégrer l'appareil. (ref. page 50, image 3).

## REPLACEMENT DE FILTRE

REMARQUE : Le filtre ne peut pas être lavé, et il doit toujours être remplacé lorsqu'il est en fin de vie. Le purificateur d'air dispose d'une variété de filtres au choix, adaptés aux besoins de votre style de vie. Rendez-vous sur l'application ou sur la page d'informations sur les produits de notre site Web pour obtenir un guide sur le choix du filtre adapté à vos besoins. Veuillez consulter votre site Web local pour commander votre filtre de remplacement.

16 Pour une expérience optimale et pour garantir une utilisation ininterrompue du purificateur d'air, veuillez surveiller la durée de vie restante du filtre dans l'application et commander un filtre de remplacement en temps voulu avant que la durée de vie restante du filtre n'atteigne 0 %. Si vous avez activé les notifications, l'application vous informe lorsque la durée de vie du filtre est proche de la fin de vie (par exemple, à 5 %).

17 Lorsque le filtre est en fin de vie, l'icône de changement de filtre s'allume sur le panneau de commande du produit pour indiquer la nécessité de le remplacer. Lorsque le filtre est en fin de vie, la vitesse de ventilateur de l'appareil peut être réduite en mode INTELLIGENT.

18 Le filtre usagé peut être fortement recouvert de poussière et de particules. Avant d'ouvrir l'appareil principal, assurez-vous que vous disposez d'un sac ou d'un emballage jetable pour y placer le filtre usagé.

19 Mettez le purificateur d'air HORS TENSION ou débranchez l'appareil avant de changer les filtres. Retirez la partie supérieure du corps principal et mettez-la de côté. Retirez ensuite le filtre qui est en fin de vie et placez-le dans un sac jetable à portée de main. (ref. page 51, image 12).

**20** Ensuite, veuillez retirer le sac en plastique du filtre de remplacement et insérer le filtre dans le produit. Réinsérez la partie supérieure du corps principal et mettez l'appareil en MARCHÉ. Réinitialisez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit en appuyant longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'application indiquera la même chose, avec une nouvelle lecture de la durée de vie du filtre.

**REMARQUE** : Si le changement n'apparaît que sur le panneau de commande du produit et non sur l'application, veuillez redémarrer l'application et l'appareil avant de poursuivre le dépannage.

**21** Mettez au rebut le filtre usagé ainsi que tout emballage en plastique conformément aux directives locales de recyclage.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**REMARQUE** : Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. N'utilisez jamais de produits abrasifs, de détergents agressifs OU de cire pour nettoyer l'appareil. Les filtres à haute efficacité ne peuvent pas être lavés, ils doivent toujours être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.

**22** **Nettoyage du boîtier et du capteur de qualité de l'air** (page 51, image 13)

**REMARQUE** : Nettoyer tous les 1 à 2 mois pour maintenir les performances du capteur de qualité de l'air.

Veillez à ce que le capteur de qualité de l'air soit propre et ne soit pas obstrué pour une performance optimale de l'appareil. Il est naturel que de la poussière s'accumule dans cette zone. Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée du boîtier du capteur avec un aspirateur muni d'une canule/brosse étroite.

Nettoyage du capteur : Ouvrez la grille d'entrée du boîtier du capteur avec le doigt et nettoyez la lentille, l'entrée et la sortie avec un coton-tige humide. Utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'excès d'eau du capteur.

Après avoir nettoyé le boîtier du capteur, il est recommandé de nettoyer le filtre à l'aspirateur en même temps. (ref. page 51, image 13:2)

**23** Les parties en plastique de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon sec et sans huile. Pour les taches sur les pièces en plastique, utilisez un chiffon en microfibre doux et légèrement humide pour frotter doucement la tache. (ref. page 51, image 14).

**24** La zone autour de l'entrée d'air en bas de l'appareil peut accumuler plus de poussière que d'autres pièces et peut donc nécessiter un nettoyage plus fréquent pour garantir des performances optimales. Le filtre est muni d'un filtre à mailles et doit être essuyé de temps en temps ou nettoyé à l'aide d'un aspirateur pour éviter une perte de performance.

## ENTREPOSAGE

**25** Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, couvrez-le d'un plastique ou remettez-le dans son carton.

**REMARQUE** : Le filtre multicouche ne peut pas être lavé, uniquement remplacé.

### ATTENTION !

Ne touchez pas les pales du ventilateur lors de la dépose du filtre multicouche.

## DÉPANNAGE

Lorsque les indicateurs de défauts indiquent que le système ne fonctionne pas correctement, effectuez le contrôle suivant.

Le tableau ci-dessous ne constitue qu'une liste limitée. Pour consulter la section la plus récente et la plus complète sur le dépannage, la FAQ et le guide des erreurs, veuillez vous reporter à la section correspondante sur notre site Web ou sur l'application AEG.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
1	L'icône d'alerte du purificateur d'air est allumée.	En général, l'appareil est équipé d'une variété de capteurs sophistiqués, de composants électroniques et d'autres composants électriques. Si l'un d'entre eux fonctionne mal, vous verrez l'icône d'alerte s'allumer sur le panneau de commande du produit. Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour résoudre le problème, veuillez vous rendre sur l'application AEG et vérifier les détails chaque fois que vous voyez cette icône s'allumer.	Veuillez avoir à portée de main les numéros PNC et de SÉRIE de l'appareil si vous devez contacter le service d'assistance d'AEG.
2	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse maximale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez le curseur de vitesse de ventilateur sur le panneau de commande du produit ou dans l'application AEG et réglez-le au niveau souhaité.  Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application AEG. Si toutes les valeurs PM (particules) indiquent constamment 999-1000 sans aucune réduction, il est fort probable que le capteur soit obstrué. Veuillez nettoyer le capteur comme décrit dans la section 22 ci-dessus.	Le capteur de particules de l'appareil est très précis et sensible et il est normal que le purificateur réagisse à une mauvaise qualité de l'air en augmentant la vitesse de ventilateur, pour ramener la qualité de l'air intérieur à des niveaux sûrs.
3	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse minimale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez la vitesse du ventilateur sur l'écran du panneau de commande du produit ou dans l'application AEG et réglez-la au niveau souhaité.  Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application AEG. Si toutes les valeurs PM sont constamment très bonnes et n'augmentent pas, il s'agit d'un comportement normal de l'appareil, et la qualité de l'air est très bonne ! Si la valeur PM <sub>2,5</sub> est élevée et que l'appareil fonctionne toujours à la vitesse de ventilateur la plus faible, vérifiez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit ou dans l'application AEG et, si elle est allumée, remplacez le filtre usagé par un nouveau, ce qui devrait résoudre le problème de vitesse de ventilateur spécifique.  Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application AEG ne vous aident, veuillez vous reporter au point 9 du tableau.	L'appareil est conçu de telle sorte que lorsqu'un filtre est en fin de vie, il empêche son utilisation jusqu'à ce que le filtre soit remplacé, en limitant la vitesse de ventilateur afin de ne pas réintroduire les particules capturées dans l'air.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
4	Le purificateur d'air produit un bruit fort ou anormal	<p>Assurez-vous que le sac en plastique entourant le filtre a été retiré, que la grille d'entrée d'air et la grille de sortie d'air (sur le dessus de l'appareil) ne sont pas obstruées et qu'il y a un espace d'au moins 30 cm entre l'appareil et la surface la plus proche.</p> <p>Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application AEG ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.</p>	Si votre produit émet un bruit anormal, même après avoir suivi les étapes du guide de dépannage, veuillez contacter un centre de service agréé AEG pour obtenir une aide supplémentaire.
5	Le purificateur d'air ou le ventilateur ne fonctionne pas	<p>Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si nécessaire, essayez d'enfoncer fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour vérifier si cela résout le problème. Assurez-vous que le fusible de votre habitation n'a pas sauté ou que le disjoncteur a été déclenché. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur si nécessaire.</p> <p>Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application AEG ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.</p>	
6	Le purificateur d'air fonctionne mais la qualité de l'air ne s'améliore pas	<p>Si vous êtes en mode INTELLIGENT, surveillez de près la différence des niveaux de qualité de l'air dans l'application AEG pendant les 20 prochaines minutes, et si vous ne voyez aucune amélioration des valeurs de qualité de l'air dans l'application AEG pendant cette période, suivez l'étape ci-dessous.</p> <p>Passez en mode MANUEL et réglez la vitesse de ventilateur à un niveau plus élevé pour voir si cela permet de résoudre le problème.</p> <p>Si vous ne voyez toujours pas d'amélioration. Fermez toutes les portes OU fenêtres ouvertes vers l'extérieur de la pièce et faites fonctionner à nouveau l'appareil à la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant 20 minutes. Si cela résout le problème, nous vous recommandons de faire fonctionner l'appareil dans cet environnement étanche autant que possible, jusqu'à ce que la qualité de l'air soit également à un bon niveau.</p>	Si l'appareil est placé dans une pièce plus grande que la taille recommandée, il faudra plus de temps pour que la qualité de l'air s'améliore, et vous devez être patient et maintenir l'appareil à la vitesse la plus élevée possible.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
7	Le purificateur d'air produit ou émet une odeur étrange	<p>La première fois que vous faites fonctionner l'appareil, vous pouvez percevoir une odeur de plastique, de colle ou de peinture, en particulier près de la grille de sortie d'air. Cette odeur est inévitable dans certains cas (comme l'odeur de la voiture neuve) mais devrait disparaître rapidement.</p> <p>Si vous percevez une odeur de brûlé, veuillez débrancher l'appareil et contacter le centre de service agréé AEG pour une aide supplémentaire.</p> <p>Le filtre de COV est en fin de vie. Veuillez le remplacer par un nouveau filtre.</p>	<p>Veillez toujours à ce que les filtres soient recouverts d'un emballage approprié lorsqu'ils sont rangés entre deux utilisations, et à ce que toutes les pièces soient sèches pour éviter les odeurs ou la formation de moisissures.</p>
8	L'icône du filtre est allumée, même si j'ai récemment changé les filtres	<p>Après avoir changé le filtre, appuyez longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'indication du filtre sera réinitialisée.</p>	<p>Il est important d'éteindre l'appareil avant de changer le filtre, afin de réinitialiser le produit.</p>
9	Je ne parviens pas à connecter le purificateur d'air à l'application	<p>Si vous ne parvenez pas à intégrer l'appareil et à le connecter à l'application AEG après quelques tentatives, veuillez contacter un centre de service agréé AEG pour obtenir de l'aide.</p>	<p>La puce Wi-Fi de l'appareil ne fonctionne qu'à 2,4 Ghz. Veuillez donc vous assurer que votre Wi-Fi domestique fonctionne à cette largeur de bande.</p>
10	J'ai un autre problème qui ne figure pas dans cette liste OU aucune des étapes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème	<p>Vous pouvez rechercher d'autres guides de dépannage et de FAQ sur notre site Web OU sur l'application AEG aux pages d'informations sur les produits, ou contacter directement le centre de service agréé AEG pour obtenir de l'aide. Merci beaucoup !</p>	<p>Veillez vous munir du numéro PNC et du numéro de série de l'appareil lorsque vous contactez le service après-vente AEG. Ces informations se trouvent sur l'étiquette signalétique qui se trouve sur le fond de l'appareil.</p>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα τοίχου εκτός από αυτό που παρέχεται με το προϊόν ή έναν αυθεντικό ανταλλακτικό προσαρμογέα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροφοδοσία 50Hz ή 60Hz χωρίς καμία αλλαγή. Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Διαβάστε τις ετικέτες του προϊόντος για την ευφλεκτότητα και άλλες προειδοποιήσεις. Μην επιτρέπεται να εισέλθουν στη μονάδα νερό ή άλλο υγρό ή εύφλεκτο απορρυπαντικό, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και κινδύνου πυρκαγιάς.

### **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω υπό επίβλεψη. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη μονάδα εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αν υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.

### **ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι η έξοδος είναι κατάλληλα γειωμένη ή ότι προστατεύεται από ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης ή διακόπτη κυκλώματος, αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη έξοδο σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα ή τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

Μην αποσυνδέετε ποτέ τη μονάδα τραβώντας το καλώδιο του προσαρμογέα τοίχου. Να πιάνετε πάντα το βύσμα της συσκευής ή τον προσαρμογέα τοίχου σταθερά και να το τραβάτε απευθείας από την υποδοχή.

Να καλείτε πάντα συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την AEG.

Σε περίπτωση που το περίβλημα του προσαρμογέα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν νέο ανταλλακτικό προσαρμογέα της AEG σχεδιασμένο για αυτή τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Μην εισάγετε και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στη σχάρα εξαερισμού της μονάδας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (σπίθες, οσμή καμένου, κ.λπ.), σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καλέστε έναν συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την AEG.

Μη λειτουργείτε τη μονάδα με υγρά χέρια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποφύγετε τον τραυματισμό ή τη ζημια στη μονάδα ή την περιουσία.

Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα σε τζάκια ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει μια φωτιά.

Μη σκαρφαλώνετε πάνω στη μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της.

Μην κρεμάτε αντικείμενα από τη μονάδα.

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω στη μονάδα.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα στην πηγή τροφοδοσίας όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιείτε τη μονάδα με το φίλτρο αέρα τοποθετημένο.

Μην φράζετε και μην καλύπτετε τη σχάρα εισροής αέρα ή τη σχάρα εξαερισμού.


Βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός απέχει 30 εκατοστά από τη μονάδα.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή και τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο .


Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.

Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο .

Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε ότι όλα τα περιγραφόμενα μέρη περιλαμβάνονται.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας!



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΣΑΣ

### Συσκευή:












- A. Οθόνη πίνακα ελέγχου
- B. Οδηγός ροής αέρα (Έξοδος αέρα)
- C. Κουμπιά απελευθέρωσης
- D. Κύριο σώμα (επάνω μέρος)
- E. Κουτί αισθητήρα
- F. Βύσμα προσαρμογέα
- G. Κύριο σώμα (κάτω μέρος)
- H. Καλώδιο τροφοδοσίας
- I. Φίλτρο (εσωτερικό)





### Πίνακας ελέγχου:

- J. Κουμπί ΙΣΧΥΣ
- K. Κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- L. Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- M. Εικονίδιο ειδοποίησης προειδοποίησης
- N. Εικονίδιο αλλαγής φίλτρου
- O. Εικονίδιο Wi-Fi\*
- P. Εικονίδιο προγραμματιστή\*
- Q. Εικονίδιο κλειδώματος παιδιών
- R. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- S. Ένδειξη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- T. Ένδειξη ποιότητας αερα

\* Οι λειτουργίες είναι μόνο διαθέσιμες για τη σειρά Pure 5000.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το συγκεκριμένο μοντέλο σας μπορεί να μην έχει όλα τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά που αναγράφονται σε αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος ή τη σελίδα προδιαγραφών προϊόντος στην ιστοσελίδα μας για ακριβείς λεπτομέρειες του μοντέλου σας. Η AEG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χωρίς ειδοποίηση.





Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή των εικόνων, ανατρέξτε στις σελίδες 63-65.

Για να είστε ήσυχοι, καταχωρήστε τη συσκευή σας σήμερα στη διεύθυνση [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Μείνετε ενημερωμένοι για υπηρεσίες ευζωίας και ειδοποιήσεις ασφαλείας και αγοράστε εξαρτήματα που ταιριάζουν στη συσκευή σας.

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να προστίθενται ή να ενημερώνονται με νέες κυκλοφορίες της εφαρμογής.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**Σημείωση:** Για καλύτερη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο.


Διατηρείτε πάντα τη μονάδα

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ** όταν αλλάζετε τα φίλτρα.


- 1** **Ανοίξετε το κύριο σώμα της μονάδας**  
Ανοίξτε το προϊόν πατώντας τα κουμπιά απελευθέρωσης στα πλαϊνά της μονάδας, έπειτα σηκώστε το επάνω μέρος του κύριου σώματος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 61, εικόνα 1).
- 2** **Βγάλτε το φίλτρο και αφαιρέστε το σακουλάκι του φίλτρου**  
Αφαιρέστε προσεκτικά το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο και απορρίψτε το κατάλληλα.
- 3** **Εγκαταστήστε το φίλτρο**  
Εισαγάγετε προσεκτικά το φίλτρο πίσω στο προϊόν (μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άκρο του φίλτρου). Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της κοιλότητας.
- 4** **Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος**  
Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος για να κλείσετε το προϊόν ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του. Η σήμανση «FRONT» πρέπει να είναι στραμμένη προς την μπροστινή πλευρά του προϊόντος.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Προσοχή:** Αφού το φίλτρο τοποθετηθεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε μία επίπεδη επιφάνεια προτού προχωρήσετε σε περαιτέρω ενέργειες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος επάνω και γύρω από το προϊόν.

- 5** **Συνδέστε το φις τροφοδοσίας.**
- 6** **Ενεργοποίηση**  
Πατήστε το κουμπί **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**  για να **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ** τον καθαριστή αέρα· η μονάδα θα λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία) όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη μονάδα, αυτή θα επανέλθει στις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχατε προτού **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ** το προϊόν.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** τον καθαριστή αέρα, θα χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να βαθμονομηθούν οι αισθητήρες και να αναλύσουν την ποιότητα αέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η ένδειξη ποιότητας αέρα θα πάλλεται αργά σε λευκό χρώμα.

## 7 Επιλογή λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**  μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών: **ΕΞΥΠΝΗ** και **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

**ΕΞΥΠΝΗ:** Στην **ΕΞΥΠΝΗ** λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση για να αποφασίζει για την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα, ανάλογα με την ποιότητα αέρα στο δωμάτιο. Σε αυτήν τη λειτουργία, η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ**.

**ΕΞΥΠΝΗ ΑΘΟΥΡΥΒΗ:** Στην **ΕΞΥΠΝΗ ΑΘΟΥΡΥΒΗ** λειτουργία, η μονάδα θα λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα (οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου θα είναι χαμηλά φωτισμένες και η ταχύτητα ανεμιστήρα θα είναι χαμηλότερη), για να επιτρέπεται στον χρήστη να κοιμάται.

**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ:** Στην **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση μόνο για να δείχνει το επίπεδο ποιότητας αέρα μέσω της ένδειξης ποιότητας αέρα, αλλά δεν θα αυτοπροσαρμόζει την ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται καλύτερα για γρήγορο, έντονο καθαρισμό, ιδιαίτερα όταν ο χρήστης αναμένει αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο δωμάτιο εξαιτίας εργασιών καθαριότητας (π.χ. σκούπιμα με ηλεκτρική σκούπα).

## 8 Έλεγχος ταχύτητας αέρα


Ενώ είστε σε **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα· η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα δείχνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η μονάδα διαθέτει 3 επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μονάδα θα αυξήσει 'H θα κατεβάσει σταδιακά την ένταση στην επιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας.


## ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

### 9 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάβει για να σας ειδοποιήσει σχετικά με πιθανό ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σφάλμα στη μονάδα σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο σφάλματος, λεπτομέρειες για εξαρτήματα και τυχόν ενέργειες περιορισμού, ανατρέξτε στην εφαρμογή της. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα **ΣΦΑΛΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ** παρακάτω.


## 10 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

**ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ:** Τα φίλτρα στη μονάδα δεν μπορούν να πλυθούν, μπορούν μόνο να αντικατασταθούν. Το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου  θα ανάβει για να σας υπενθυμίσει να αλλάξετε το/τα φίλτρο σας. Να διασφαλίσετε πάντα ότι η πλαστική προστατευτική σακούλα έχει αφαιρεθεί πριν από τη χρήση του στη μονάδα.

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ:** Μετά την αντικατάσταση του χρησιμοποιημένου φίλτρου, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη της αλλαγής φίλτρου θα επανέλθει.


## 11 Wi-Fi

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μονάδα Wi-Fi, η οποία επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο και πρόσβαση σε πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων παρακολούθησης βάσει χρόνου των δεδομένων ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου σας. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο οικιακό Wi-Fi, θα ανάβει αυτό το εικονίδιο . Αν το εικονίδιο αναβοσβήνει, υποδεικνύει μια προσωρινή απώλεια της σύνδεσης Wi-Fi – για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή της AEG.


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατεβάστε την εφαρμογή της AEG και ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης για να θέσετε τον καθαριστή αέρα σε σύνδεση.

## 12 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτό το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι εκτελείται ένα προγραμματισμένο συμβάν από την εφαρμογή.

## 13 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για την απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου του προϊόντος, για την αποφυγή ακούσιου πατήματος κουμπιών. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος παιδιών, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΙΣΧΥΣ ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο κλειδώματος παιδιών  θα ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο μέσω της εφαρμογής.

## 14 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα ποιότητας αέρα που αναλύει την ποιότητα αέρα.

Η λυχνία ποιότητας αέρα θα δείχνει την ποιότητα αέρα σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφορετικών χρωμάτων της λυχνίας. Όπως φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	PM 2,5 (μg/m <sup>3</sup> )	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Πράσινο	0-12	Καλή
Κίτρινο	13-35	Μέσος
Πορτοκάλι	36-55	Ανεπαρκής
Κόκκινο	>56	Πολύ κακή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό του παράθυρου του αισθητήρα, για να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν φράζει από σκόνη και ότι οι αισθητήρες λειτουργούν με ακρίβεια.

## ΣΥΝΔΕΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάποια βήματα στη ροή σύνδεσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει, ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής ως αναφορά, σε περίπτωση διαφοράς. Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz, καθώς η συχνότητα 5 GHz δεν θα αναγνωριστεί από τον καθαριστή αέρα.

15 Βρείτε την εφαρμογή της AEG στην εφαρμογή iOS ή στο κατάστημα Google Play, κατεβάστε την και συνδεθείτε στην εφαρμογή. Εδώ θα μπορείτε να «Προσθέσετε μια συσκευή» στην εφαρμογή και να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση της μονάδας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 61, εικόνα 3).

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το φίλτρο δεν μπορεί να πλυθεί και πρέπει πάντα να αντικαθίσταται όταν είναι στο τέλος ζωής του. Ο καθαριστής αέρα έχει διάφορα φίλτρα για να επιλέξετε, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τρόπου ζωής σας. Μεταβείτε στην Εφαρμογή ή στη σελίδα πληροφοριών προϊόντος στην ιστοσελίδα μας, για έναν οδηγό για την επιλογή του κατάλληλου φίλτρου για τις ανάγκες σας. Επισκεφθείτε την τοπική σας ιστοσελίδα για να παραγγείλετε το φίλτρο αντικατάστασής σας.

16 Για τη βέλτιστη εμπειρία και για να διασφαλίσετε μια απρόσκοπτη χρήση του καθαριστή αέρα, παρακολουθείτε την υπολειπόμενη ζωή του φίλτρου στην Εφαρμογή και παραγγείτε ένα φίλτρο αντικατάστασης εγκαίρως, προτού η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου φτάσει στο 0%. Αν έχετε τις ειδοποιήσεις ενεργοποιημένες, η Εφαρμογή θα σας ενημερώνει όταν το φίλτρο πλησιάζει στο τέλος ζωής του (π.χ. στο 5%).

**17** Όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα ανάβει στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αντικατάσταση. Όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, η ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας μπορεί να είναι μειωμένη στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία.

**18** Το χρησιμοποιημένο φίλτρο μπορεί να έχει βαριά επιστροφή από σκόνη και σωματίδια, οπότε προτού ανοίξετε την κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας μια σακούλα ή συσκευασία για χρήση για να τοποθετήσετε σε αυτή το χρησιμοποιημένο φίλτρο.

**19** ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον καθαριστή αέρα ή αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος πριν αλλάξετε τα φίλτρα. Αφαιρέστε το επάνω μέρος του κύριου σώματος και βάλτε το στην άκρη. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο που είναι στο τέλος ζωής του και τοποθετήστε το σε μια σακούλα μιας χρήσης που κρατάτε. (Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 12).

**20** Έπειτα, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία από το φίλτρο αντικατάστασης και εισαγάγετε το φίλτρο στο προϊόν. Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα. Επαναφέρετε το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 3 δευτερόλεπτα• η Εφαρμογή θα υποδεικνύει το ίδιο, με μια ένδειξη ζωής του νέου φίλτρου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση που η αλλαγή αντανακλάται μόνο στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος και όχι στην Εφαρμογή, κάντε επανεκκίνηση της Εφαρμογής και της μονάδας, προτού ανατρέξετε στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

**21** Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο, καθώς και οποιαδήποτε πλαστική συσκευασία, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να αποσυνδέετε πάντα τον καθαριστή αέρα από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, σκληρά απορρυπαντικά ή κεριά για τον καθαρισμό της μονάδας. Τα φίλτρα υψηλής αποδοτικότητας δεν μπορούν να πλυθούν, πρέπει πάντα να αντικαθίστανται όταν είναι στο τέλος ζωής τους.

## 22 Καθαρισμός του πλαισίου αισθητήρα και του αισθητήρα ποιότητας αέρα (σελίδα 62, εικόνα 13)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Καθαρίζετε το κάθε 1-2 μήνες μήνες, για να διατηρείτε την απόδοση του αισθητήρα ποιότητας αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ποιότητας αέρα παραμένει καθαρός και δεν είναι φραγμένος, για βέλτιστη απόδοση της μονάδας. Είναι φυσικό να συσσωρεύεται σκόνη σε αυτήν την περιοχή, επομένως βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισόδου του πλαισίου αισθητήρα καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα η οποία διαθέτει στενό ακροφύσιο/βούρτσα.

Καθαρισμός του αισθητήρα: Ανοίξτε τη σχάρα εισόδου του πλαισίου αισθητήρα με το δάχτυλο και καθαρίστε τον φακό, την είσοδο και την έξοδο με μια υγρή μπατονέτα. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τυχόν επιπλέον νερό από τον αισθητήρα.

Αφού καθαρίσετε το πλαίσιο αισθητήρα, προτείνουμε να καθαρίσετε ταυτόχρονα το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα.

(Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 13:2)

**23** Τα πλαστικά μέρη της μονάδας πρέπει να καθαρίζονται με ένα στεγνό πανί χωρίς έλαια. Για λεκέδες στα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί μικροϊνών για να τρίψετε απαλά τον λεκέ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 14).

**24** Στην περιοχή γύρω από την είσοδο αέρα στο κάτω μέρος της μονάδας ενδέχεται να συσσωρεύεται περισσότερη σκόνη από κάποια άλλα μέρη, επομένως ενδέχεται να απαιτείται συχνότερος καθαρισμός, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Το φίλτρο διαθέτει διχτυωτό φίλτρο και θα πρέπει να σκουπίζεται ή να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα περιστασιακά, για την αποφυγή μείωσης της απόδοσης.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

**25** Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύψτε την με ένα πλαστικό κάλυμμα ή τοποθετήστε την ξανά στο χαρτοκιβώτιό της.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων δεν μπορεί να πλυθεί, μπορεί μόνο να αντικατασταθεί.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε το πτερύγιο του ανεμιστήρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν οι ενδείξεις σφάλματος υποδεικνύουν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, κάντε τον ακόλουθο έλεγχο.

Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο ένας περιορισμένος κατάλογος. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, Συχνές Ερωτήσεις και οδηγό σφαλμάτων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή της AEG.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1	Το εικονίδιο ειδοποίησης του καθαριστή αέρα είναι αναμμένο.	Γενικά, η μονάδα διαθέτει διάφορους εξελιγμένους αισθητήρες, ηλεκτρονικά και άλλα ηλεκτρικά μέρη και αν κάποιο από αυτά δυσλειτουργεί, θα δείτε να ανάβει το εικονίδιο ειδοποίησης στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα για επίλυση, μεταβείτε στην εφαρμογή της AEG και αναζητήστε λεπτομέρειες όποτε βλέπετε αυτό το εικονίδιο αναμμένο.	Να έχετε κοντά σας το PNC και τον ΣΕΙΡΙΑΚΟ αριθμό της μονάδας αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης της AEG για υποστήριξη.
2	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε τον ολισθητήρα ταχύτητας ανεμιστήρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της AEG και προσαρμόστε τον στο επιθυμητό επίπεδο.  Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της AEG – αν όλες οι τιμές PM εμφανίζουν συνεχώς 999-1000 χωρίς μείωση, τότε πιθανότατα ο αισθητήρας είναι φραγμένος. Καθαρίστε τον αισθητήρα όπως περιγράφεται στην ενότητα 22 παραπάνω.	Ο αισθητήρας PM στη μονάδα είναι ιδιαίτερα ακριβής και ευαίσθητος και είναι φυσιολογικό να αντιδρά ο καθαριστής στην κακή ποιότητα αέρα αυξάνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα – για να επανέλθει η ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου σας σε ασφαλή επίπεδα.
3	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε την ταχύτητα αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της AEG και προσαρμόστε την στο επιθυμητό επίπεδο.  Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της AEG – αν όλες οι τιμές PM δείχνουν συνεχώς πως είναι πολύ καλές χωρίς αύξηση, τότε αυτό είναι φυσιολογική συμπεριφορά για τη μονάδα – η ποιότητα αέρα σας είναι πολύ καλή! Αν η τιμή PM2,5 είναι υψηλή και η μονάδα λειτουργεί ακόμη στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα, ελέγξτε το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της AEG. αν αυτό είναι αναμμένο, αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο με ένα νέο, αυτό θα πρέπει να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα ταχύτητας ανεμιστήρα.  Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της AEG, ανατρέξτε στο στοιχείο 9 του πίνακα.	Η μονάδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, να αποτρέπει τη χρήση μέχρι να αντικατασταθεί το φίλτρο, περιορίζοντας την ταχύτητα ανεμιστήρα για να μην εισαγάγει εκ νέου στον αέρα τα αιωρούμενα σωματίδια που παγιδεύτηκαν σε αυτό.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
4	Ο καθαριστής αέρα παράγει δυνατό ή ασυνήθιστο θόρυβο	Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο έχει αφαιρεθεί, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισόδου και η σχάρα εξόδου αέρα (επάνω μέρος της μονάδας) δεν φράσσονται και πως υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. μεταξύ της μονάδας και της πλησιέστερης επιφάνειας.  Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της AEG, ανατρέξτε στο στοιχείο 10 του πίνακα.	Αν υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος στο προϊόν σας, ακόμη και αφού έχετε ελέγξει τα βήματα στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG για περαιτέρω υποστήριξη.
5	Ο καθαριστής αέρα ή ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αν χρειάζεται, δοκιμάστε να σπρώξετε το φινις τροφοδοσίας καλύτερα στην πρίζα τοίχου για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα. Ελέγξτε πως η ασφάλεια του σπιτιού σας δεν έχει καεί ή πως ο διακόπτης κυκλώματος έχει ενεργοποιηθεί. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος.  Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της AEG, ανατρέξτε στο στοιχείο 10 του πίνακα.	
6	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί, αλλά η ποιότητα αέρα δεν βελτιώνεται	Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, παρακολουθήστε προσεκτικά τη διαφορά στα επίπεδα ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της AEG για τα επόμενα 20 λεπτά – αν δεν δείτε καμία βελτίωση στις τιμές ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της AEG κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.  Αλλάξτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία και προσαρμόστε την ταχύτητα ανεμιστήρα σε υψηλότερο επίπεδο για να δείτε αν αυτό βοηθά στην επίλυση του προβλήματος.  Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε καμία βελτίωση. Κλείστε όλες τις ανοιχτές πόρτες Ή παράθυρα προς το εξωτερικό του δωματίου και λειτουργήστε ξανά τη μονάδα στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για 20 λεπτά. Αν αυτό επιλύσει το πρόβλημα, προτείνουμε να λειτουργείτε τη μονάδα σε αυτό το στεγανό περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, ώσπου η ποιότητα αέρα να είναι επίσης σε καλό επίπεδο.	Αν η μονάδα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από το προτεινόμενο μέγεθος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να βελτιωθεί η ποιότητα αέρα – παρακαλούμε να έχετε υπομονή και να διατηρείτε τη μονάδα στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
7	Ο καθαριστής αέρα παράγει ή βγάζει μια περίεργη μυρωδιά	<p>Την πρώτη φορά που λειτουργείτε τη μονάδα, ενδέχεται να αντιληφθείτε μια μυρωδιά σαν πλαστικό, κόλλα ή μπογιά – ειδικά κοντά στη σχάρα εξόδου αέρα – αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί σε κάποιες περιπτώσεις (όπως η «μυρωδιά νέου αυτοκινήτου»), αλλά θα πρέπει να εξαφανιστεί σύντομα.</p> <p>Αν μυρίζετε μυρωδιά καμένου, αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG για περαιτέρω υποστήριξη.</p> <p>Το φίλτρο VOC είναι στο τέλος ζωής του. Αλλάξτε και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο.</p>	<p>Να διασφαλίσετε πάντα ότι τα φίλτρα είναι καλυμμένα με το κατάλληλο υλικό συσκευασίας όσο είναι αποθηκευμένα μεταξύ χρήσεων και πως όλα τα μέρη είναι στεγνά, για την αποφυγή οσμής ή σχηματισμού μούχλας.</p>
8	Το εικονίδιο φίλτρου είναι αναμμένο, παρόλο που πρόσφατα άλλαξα τα φίλτρα	<p>Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη φίλτρου θα επανέλθει.</p>	<p>Είναι σημαντικό να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα πριν από την αλλαγή του φίλτρου, προκειμένου να επαναφέρετε το προϊόν.</p>
9	Δεν μπορώ να συνδέσω τον καθαριστή αέρα με την εφαρμογή	<p>Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα με την εφαρμογή της AEG μετά από μερικές προσπάθειες, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG για υποστήριξη.</p>	<p>Το τσιπ Wi-Fi στη μονάδα λειτουργεί μόνο στα 2,4 Ghz, οπότε βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi σας λειτουργεί σε αυτό το εύρος συχνότητας.</p>
10	Αντιμετωπίζω ένα άλλο πρόβλημα που δεν βρίσκεται εδώ. Ή κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν με βοήθησαν να επιλύσω το πρόβλημα	<p>Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων και οδηγούς Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα μας. Ή στην εφαρμογή της AEG, στις σελίδες πληροφοριών προϊόντος, ή να επικοινωνήσετε απευθείας με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG για υποστήριξη. Ευχαριστούμε!</p>	<p>Φροντίστε να έχετε διαθέσιμο το PNC και τον σειριακό αριθμό της μονάδας όταν επικοινωνείτε με το σέρβις της AEG. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ετικέτα βαθμονόμησης η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.</p>

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

**WAARSCHUWING!** Voorkom brandgevaar of een elektrische schok. Gebruik geen ander verlengsnoer of wandadapter dan het snoer dat bij het product of de originele reserveadapter is geleverd. Dit apparaat kan worden gebruikt met een 50Hz- of 60Hz-voeding zonder enige verandering.

Zorg dat er geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat worden opgeslagen of gebruikt. Lees de productetiketten voor brandbaarheid en andere waarschuwingen.

Voorkom dat er water of andere vloeibare of brandbare reinigingsmiddelen in het apparaat terecht komen om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen.

### **VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE PERSONEN**

**WAARSCHUWING!** Risico op verstikking, verwonding of permanente invaliditeit.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, die onder toezicht staan. Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat, en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht worden gehouden.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het systeem, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Bewaar alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

Dit product heeft een kinderbeveiliging. Wij adviseren deze functie te activeren als er een risico bestaat dat kinderen in contact met het apparaat kunnen komen.

### **ELEKTRISCHE GEGEVENS**

**WAARSCHUWING!** Voorkom brandgevaar of een elektrische schok. Indien u niet zeker weet of het aansluitpunt voldoende geaard is of beschermd wordt door een tijdvertragende zekering of stroomonderbreker, dient u een gekwalificeerde electricien het juiste aansluitpunt te laten installeren volgens de Nationale Elektrocode of toepasselijke plaatselijke voorschriften en verordeningen. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer van de adapter te trekken. Neem altijd de stekker van het apparaat of de muuradapter stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Neem voor reparaties altijd contact op met een erkende AEG-reparateur.

Als de behuizing van de adapter beschadigd is, moet de adapter vervangen worden door een nieuwe AEG-reserveadapter die speciaal voor dit apparaat is ontworpen.

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt, om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**OPGELET!** Vermijd ernstig of dodelijk letsel.

Steek of breng geen vingers of voorwerpen in het luchtuitlaatrooster van het apparaat.

Stop in geval van een storing (vonken, brandlucht, enz.) onmiddellijk het gebruik, trek het netsnoer uit het stopcontact en bel een erkende AEG-servicetechnicus.

Bedien het apparaat nooit met natte handen.

**OPGELET!** Voorkom letsel of schade aan het apparaat of eigendom.

Richt de luchtstroom niet rechtstreeks op open haarden of andere warmtebronnen, aangezien dit tot opvlammingen kan leiden.

Klim niet op het apparaat en plaats er geen voorwerpen op.

Hang geen voorwerpen aan het apparaat.

Plaats geen containers met vloeistoffen op het apparaat.

Schakel het apparaat bij de spanningsbron UIT als het langere tijd niet wordt gebruikt.

Gebruik het apparaat met geplaatst luchtfilter.

Blokkeer of bekleed niet het luchtinlaat- of het luchtuitlaatrooster.


Zorg ervoor dat eventuele elektrische/elektronische apparatuur altijd op 30 cm afstand staat van het apparaat.

Het apparaat mag uitsluitend met de door de fabrikant en diens servicemedewerker geleverde accessoires worden gebruikt.

## MILIEUBESCHERMING


Recycleer de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

## VOORDAT U BEGINT

- Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- Controleer of alle beschreven onderdelen meegeleverd zijn.
- Let goed op de veiligheidsvoorschriften!



## BESCHRIJVING VAN UW LUCHTREINIGER

### Apparaat:












- A. Display van het bedieningspaneel
- B. Luchtstroom gids (Luchtuitlaat)
- C. Ontgrendelingsknoppen
- D. Hoofdbehuizing (bovenkant)
- E. Sensorbox
- F. Adapter jack
- G. Hoofdbehuizing (onderkant)
- H. Stroomkabel
- I. Filter (binnen)





### Bedieningspaneel:

- J. AAN/UIT-knop
- K. VENTILATOR-knop
- L. MODUS-knop
- M. Waarschuwingspictogram
- N. Filtervervangingspictogram
- O. Wifi-pictogram\*
- P. Planningspictogram\*
- Q. Kindervergrendelingspictogram
- R. MODUS-indicator
- S. VENTILATORSNELHEIDSINDICATOR
- T. Luchtqualiteitsindicator

\* De functies zijn alleen beschikbaar voor de Pure 5000-serie.

**OPMERKING:** Uw specifieke model bevat mogelijk niet alle onderdelen en functies die in deze GEBRUIKERSHANDLEIDING worden genoemd. Kijk op de verpakking van het product OF op de pagina met de productspecificaties op onze website voor de exacte gegevens van uw model. AEG behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.





Zie blz. 74-76 voor meer informatie over de beschrijving van de afbeeldingen.

Voor extra gemoedsrust kunt u uw apparaat vandaag nog registreren op [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Blijf op de hoogte van diensten voor een betere woonomgeving, veiligheidsmededelingen en koop accessoires die bij uw apparaat passen.

Bij nieuwe updates van de app kunnen functies worden toegevoegd of bijgewerkt.

## INSTELLEN

**Opmerking:** Verwijder voor een beter gebruik de beschermfolie op het display van het bedieningspaneel.

Verwijder vóór gebruik het plastic zakje rond het filter.

Schakel de eenheid altijd UIT als u de filters vervangt.

### 1 Open de hoofdbehuizing van de eenheid

Open het product door op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkanten van de eenheid te drukken en til vervolgens het bovenste deel van de hoofdbehuizing op.  
(Zie pagina 72, afbeelding 1).

### 2 Neem het filter eruit en verwijder de filterhoes

Verwijder voorzichtig de plastic hoes rond het filter en gooi deze weg.

### 3 Installeer het filter

Plaats het filter voorzichtig terug in het product (beide kanten van het filter zijn mogelijk). Zorg ervoor dat het filter in het midden van de uitsparing wordt geplaatst.

### 4 Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug

Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug om het product te sluiten totdat het stevig op zijn plaats zit. De markering "FRONT" moet naar de voorzijde van het product gericht zijn.

## BEDIENING

**Opgelet:** Zorg er na |e correcte installatie van het filter voor dat het product op een vlakke ondergrond wordt geplaatst voordat u doorgaat. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is boven en rond het product.


### 5 Sluit de stekker aan.

### 6 Inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop  om de luchtreiniger in te schakelen, de eenheid werkt in de standaardinstelling (SMART-modus) wanneer u het product de eerste keer gebruikt. De volgende keer dat u de eenheid inschakelt, worden de laatste instellingen gebruikt die u heeft ingesteld voordat u het product uitschakelde.

**OPMERKING:** Bij het inschakelen van de luchtreiniger duurt het ongeveer 10 seconden voordat de sensoren de luchtkwaliteit hebben gekalibreerd en geanalyseerd. Tijdens deze periode pulseert de luchtkwaliteitsindicator langzaam in het wit.

### 7 Modus-selectie

Druk eenmaal op de MODUS-knop  om tussen de twee modi te wisselen: SMART en HANDMATIG

**SMART:** In de SMART-modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens als input om de juiste ventilatorsnelheid te bepalen, afhankelijk van de luchtkwaliteit in de kamer. In deze modus kan de gebruiker de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Zie het gedeelte over de LUCHTKWALITEITSINDICATOR voor meer details.

**SMART STIL:** In de SMART STILLE-modus werkt de eenheid zo stil mogelijk (indicatoren op het bedieningspaneel zijn gedimd en de ventilatorsnelheid is lager) om te kunnen slapen.

**HANDMATIG:** In de HANDMATIGE modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens alleen als input om het luchtkwaliteitsniveau weer te geven via de luchtkwaliteitsindicator, maar past de ventilatorsnelheid niet zelf aan. Deze modus is geschikt voor een snelle reinigingstaak, vooral wanneer de gebruiker een toename van de deeltjes in de kamer verwacht als gevolg van huishoudelijke taken (bv. stofzuigen).

### 8 Regeling luchtsnelheid

Druk in de HANDMATIGE modus op de knop VENTILATOR om de ventilatorsnelheid aan te passen, de ventilatorsnelheidsindicator toont de ventilatorsnelheid.

De eenheid heeft 3 ventilatorsnelheden.


**OPMERKING:** De eenheid zal de gekozen snelheid geleidelijk verhogen OF verlagen.


## FUNCTIE-PICTOGRAMMEN EN -INDICATOREN

### 9 WAARSCHUWING

Het waarschuwingspictogram  licht op om u te waarschuwen dat er mogelijk sprake is van een elektrische of elektronische fout met uw eenheid. Raadpleeg de app voor meer informatie over het soort fout, de details van het onderdeel en eventuele maatregelen om de fout te verhelpen. Meer details kunt u ook vinden in het gedeelte FOUTEN & PROBLEEMOPLOSSING hieronder.


### 10 FILTERVERVANGING en RESET

**FILTERVERVANGING:** Het filter in de eenheid kunnen niet worden afgewassen, maar alleen vervangen. Het filtervervangingspictogram  zal oplichten om u eraan te herinneren uw filter te vervangen. Let er altijd op dat de beschermende hoes uit plastic wordt verwijderd voordat u de eenheid gebruikt.

**FILTER RESET:** Nadat het gebruikte filter is vervangen, houdt u de MODUS-knop  3 seconden lang ingedrukt en wordt de filtervervangingsindicator gereset.


## 11 WIFI

De eenheid is voorzien van een wifi-module, die de afstandsbediening en toegang tot veel meer functies mogelijk maakt, met inbegrip van tijdgebonden tracking van uw gegevens over de luchtkwaliteit binnenshuis. Wanneer het systeem verbonden is met de wifi thuis, zal dit pictogram  oplichten. Als het pictogram knippert, betekent dit een tijdelijk verlies van de wifi-verbinding - raadpleeg de AEG-app voor meer details.


Druk lang op de AAN/UIT-knop  voor 5 seconden om het draadloze netwerk te activeren of te deactiveren.

OPMERKING: Download onze AEG-app en volg de stap voor stap opstartinstructies om de luchtreiniger online te brengen.

## 12 PLANNINGSFUNCTIE

Dit pictogram  geeft een gepland event van de app aan.

## 13 KINDERVERGREDELING

De eenheid is voorzien van een veiligheidsvergrendeling om het bedieningspaneel van het product uit te schakelen om onbedoeld indrukken te voorkomen. Druk de MODUS & AAN/UIT-knop tegelijkertijd 5 seconden in om de kindervergrendeling te activeren of te deactiveren. Het kindervergrendelingspictogram  licht op wanneer de functie is geactiveerd. Wanneer het bedieningspaneel is vergrendeld, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen via de app.

## 14 LUCHTKWALITEITSINDICATOR

Het apparaat heeft een luchtkwaliteitsensor waarmee de luchtkwaliteit wordt geanalyseerd.

Het luchtkwaliteitslampje toont de actuele luchtkwaliteit door middel van verschillende lichtkleuren. Zoals hieronder aangegeven:

LICHTKLEUR	PM 2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	LUCHTKWALITEIT
Groen	0-12	Goed
Geel	13-35	Gemiddeld
Oranje	36-55	Gebrekkig
Rood	>56	Zeer matig

OPMERKING: Reinig het venster van de sensor regelmatig zodat het niet met stof verstopt raakt en de sensoren nauwkeurig blijven presteren.

## OPSTARTEN

**OPMERKING:** Een aantal stappen in de opstartflow kunnen gewijzigd zijn, volg de stap voor stap instructies in de laatste versie van de app als referentie in geval van tegenstrijdigheden. Let erop dat de wifi thuis op de 2,4 GHz band werkt, omdat de 5 GHz band niet door de luchtreiniger wordt herkend.

15 Zoek de AEG-app in de iOS App of Google Play store, download de app, meld u aan en log in. U kunt in de app een "Apparaat toevoegen" en de stap voor stap instructies volgen om de eenheid aan te melden. (Zie pagina 72, afbeelding 3).

## FILTERVERVANGING

**OPMERKING:** Het filter kan niet worden afgewassen en moet altijd worden vervangen als ze aan het eind van hun levensduur is. De luchtreiniger beschikt over verschillende filters waaruit u kunt kiezen, afgestemd op de behoeften van uw levensstijl. Ga naar de App of de productinformatiepagina op onze website voor een gids om het juiste filter voor uw behoeften te kiezen. Ga naar de lokale website om uw vervangingsfilter te bestellen.

16 Voor de beste ervaring en om een continu gebruik van de luchtreiniger te garanderen, dient u de resterende levensduur van het filter in de App in de gaten te houden en tijdig een vervangend filter te bestellen voordat de nog resterende levensduur van het filter 0% bereikt. Als u meldingen hebt ingeschakeld, informeert de App u wanneer de levensduur van het filter bijna ten einde is (bijvoorbeeld bij 5%).

17 Wanneer het filter aan het einde van hun levensduur is, gaat het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel branden om aan te geven dat het moet worden vervangen. Wanneer het filter het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan het zijn, dat de ventilatorsnelheid van de eenheid in de SMART-modus verlaagd is.

18 Het gebruikte filter is misschien vol met stof en deeltjes, dus voordat u de hoofdeenheid opent, moet u ervoor zorgen dat u een wegwerpzak of -verpakking bij de hand heeft om het gebruikte filter in te doen.

19 Zet de luchtreiniger UIT of haal de stekker van de eenheid uit het stopcontact voordat u de filters vervangt. Verwijder het bovenste deel van de hoofdbehuizing en leg het apart. Verwijder daarna het filter dat aan het eind van zijn levensduur is en doe het in een wegwerpzak die u klaar heeft gelegd. (Zie pagina 73, afbeelding 12).

**20** Verwijder nu de plastic hoes van het te vervangen filter en plaats het filter in het product. Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug en schakel de eenheid IN. Reset het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product door de MODUS-knop 3 seconden lang in te drukken en de App zal dit ook aangeven, met een nieuwe waarde voor de levensduur van het filter.

**OPMERKING:** Als de verandering alleen zichtbaar is op het bedieningspaneel van het product en niet op de App, start dan de app en de eenheid opnieuw op voordat u het probleem verder oplost.

**21** Gooi het gebruikte filter en de plastic verpakking weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor recycling.

## **ONDERHOUD & REINIGING**

**OPMERKING:** Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtreiniger reinigt om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Gebruik nooit schurende, agressieve reinigingsmiddelen OF was om de eenheid te reinigen.

De hoogrendementsfilters kunnen niet worden afgewassen, ze moeten altijd worden vervangen als ze aan het eind van hun levensduur zijn.

**22** **Reiniging van de luchtkwaliteitssensorbox en de sensor** (pagina 73, afbeelding 13)

**OPMERKING:** Reinig elke 1-2 maanden om de prestaties van de luchtkwaliteitssensor in stand te houden.

Let erop dat de luchtkwaliteitssensor schoon blijft en niet verstopt raakt voor een optimale werking van de eenheid. Het is normaal dat zich hier stof ophoopt; stofzuig het inlaatrooster van de sensorbox met een stofzuiger met een smalle zuigmond/borstel.

Reiniging van de sensor: Open het inlaatrooster van de sensorbox met een vinger en reinig de lens, de inlaat en de uitlaat met een nat wattenstaafje. Gebruik een droog wattenstaafje om eventueel overtollig water van de sensor te verwijderen.

Nadat u de sensorbox heeft gereinigd, raden wij u aan tegelijkertijd het filter te stofzuigen. (Zie pagina 73, afbeelding 13:2)

**23** De plastic onderdelen van de eenheid moeten worden gereinigd met een olievrije droge doek. Gebruik voor vlekken op plastic onderdelen een licht vochtige zachte microvezeldoek en wrijf zachtjes over de vlek. (Zie pagina 73, afbeelding 14).

**24** Het gebied rondom de luchtinlaat aan de onderkant van de eenheid kan meer stof verzamelen dan sommige andere onderdelen en moet daarom vaker worden gereinigd om een optimale werking te garanderen. Het filter is uitgerust met een gaasfilter en moet af en toe worden afgenomen of gereinigd met een stofzuiger om verlies van prestaties te voorkomen.

## **OPSLAG**

**25** Als u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken, bedek het dan met plastic of doe het terug in de doos.

**OPMERKING:** Het filter met meerdere lagen kan niet gewassen worden, maar alleen vervangen.

### **OPGELET!**

Raak het ventilatorblad niet aan wanneer u het filter met meerdere lagen verwijdt.

## PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer storingsindicatoren aangeven dat het systeem niet goed werkt, voer dan de volgende controle uit.

De onderstaande tabel geeft enkel een beperkt aantal punten weer. Voor het laatste en volledige gedeelte over probleemoplossing, veelgestelde vragen en foutengids verwijzen wij u naar het overeenkomstige gedeelte op onze website of de AEG-app.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
1	Het waarschuwingspictogram van de luchtreiniger brandt.	Over het algemeen is de eenheid uitgerust met een reeks geavanceerde sensoren, elektronica en andere elektrische componenten en als een van deze niet goed functioneert, ziet u het waarschuwingspictogram op het bedieningspaneel van het product oplichten. Ga voor meer informatie over de op te lossen stappen naar de AEG-app wanneer u dit pictogram ziet branden.	Houd het PNC- en SERIAL-nummer van de eenheid bij de hand als u voor ondersteuning contact moet opnemen met de servicedienst van AEG.
2	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op maximale ventilatorsnelheid.	<p>Controleer in de HANDMATIGE modus de schuifregelaar voor de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneel of in de AEG-app en zet deze op het gewenste niveau.</p> <p>Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de AEG-app – als alle PM-waarden constant 999-1000 aangeven en niet verminderen, is de sensor waarschijnlijk verstopt. Reinig de sensor zoals beschreven onder paragraaf 22 hierboven.</p>	De PM-sensor in de eenheid is zeer nauwkeurig en gevoelig en het is normaal dat de luchtreiniger reageert op een slechte luchtkwaliteit door de ventilatorsnelheid te verhogen zodat de luchtkwaliteit binnenshuis weer op een veilig niveau komt.
3	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op minimale ventilatorsnelheid.	<p>Controleer in de HANDMATIGE modus de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneeldisplay of in de AEG-app en zet deze op het gewenste niveau.</p> <p>Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de AEG-app – als alle PM-waarden constant zeer goed zijn en niet stijgen, dan is dit normaal gedrag voor het apparaat – uw luchtkwaliteit is zeer goed! Als de PM2.5-waarde hoog is en de eenheid nog steeds op de laagste ventilatorsnelheid werkt, controleer dan het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product of in de AEG-app en vervang het gebruikte filter door een nieuw filter.</p> <p>Als de bovenstaande stappen OF instructies in de AEG-app niet helpen, raadpleeg dan punt 9 in de tabel.</p>	De eenheid is zo ontworpen dat als een filter aan het einde van zijn levensduur is, de eenheid het gebruik ervan tegenhoudt totdat het filter is vervangen, door de ventilatorsnelheid te beperken zodat de opgenomen deeltjes niet opnieuw de lucht ingaan.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
4	De luchtreiniger maakt een hard of abnormaal geluid	<p>Zorg ervoor dat de plastic zak rond de filters is verwijderd, dat het luchtinlaatrooster en het luchtuitlaatrooster (bovenaan de eenheid) vrij zijn en dat er minstens 30 cm ruimte is tussen de eenheid en het dichtstbijzijnde oppervlak.</p> <p>Als de bovenstaande stappen OF instructies in de AEG-app niet helpen, raadpleeg dan punt 10 in de tabel.</p>	Als uw product een abnormaal geluid maakt, zelfs nadat u de stappen in de probleemoplossingsgids heeft uitgevoerd, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van AEG voor verdere ondersteuning.
5	De luchtreiniger of ventilator werkt niet	<p>Controleer of de eenheid van stroom wordt voorzien. Probeer indien nodig de stekker stevig in het stopcontact te duwen om te controleren of dit het probleem oplost. Controleer of de zekering van uw huis niet is doorgebrand of dat de stroomonderbreker is geactiveerd. Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker indien nodig.</p> <p>Als de bovenstaande stappen OF instructies in de AEG-app niet helpen, raadpleeg dan punt 10 in de tabel.</p>	
6	De luchtreiniger staat aan, maar de luchtkwaliteit verbetert niet.	<p>Houd in de SMART-modus het verschil in luchtkwaliteitsniveaus binnen de AEG-app gedurende de volgende 20 minuten nauwlettend in de gaten – als u in die tijd geen verbetering van de luchtkwaliteitswaarden in de AEG-app ziet, volg dan de onderstaande stap.</p> <p>Schakel over naar de HANDMATIGE modus en stel de ventilatorsnelheid op een hoger niveau in om te zien of dit het probleem helpt oplossen.</p> <p>Als u nog steeds geen verbetering ziet. Sluit alle open deuren OF ramen naar buiten en laat de eenheid gedurende 20 minuten op de hoogste ventilatorsnelheid draaien. Als het probleem hiermee is opgelost, raden wij u aan de eenheid zoveel mogelijk in deze afgesloten omgeving te gebruiken, totdat ook de luchtkwaliteit op peil is.</p>	Als de eenheid in een kamer staat die groter is dan de aanbevolen grootte, zal het langer duren voordat de luchtkwaliteit verbetert – wees geduldig en houd de eenheid op de hoogst mogelijke snelheid.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
7	De luchtreiniger produceert of geeft een vreemde geur af	<p>De eerste keer dat u de eenheid inschakelt, kunt u een geur van plastic, lijm of verf waarnemen – vooral in de buurt van het luchtuitlaatrooster – dit is in sommige gevallen niet te voorkomen (zoals de "geur van een nieuwe auto"), maar zou snel moeten verdwijnen.</p> <p>Als u een brandlucht waarneemt, koppel de eenheid dan los en neem contact op met een erkend servicecentrum van AEG voor verdere ondersteuning.</p> <p>Het VOC-filter is aan het einde van zijn levensduur. Vervang het filter.</p>	<p>Let er altijd op dat de filters in een geschikte verpakking zijn opgeborgen en dat alle onderdelen droog zijn om stank of schimmelvorming te voorkomen.</p>
8	Het filterpictogram brandt, ondanks dat ik onlangs de filters heb vervangen	<p>Na het vervangen van het filter, houdt u de MODUS-knop 3 seconden lang ingedrukt en wordt de filterindicatie gereset.</p>	<p>Het is belangrijk dat u de eenheid UITZET voordat u het filter vervangt, om het product te resetten.</p>
9	Ik kan de luchtreiniger niet verbinden met de app.	<p>Als u er na een paar pogingen niet in slaagt om de eenheid aan boord te krijgen en te verbinden met de AEG-app, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van AEG voor ondersteuning.</p>	<p>De wifi-chip in de eenheid werkt alleen op 2,4 GHz, dus zorg ervoor dat uw wifi op deze bandbreedte werkt.</p>
10	Ik heb een ander probleem dat hier niet wordt genoemd OF geen van de bovenstaande stappen heeft geholpen het probleem op te lossen	<p>U kunt zoeken naar meer gidsen voor probleemoplossing en veelgestelde vragen op onze website OF de AEG-app onder de pagina's met productinformatie, of rechtstreeks contact opnemen met een erkend servicecentrum van AEG voor ondersteuning. Bedankt!</p>	<p>Houd het PNC- en serienummer van de eenheid bij de hand wanneer u contact opneemt met de servicedienst van AEG. Deze informatie staat op het typeplaatje dat zich aan de onderkant van de eenheid bevindt.</p>

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**AVISO!** Evite o risco de incêndio ou choque elétrico. Não use uma extensão ou um transformador de parede que não o fornecido com o produto ou adaptador sobressalente original. Este aparelho pode ser utilizado com uma potência elétrica de 50Hz ou 60Hz sem qualquer alteração.

Não armazene ou utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Leia as etiquetas do produto quanto a inflamabilidade e outros avisos.

Não deixe entrar água ou qualquer outro líquido ou detergente inflamável dentro da unidade para evitar choques elétricos e/ou um risco de incêndio.

### **SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS**

**AVISO!** Risco de asfixia, lesão ou incapacidade permanente.

Este aparelho pode ser usado apenas por crianças com idades a partir dos 8 anos de idade. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

As crianças com menos de 3 anos de idade devem manter-se afastadas da unidade, exceto quando supervisionadas de forma contínua.

Mantenha todas as embalagens afastadas das crianças.

Este produto possui uma função de bloqueio para crianças. Recomendamos que ative esta função se existir um risco das crianças entrarem em contacto com o aparelho.

### **INFORMAÇÃO ELÉTRICA**

**AVISO!** Evite o risco de incêndio ou choque elétrico.

Se não tiver a certeza de que a tomada está adequadamente ligada à terra ou protegida por um fusível ou disjuntor de temporização, solicite a um electricista qualificado que instale a tomada adequada de acordo com o Código Elétrico Nacional ou os códigos e portarias locais aplicáveis.

Nunca desligue a unidade ao puxar o cabo do transformador de parede. Segure sempre firmemente o conector do aparelho ou o transformador de parede e puxe diretamente para fora do recetáculo.

Chame sempre um técnico de assistência autorizado AEG para reparações.

Se a carcaça do transformador estiver danificada, esta deve ser substituída por um novo transformador sobressalente AEG, concebido para este aparelho.

Certifique-se de que desliga a unidade antes de proceder à limpeza ou manutenção para evitar perigos de choque elétrico ou incêndio.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

**CUIDADO!** Evitar Lesões Graves ou Morte.

Não insira ou coloque dedos ou objetos na grelha de descarga de ar da unidade.

Em caso de mau funcionamento (faíscas, odor a queimado, etc.), pare imediatamente a operação, desligue o cabo de alimentação, e chame um técnico de assistência autorizado AEG.

Não opere a unidade com as mãos molhadas.

**CUIDADO!** Evite lesões ou danos materiais ou à unidade.

Não direcione o fluxo de ar para lareiras ou outras fontes relacionadas com o calor, uma vez que tal pode causar erupções.

Não suba para cima ou coloque objetos sobre a unidade.

Não pendure objetos da unidade.

Não coloque recipientes com líquidos sobre a unidade.

Desligue a unidade na fonte de alimentação quando esta não for utilizada durante um longo período de tempo.


Não utilize o aparelho sem ter o filtro de ar instalado.

Não bloqueie ou cubra a grelha de entrada de ar e a grelha de saída de ar.


Assegure-se de que qualquer equipamento eléctrico/electrónico está a 30 cm do aparelho.

O aparelho destina-se apenas a ser usado com os acessórios fornecidos pelo fabricante e o respetivo agente de assistência técnica.

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS


Recicle os materiais que apresentem o símbolo  .

Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## ANTES DE COMEÇAR

- Leia este manual cuidadosamente.
- Verifique se a embalagem inclui todas as peças mencionadas.
- Preste particular atenção ao capítulo “Precauções de segurança”!



## DESCRIÇÃO DO SEU PURIFICADOR DE AR

### **Aparelho:**












- A. Visor do painel de controlo
- B. Guia do fluxo de ar (saída de ar)
- C. Botões de libertação
- D. Corpo principal (parte superior)
- E. Caixa de sensores
- F. Jack adaptador
- G. Corpo principal (parte inferior)
- H. Cabo de alimentação
- I. Filtro (interior)





### **Painel de controlo:**

- J. Botão de ALIMENTAÇÃO
- K. Botão da VENTOINHA
- L. Botão de MODO
- M. Ícone de alerta de aviso
- N. Ícone de substituição do filtro
- O. Ícone de Wi-Fi\*
- P. Ícone de programação\*
- Q. Ícone de bloqueio para crianças
- R. Indicador do MODO
- S. Indicador da VELOCIDADE DA VENTOINHA
- T. Indicador da qualidade do ar

\* Funcionalidades apenas disponíveis para a série Pure 5000.

**NOTA:** O seu modelo específico poderá não ter todos os componentes e funcionalidades listadas neste MANUAL DE UTILIZADOR. Verifique a embalagem do produto OU a página de especificações do produto presente no nosso website para obter os detalhes exatos do seu modelo. A AEG reserva-se o direito de alterar a informação aqui contida sem aviso prévio.





Consulte as páginas 85-87 para obter mais informações sobre a descrição das imagens.

Para usufruir de tranquilidade, registre hoje o seu aparelho em [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Permaneça atualizado sobre serviços para melhorar a sua vida, avisos de segurança e compre acessórios que correspondem ao seu aparelho.

Poderão ser acrescentadas ou atualizadas com novos lançamentos da aplicação.

## CONFIGURAÇÃO

**Nota:** Remova a película de proteção sobre o visor do painel de controlo para uma melhor utilização.


Remova o saco plástico em torno do filtro, antes de usar o produto.


Mantenha sempre a unidade DESLIGADA ao substituir os filtros.

- 1 Abrir o corpo principal da unidade**  
Abra o produto ao premir os botões de libertação em ambos os lados da unidade e, em seguida, levante a peça superior do corpo principal. (Consulte a página 83, imagem 1).
- 2 Retire o filtro e remova o saco do filtro**  
Remova cuidadosamente o saco plástico em torno do filtro e elimine-o em conformidade.
- 3 Instalar o filtro**  
Introduza cuidadosamente novamente o filtro no produto (funciona com qualquer uma das extremidades do filtro). Certifique-se de que o filtro se encontra colocado no centro da cavidade.
- 4 Volte a colocar a peça superior do corpo principal**  
Volte a colocar a peça superior do corpo principal para fechar o produto, até esta estar em segurança na respetiva posição. A marca "FRONT" deve ficar virada para o lado frontal do produto.

## FUNCIONAMENTO


**Cuidado:** Após instalar corretamente o filtro, certifique-se de que o produto é colocado sobre uma superfície nivelada antes de prosseguir. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente sobre e em torno do produto.


- 5 Ligue a ficha de alimentação.**
- 6 Ligar**  
Ao utilizar a unidade pela primeira vez, prima o botão de ALIMENTAÇÃO  para LIGAR o purificador de ar; a unidade irá funcionar na predefinição (modo INTELIGENTE). Da próxima vez que ligar a unidade, esta irá retomar as últimas definições que tinha antes de DESLIGAR o produto.  
**NOTA:** Ao LIGAR o purificador de ar, este levará aproximadamente 10 segundos para que os sensores efetuem a calibragem e analisem a qualidade do ar. Durante este tempo, o indicador de qualidade do ar irá pulsar lentamente com a cor branca.


- 7 Seleção do modo**  
Prima o botão MODO  uma vez para alternar entre os dois modos: INTELIGENTE e MANUAL  
**INTELIGENTE:** No modo INTELIGENTE, a unidade utilizará os dados do sensor como entrada para decidir sobre a velocidade apropriada da ventoinha, consoante a qualidade do ar na divisão. A velocidade da ventoinha não pode ser ajustada pelo utilizador ao usar este modo. Consulte a secção do INDICADOR DA QUALIDADE DO AR para obter mais informações.  
**SILENCIOSO INTELIGENTE:** No modo SILENCIOSO INTELIGENTE, a unidade, tanto quanto possível, funcionará de forma silenciosa (indicadores do painel de controlo com uma luminosidade reduzida e uma velocidade reduzida da ventoinha), de modo a permitir que durma.  
**MANUAL:** No modo MANUAL a unidade utilizará os dados do sensor como informação apenas para apresentar o nível da qualidade do ar usando o indicador de qualidade do ar, mas não irá ajustar automaticamente a velocidade da ventoinha. Este modo é mais indicado para um impulso rápido de limpeza, especialmente quando o utilizador antecipa um aumento na matéria de partículas na divisão, devido a tarefas domésticas (por ex., aspirar).

- 8 Controlo da velocidade do ar**  
Quando estiver no modo MANUAL, prima o botão VENTOINHA para ajustar a velocidade da ventoinha, onde o indicador da velocidade da ventoinha irá apresentar a velocidade da ventoinha.  
A unidade dispõe de 3 velocidade da ventoinha.  
**NOTA:** A unidade irá aumentar OU diminuir a definição de velocidade selecionada gradualmente.


## ÍCONES E INDICADORES DE FUNCIONALIDADE


- 9 ALERTA**  
O ícone de alerta  irá acender-se para o alertar de um possível erro elétrico ou eletrónico na sua unidade. Consulte a Aplicação para obter mais informações sobre o tipo de erro, detalhes dos componentes e quaisquer ações de mitigação. Poderá encontrar mais informações na secção ERROS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS presente abaixo.

**10 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E REINICIALIZAÇÃO**  
**SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO:** O filtro presente na unidade não pode ser lavado, podendo apenas ser substituído. O ícone de substituição do filtro  irá acender-se para o recordar de substituir o seu filtro. Certifique-se sempre de que remove o saco de proteção antes da sua utilização na unidade.

**REINICIALIZAÇÃO DO FILTRO:** Após o filtro usado ser substituído, prima o botão de MODO  durante 3 segundos e o indicador de substituição do filtro irá ser reinicializado.


#### **11 Wi-Fi**

A unidade encontra-se equipada com um módulo Wi-Fi, que permite o controlo remoto e o acesso a muito mais funcionalidades, incluindo a monitorização baseada no tempo dos seus dados de qualidade do ar interior. Quando a unidade é ligada ao Wi-Fi doméstico, este ícone  irá acender-se. Se o ícone estiver intermitente, tal indica uma perda temporária da conectividade Wi-Fi – consulte a Aplicação AEG para obter mais informações.


Prima o botão  de alimentação durante 5 segundos para ativar ou desativar a rede sem fios.

NOTA: Transfira a nossa Aplicação AEG e siga as instruções de integração passo-a-passo para colocar o purificador online.

#### **12 PROGRAMADOR**

Este ícone  indica que um evento programado a partir da aplicação se encontra a ser executado.

#### **13 BLOQUEIO PARA CRIANÇAS**

A unidade encontra-se equipada com um funcionalidade de bloqueio de segurança para desativar o painel de controlo para evitar premir inadvertidamente um botão. Mantenha premido os botões MODO e ALIMENTAÇÃO simultaneamente durante 5 segundos para ativar ou desativar a funcionalidade de bloqueio para crianças. O ícone do bloqueio para crianças  irá acender-se quando a funcionalidade é ativada. Quando o painel de controlo está bloqueado, apenas é possível efetuar alterações através da Aplicação.

#### **14 INDICADOR DA QUALIDADE DO AR**

O aparelho possui um sensor de qualidade do ar que analisa a qualidade do ar.

A luz de qualidade do ar irá apresentar, em tempo real, a qualidade do ar usando diferentes cores de luz. Como apresentado abaixo:

COR DA LUZ	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	QUALIDADE DO AR
Verde	0-12	Boa
Amarelo	13-35	Média
Laranja	36-55	Fraca
Vermelho	>56	Muito Fraca

**NOTA:** Certifique-se de que limpa regularmente a janela do sensor para garantir que esta não fica obstruída com pó e que os sensores têm um bom desempenho.

#### **INTEGRAÇÃO**

**NOTA:** Alguns passos no fluxo de integração poderão ter sofrido alterações; siga as instruções passo-a-passo na versão mais recente da Aplicação como referência em caso de discrepância.

Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica se encontra a operar na banda de 2,4 GHz, uma vez que a banda de 5 GHz não será reconhecida pelo purificador de ar.

**15** Encontra a Aplicação AEG na iOS App ou Google Play, transfira-a, registe-se e inicie sessão na Aplicação. Aqui será capaz de “adicionar um aparelho” na Aplicação e seguir as instruções passo-a-passo para a integração da unidade. (Consulte a página 83, imagem 3).

#### **SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO**

**NOTA:** O filtro não pode ser lavado; este devem ser sempre substituídos quando atingirem o fim da respetiva vida útil. O purificador de ar possui uma variedade de filtros à escolha, personalizados para as necessidades do seu estilo de vida. Aceda à Aplicação ou à página de informação do produto presente no nosso website para obter um guia sobre como escolher o filtro correto para as suas necessidades. Visite o seu website local para encomendar o seu filtro de substituição.

**16** Para obter a melhor experiência e garantir uma utilização sem interrupções do purificador de ar, monitorize o tempo de vida útil restante do filtro na Aplicação e encomende um filtro de substituição de forma atempada, antes da vida útil restante do filtro atingir os 0%. Se tiver as notificações ativadas, a Aplicação irá informá-lo quando a vida útil do filtro está próxima do fim de vida útil (por ex., aos 5%).

**17** Quando o filtro estiver no fim da respetiva vida útil, o ícone de substituição do filtro irá acender-se no painel de controlo do produto, de modo a indicar a necessidade de substituição do filtro. Quando o filtro se encontra no fim da respetiva vida útil, a velocidade da ventoinha da unidade será reduzida no modo INTELIGENTE.

**18** O filtro usado poderá estar fortemente revestido com pó e matéria de partículas, por isso antes de abrir a unidade principal, certifique-se de que tem um saco descartável ou embalagem à mão para colocar o filtro usado.

**19** DESLIGUE o purificador de ar ou desligue a ficha da unidade antes de substituir os filtros. Remova a peça superior do corpo principal e coloque-a de lado. Em seguida, remova o filtro que se encontra no fim da respetiva vida útil e coloque-o dentro do saco descartável que tem à mão. (Consulte a página 84, imagem 12).

**20** Em seguida, remova o saco de plástico do filtro de substituição e insira o filtro dentro do produto. Volte a introduzir novamente a peça superior do corpo principal e LIGUE a unidade. Reinicie o ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto ao manter premido o botão MODO durante 3 segundos e a Aplicação indicará o mesmo, tendo uma nova leitura da vida útil do novo filtro.

**NOTA:** No caso da substituição ser refletida apenas no painel de controlo do produto e não na Aplicação, reinicie a Aplicação e a unidade, antes de efetuar qualquer resolução de problemas.

**21** Elimine o filtro usado, bem como qualquer embalagem plástica de acordo com as orientações de reciclagem locais.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

**NOTA:** Desligue sempre o purificador de ar antes de efetuar a limpeza para evitar perigos de incêndio ou de choques elétricos. Nunca use detergentes abrasivos e agressivos, OU cera para limpar a unidade. Os filtros de alta eficiência não podem ser lavados; estes devem ser sempre substituídos quando atingirem o fim da respetiva vida útil.

**22** **Limpeza da caixa e sensor da qualidade do ar** (página 84, imagem 13)

**NOTA:** Limpe a cada 1-2 meses para manter o desempenho do sensor de qualidade do ar.

Certifique-se de que o sensor de qualidade do ar é mantido limpo e desobstruído para obter um desempenho ideal da unidade. É natural que o pó se acumule nesta área; aspire a grelha de entrada da caixa do sensor com um aspirador que possua um bocal/escova estreita.

Limpeza do sensor: Abra a grelha de entrada da caixa do sensor usando o seu dedo e limpe a lente, entrada e saída com um cotonete de algodão húmido. Use um cotonete de algodão seca para remover qualquer água em excesso do sensor.

Após limpar a caixa do sensor, recomendamos que aspire o filtro ao mesmo tempo. (Consulte a página 84, imagem 13:2)

**23** As peças de plástico da unidade devem ser limpas com um pano seco e sem óleo. Para as manchas nas peças de plástico, use um pano de microfibras ligeiramente húmido para esfregar suavemente a mancha. (Consulte a página 84, imagem 14).

**24** A área em torno da entrada de ar na parte inferior da unidade pode acumular mais pó que algumas das outras peças e, por isso, poderá necessitar de uma limpeza mais frequente para garantir um desempenho ideal. O filtro encontra-se equipado com um filtro de rede e este deve ser limpo ou aspirado ocasionalmente com um aspirador para evitar a perda de desempenho.

## ARMAZENAMENTO

**25** Se não estiver a planear usar o aparelho durante um longo período de tempo, cubra-o com um plástico ou volte a colocá-lo na respetiva embalagem.

**NOTA:** O filtro com várias camadas não pode ser lavado, podendo apenas ser substituído.

### CUIDADO!

Não toque na lâmina da ventoinha ao remover o filtro de várias camadas.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando os indicadores de avaria apresentarem que o sistema não está a funcionar corretamente, efetue a seguinte verificação.

A tabela abaixo é apenas uma lista limitada. Para a secção mais recente e completa sobre a resolução de problemas, perguntas frequentes e o guia de erros consulte a secção correspondente no nosso website ou na Aplicação AEG.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
1	O ícone de alerta do purificador de ar está aceso.	Geralmente, a unidade é fornecida com uma variedade de sensores, componentes eletrónicos e outros componentes elétricos sofisticados, e se um destes estiver a funcionar incorretamente, verá um ícone de alerta no painel de controlo do produto acender-se. Para obter mais informações sobre os passos a tomar para solucionar, aceda à Aplicação AEG e verifique os detalhes sempre que este ícone esteja aceso.	Tenha disponível o número PNC e de SÉRIE da unidade se necessitar de contactar a organização de assistência da AEG para suporte.
2	O purificador de ar está sempre a funcionar à máxima velocidade da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique o controlo deslizante da velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação AEG e ajuste-a para o nível pretendido.  Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação AEG; se todos os valores PM apresentarem constantemente 999-1000 sem qualquer redução, então, o mais provável está obstruído. Limpe o sensor conforme descrito na secção 22 acima.	O sensor PM na unidade é extremamente preciso e sensível, sendo normal para o purificador reagir a uma qualidade de ar pobre ao aumentar a velocidade da ventoinha, de modo a retornar a qualidade do seu ar interior a níveis seguros.
3	O purificador de ar está sempre a funcionar à velocidade mínima da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique a velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação AEG e ajuste-a para o nível pretendido.  Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação AEG; se todos os valores PM apresentarem constantemente uma leitura de muito boa, sem qualquer aumento, então este é o comportamento normal para a unidade, sendo a qualidade do ar muito boa! Se o valor PM <sub>2,5</sub> for alto e a unidade ainda estiver a funcionar à velocidade mais baixa da ventoinha, então verifique se o ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto ou na Aplicação AEG está aceso; neste caso substitua o filtro usado por um novo; tal deverá solucionar o problema específico com a velocidade da ventoinha.  Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação AEG resultar, consulte o item 9 na tabela.	A unidade está concebida de modo a que, quando um filtro se encontra no final da respetiva vida útil, irá desencorajar a utilização, até o filtro ser substituído, limitando a velocidade da ventoinha de modo a não reintroduzir a matéria de partículas capturada novamente no ar.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
4	O purificador de ar produz um ruído alto ou anormal	<p>Certifique-se de que o saco plástico em torno do filtro foi removidos, certifique-se de que a grelha da entrada de ar e da saída de ar (no topo da unidade) se encontram desobstruídas e que existe uma folga de, pelo menos, 30 cm entre a unidade e a superfície mais próxima.</p> <p>Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação AEG resultar, consulte o item 10 na tabela.</p>	Se existir um ruído anormal no seu produto, mesmo após verificar os passos presentes no guia de resolução de problemas, contacte um centro de assistência autorizado da AEG para obter mais suporte.
5	O purificador de ar ou a ventoinha não funcionam	<p>Certifique-se de que a unidade está a receber alimentação. Se necessário, tente empurrar a ficha elétrica firmemente para dentro da tomada de parede para verificar se isto soluciona o problema. Verifique se o fusível da sua casa não se encontra queimado ou que o disjuntor não foi acionado. Substitua o fusível ou rearme o disjuntor, se necessário.</p> <p>Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação AEG resultar, consulte o item 10 na tabela.</p>	
6	O purificador de ar está a funcionar mas a qualidade do ar não melhora	<p>Se estiver no modo INTELIGENTE, monitorize atentamente a diferença nos níveis de qualidade do ar na Aplicação AEG durante os próximos 20 minutos; caso não veja quaisquer melhorias dos valores da qualidade do ar na Aplicação AEG durante este período, então siga os passos presentes abaixo.</p> <p>Mude para o modo MANUAL e ajuste a velocidade da ventoinha para um nível mais elevada para verificar se isto soluciona o problema.</p> <p>Se mesmo assim não vir nenhuma melhoria. Feche qualquer portas OU janelas abertas para o exterior da divisão e volte a ligar a unidade à velocidade da ventoinha mais elevada durante 20 minutos. Se isto solucionar o problema, recomendamos que opere a unidade neste ambiente selado tanto quanto possível, até a qualidade do ar estar a um bom nível.</p>	Se a unidade se encontrar colocada numa divisão maior do que o tamanho recomendado, irá levar mais tempo para melhorar a qualidade do ar - por isso seja paciente e mantenha a unidade na velocidade mais alta possível.
7	O purificador de ar produz o emite um odor estranho	<p>Na primeira vez que funcionar com a unidade, poderá sentir um odor a plástico, cola ou tinta, especialmente junto à grelha de saída de ar; isto é inevitável em alguns casos (como o “cheiro a carro novo”), mas deverá desaparecer rapidamente.</p> <p>Se sentir um odor a queimado, desligue a unidade e contacte um centro de assistência autorizado AEG para obter mais suporte.</p> <p>O filtro VOC está no fim de vida útil. Substitua por um novo filtro.</p>	Certifique-se sempre de que os filtros estão cobertos na embalagem apropriada enquanto estiverem armazenados entre utilizados, e que todas as peças estão secas para evitar odores ou acumulação de bolor.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
8	O ícone do filtro está aceso, apesar de eu ter substituído recentemente os filtros	Após ter substituído o filtro, mantenha premido o botão MODO durante 3 segundos e a indicação do filtro será reinicializada.	É importante DESLIGAR a unidade antes de substituir o filtro, de modo a reiniciar o produto.
9	Não sou capaz de ligar o purificador de ar à Aplicação	Se não for capaz de integrar a unidade e ligá-la à Aplicação AEG após algumas tentativas, então contacte um centro de assistência autorizado da AEG para obter suporte.	O chip Wi-Fi na unidade opera apenas à frequência de 2,4 GHz, por isso assegure-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está a usar esta largura de banda.
10	Tenho outro problema que não se encontra listado aqui, OU nenhum dos passos presentes acima ajudaram a solucionar o problema	Pode pesquisar por mais guias de resoluções de problemas e Perguntas frequentes no nosso website OU na Aplicação AEG nas páginas de informação do produto, ou contacte diretamente um centro de assistência autorizado AEG para obter suporte. Obrigado!	Tenha disponível o número PNC e de série ao contactar a assistência AEG. Esta informação pode ser encontrada na etiqueta de classificação, que se encontra situada na parte inferior da unidade.

## INFORMACIÓ DE SEGURETAT

**AVÍS!** Evitar perill d'incendis o xocs elèctrics. No feu servir un cable d'extensió o un adaptador de paret que no sigui el que ve amb el producte o un adaptador de recanvi original. Es pot fer servir aquest aparell fent servir una font d'alimentació de 50 Hz o 60 Hz sense cap canvi.

No guardar o fer servir gasolina, ni altres líquids o vapors inflamables a prop d'aquest o qualsevol altre aparell. Llegir les etiquetes del producte per veure la inflamabilitat de l'aparell i altres advertències.

No deixar que ni l'aigua ni cap altre detergent o líquid inflamable entri en l'aparell per evitar el xoc elèctric i/o el perill d'incendi.

### SEGURETAT DE NENS I PERSONES VULNERABLES

**AVÍS!** Risc d'asfíxia, lesions o discapacitat permanent.

Els nens de 8 anys i més poden fer servir aquest aparell si estan supervisats.

Les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell si estan supervisats o si han rebut instruccions sobre com fer-lo servir de manera segura per comprendre els perills que podria comportar. Els menors han d'estar supervisats per evitar que juguin amb l'electrodomèstic.

Els nens sense supervisió no han de netejar ni fer el manteniment de l'usuari sense supervisió.

S'ha de mantenir els nens de menys de 3 anys allunyats de l'aparell a no ser que estiguin supervisats en tot moment.

Mantenir tot el material d'envasat allunyat dels nens.

Aquest electrodomèstic té una funció de bloqueig infantil. Us recomanem que activeu aquesta funció si hi ha risc que algun menor estigui en contacte amb l'electrodomèstic.

### INFORMACIÓ ELÈCTRICA

**AVÍS!** Evitar perill d'incendis o xocs elèctrics.

Si no està segur de si l'endoll està adequadament col·locat a terra o protegit per un fusible de retard de temps o un interruptor de circuit, haurà de demanar a un electricista qualificat que instal·li una sortida adequada segons la normativa elèctrica nacional o les normatives i ordenances locals aplicables.

No desconnecteu mai l'electrodomèstic estirant del cable adaptador de paret. Agafeu sempre el connector de l'electrodomèstic o l'adaptador de paret amb fermesa i estireu-lo directament del receptacle.

S'ha de trucar sempre al servei autoritzat d'AEG per a les reparacions.

Si la carcassa de l'adaptador està danyada, s'ha de substituir per un nou adaptador de recanvi d'AEG que hagi sigut dissenyat per aquest electrodomèstic.

S'ha de desconnectar l'electrodomèstic abans de netejar-lo o per fer el manteniment per evitar qualsevol risc d'impacte o incendi.

## PRECAUCIONS DE SEGURETAT

**PRECAUCIÓ!** D'aquesta manera s'evitaran lesions greus o fins i tot la mort. No introduïu ni col·loqueu els dits ni cap objecte a la reixa de sortida d'aire de la unitat.

En cas de mal funcionament (com espurnes, olor de cremat, etc.), frenar l'operació immediatament, desconnectar el cable d'energia i trucar a un agent de servei autoritzat d'AEG.

No operar la unitat amb les mans molles.

**PRECAUCIÓ!** Evitar maltractar o danyar la unitat o la propietat.

No dirigir l'aire directament a les llars de foc ni a altres fonts de calor semblants, ja que podria provocar flamarades.

No pujar o col·locar objectes a l'aparell.

No penjar objectes de l'aparell.

No col·locar recipients amb líquids a la unitat.

Apagar la unitat de la font d'alimentació quan no es vagi a utilitzar durant un llarg període de temps.

Feu servir sempre l'electrodomèstic amb el filtre d'aire col·locat.

No bloquegeu ni tapeu la reixa d'entrada i sortida d'aire.

Qualsevol equip elèctric/electrònic ha d'estar a una distància de 30 cm de l'electrodomèstic.

Només es pot fer servir l'electrodomèstic amb els accessoris que han sigut subministrats pel fabricant i el seu agent de servei.

## QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol .

Dipositeu l'embalatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge.


Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics.

No llenceu a les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol .

Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la seva oficina municipal.

## ABANS DE COMENÇAR

- Llegiu detingudament aquest manual.
- Comproveu que s'hagin inclòs totes les peces que es descriuen.
- Presteu especial atenció a les precaucions de seguretat!



## DESCRIPCIÓ DEL SEU PURIFICADOR D'AIRE

### Electrodomèstic:












- A. Pantalla del panell de control
- B. Guia del flux d'aire (Sortida d'aire)
- C. Botons d'alliberament
- D. Carcasa principal (superior)
- E. Caixa de sensors
- F. Adaptador del connector
- G. Carcasa principal (inferior)
- H. Cable d'alimentació
- I. Filtre (interior)






### Panell de control:

- J. Boto d'Engegar/Apagar
- K. Botó de FAN
- L. Botó de MODE
- M. Icona d'alerta de l'avís
- N. Icona de canvi de filtre
- O. Icona de la wifi\*
- P. Icona del programador\*
- Q. Icona de bloqueig infantil
- R. Indicador de MODE
- S. Indicador de la VELOCITAT del VENTILADOR
- T. Indicador de qualitat de l'aire

\* Les característiques només estan disponibles per a sèries Pure 5000.

**NOTA:** És possible que el vostre model específic no tingui tots els components i característiques que apareixen en aquest MANUAL D'USUARI. Comproveu l'embalatge del producte O la pàgina de característiques del producte al nostre lloc web si voleu obtenir dades exactes del vostre model. AEG es reserva el dret de canviar la informació que apareix aquí sense previ avís.





Consulteu les pàgines 7-9 per obtenir més informació sobre la descripció de les imatges.

Per poder estar tranquils, registreu el vostre aparell avui mateix a [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Podreu estar al dia dels millors serveis de vida, avisos de seguretat i podreu comprar accessoris per al vostre aparell.

Es poden afegir funcions o actualitzar les que ja tingueu amb noves versions d'aplicacions.

## CONFIGURACIÓ

**Nota:** Elimineu la pel·lícula protectora de la pantalla del panell de control per poder-lo fer servir més fàcilment.

S'ha de treure la bossa de plàstic que envolta el filtre abans de poder-lo fer servir.

**Mantingueu sempre l'aparell APAGAT quan canvieu els filtres.**

### 1 Obriu la carcassa principal de l'aparell

Obriu el producte mentre premeu els botons d'alliberament que es troben als dos costats de l'aparell, després aixequiu la part superior de la carcassa principal. (ref. pàgina 5, imatge 1).

### 2 Agafeu el filtre i traieu la bossa del filtre

Retireu la bossa de plàstic amb cura de la bossa de plàstic que hi ha al voltant del filtre i recicleu-l'ho adequadament.

### 3 Instal·lar el filtre

Introduïu amb cura el filtre a l'aparell (el podeu posar per qualsevol dels dos extrems del filtre). Assegureu-vos de posar el filtre al centre de la cavitat.

### 4 Torneu a posar la part superior de la carcassa principal


Torneu a posar la part superior de la carcassa principal fins que el producte estigui correctament en el seu lloc. La marca "FRONTAL" ha d'estar orientada cap a la part de davant del producte.

## OPERACIÓ

**Precaució:** Un cop el filtre està correctament instal·lat, heu d'assegurar-vos de col·locar l'aparell en una superfície anivellada abans de continuar. Assegureu-vos que hi ha prou espai lliure per sobre i al costat del producte.

### 5 Connecteu l'endoll.

### 6 Encendre

Premeu el botó ENCÈS/APAGAT  per ENCENDRE el purificador d'aire, l'aparell s'executarà en la configuració predeterminada per defecte (el mode INTEL-LIGENT) quan utilitzeu l'aparell per primer cop. La propera vegada que engegueu l'aparell, aquest s'encendrà fent servir l'última configuració que teníeu abans d'apagar el producte.

**NOTA:** Quan engegueu el purificador d'aire, els sensors trigaran uns 10 segons a calibrar i analitzar la qualitat de l'aire. Durant aquest temps, l'indicador de qualitat de l'aire parpellejarà lentament en blanc.

### 7 Selecció del mode

Premeu el botó de MODE  una vegada per canviar entre els dos modes: INTEL-LIGENT i MANUAL

**INTEL-LIGENT:** En el mode INTEL-LIGENT, l'aparell farà servir les dades del sensor com a entrada per decidir la velocitat adequada del ventilador, depenent de la qualitat de l'aire que hi hagi a l'habitació. L'usuari no pot ajustar la velocitat del ventilador en aquest mode. Mireu la secció INDICADOR DE LA QUALITAT DE L'AIRE per obtenir més informació.

**INTEL-LIGENT SILENCIÓS:** En el mode INTEL-LIGENT SILENCIÓS, l'aparell s'executarà de manera silenciosa (amb els indicadors del panell de control atenuats i una velocitat més baixa del ventilador) sempre que sigui possible per tal de que no causi cap molèstia mentre dormiu.

**MANUAL:** En el mode MANUAL, l'aparell farà servir les dades del sensor per mostrar el nivell de qualitat de l'aire mitjançant l'indicador de qualitat de l'aire, però no ajustarà la velocitat del ventilador. És millor fer servir aquest mode quan s'hagin de fer feines de neteja, especialment quan l'usuari cregui que hi haurà més partícules a l'aire degut a les feines domèstiques (per exemple, passar l'aspiradora).

### 8 Control de la velocitat de l'aire


Amb el mode MANUAL, premeu el botó del VENTILADOR per ajustar la velocitat del ventilador, l'indicador de la velocitat del ventilador mostrarà la velocitat del ventilador.

L'aparell té 3 nivells de velocitat del ventilador.


**NOTA:** L'aparell augmentarà o baixarà gradualment la velocitat fins arribar a la velocitat que s'hagi configurat.


## ICONES I INDICADORS DE CARACTERÍSTIQUES

### 9 AVÍS

La icona d'AVÍS  s'il·luminarà per avisar d'un possible error elèctric o electrònic amb el seu aparell. Consulteu l'aplicació si voleu obtenir més informació dels tipus d'errors, informació dels components i qualsevol acció mitigadora. Podreu obtenir també més informació a l'apartat d'ERRORS I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES que trobareu a continuació.


### 10 CANVI DE FILTRE I RESTABLIMENT

**CANVI DE FILTRE:** No es pot rentar el filtre de l'aparell, només es pot substituir. La icona de canvi de filtre s'il·luminarà  per recordar-li quan ha de canviar el filtre. Assegureu-vos sempre de treure la bossa protectora de plàstic abans de posar-lo a l'aparell.

**RESTABLIMENT DEL FILTRE:** Després de substituir el filtre que heu fet servir, premeu el botó de MODE  durant 3 segons i es restablirà l'indicador de canvi de filtre.

## 11 WIFI


L'aparell està equipat amb un mòdul wifi que permet el control remot i l'accés a moltes més funcions, inclòs el seguiment basat en el temps de les dades de la qualitat de l'aire interior.

Quan l'aparell estigui connectat a la xarxa wifi domèstica, aquesta icona  s'il·luminarà. Si la icona parpelleja indicarà que la connexió wifi s'ha perdut temporalment, consulteu l'aplicació d'AEG per obtenir més informació.


Premeu el botó ENCÈS/APAGAT  durant 5 segons per activar o desactivar la xarxa sense fils.

NOTA: Baixeu la nostra aplicació d'AEG i seguieu les instruccions d'incorporació pas a pas per connectar el purificador d'aire.

## 12 PROGRAMADOR

Aquesta icona  indica que s'està executant un esdeveniment programat des de l'aplicació.

## 13 BLOQUEIG INFANTIL

L'aparell està equipat amb una funció de bloqueig de seguretat que permet deshabilitar el panell de control de l'aparell per evitar que algú el premi de manera no intencionada. Premeu el botó de MODE I ALIMENTACIÓ al mateix temps durant 5 segons per activar o desactivar la funció de bloqueig infantil. La icona de bloqueig infantil  s'il·luminarà quan s'hagi activat la funció. Quan el panell de control està bloquejat, només podreu fer canvis a través de l'aplicació.

## 14 INDICADOR DE QUALITAT DE L'AIRE

Aquest aparell té un sensor de qualitat de l'aire que analitza la qualitat de l'aire.

La llum de qualitat de l'aire mostrarà la qualitat de l'aire en temps real fent servir llums de diferents colors. Com es mostra a continuació:

COLOR DE LA LLUM	PM 2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	QUALITAT DE L'AIRE
Verd	0-12	Bona
Groc	13-35	Mitjana
Taronja	36-55	Pobre
Vermell	>56	Molt pobre

NOTA: És important netejar regularment la finestra del sensor per tal que no hi hagi pols que el pugui obstruir i que els sensors continuïn funcionant amb precisió.

## EN LA INCORPORACIÓ

NOTA: És possible que alguns passos per incorporar-se a l'aplicació hagin canviat. Seguiu les instruccions pas a pas de l'última versió de l'aplicació com a referència si hi ha alguna discrepància. Assegureu-vos que la wifi domèstica funcioni amb una banda de 2,4 GHz, ja que el purificador d'aire no reconeixerà la banda de 5 GHz.

15 Podreu descarregar l'aplicació d'AEG a iOS App o Google Play: descarregueu l'aplicació, registreu-vos i inicieu sessió a l'aplicació. Aquí podeu "Afegeix un dispositiu" a l'aplicació i seguir les instruccions pas a pas per incorporar l'aparell. (ref. pàgina 5, imatge 3).

## SUBSTITUCIÓ DE FILTRE

NOTA: No es pot rentar el filtre i ha de ser substituït sempre al final de la seva vida útil. El purificador d'aire permet fer servir una gran varietat de filtres, que s'adaptaran a les necessitats del vostre estil de vida. Visiteu l'aplicació o la pàgina d'informació del producte del nostre lloc web per obtenir més informació sobre com triar el filtre adequat segons les vostres necessitats. Visiteu el vostre lloc web local per sol·licitar el vostre filtre de recanvi.

16 Si voleu obtenir una millor experiència i assegurar un ús ininterromput del purificador d'aire, controleu la vida útil del filtre a l'aplicació i demaneu un filtre de recanvi a temps abans que la vida útil del filtre que s'està fent servir arribi al 0 %. Si teniu les notificacions activades, l'aplicació us informarà quan la vida útil del filtre s'acosti al final de la vida útil (p. ex. quan estigui al 5 %).

17 Quan el filtre estigui al final de la seva vida útil, la icona del canvi de filtre s'il·luminarà en el panell de control de l'aparell per indicar que s'ha de canviar. Quan el filtre hagi arribat al final de la seva vida útil, la velocitat del ventilador de l'aparell es podrà reduir en el mode INTEL·LIGENT.

18 El filtre utilitzat pot estar molt recobert de pols i tenir partícules, així que abans d'obrir la unitat principal, heu de posar una bossa o un embalatge d'un sol ús per col·locar-hi el filtre.

19 APAGUEU el purificador d'aire o desendolieu l'aparell abans de canviar els filtres. Traieu la part superior de la carcassa principal. A continuació, traieu el filtre que ha arribat al final de la seva vida útil i col·loqueu-lo a la bossa d'un sol ús que teniu a mà. (ref. pàgina 6, imatge 12).

20 A continuació, traieu la bossa de plàstic del filtre de recanvi i poseu el filtre a l'aparell. Torneu a col·locar la part superior de la carcassa principal i ENGEUEU l'aparell. Restabliu la icona de canvi de filtre del panell de control prement el botó de MODE durant 3 segons i l'Aplicació indicarà el mateix, amb una nova lectura de la vida útil del filtre.

NOTA: Si el canvi només es pot veure al panell de control del producte i no a l'aplicació, reinicieu l'aplicació i l'aparell abans d'intentar solucionar el problema d'una altra manera.

21 Tireu el filtre usat i qualsevol embalatge de plàstic seguint les normatives locals de reciclatge.

## MANTENIMENT I NETEJA

**NOTA:** Desconnecteu sempre el purificador d'aire abans de netejar-lo per evitar qualsevol risc de descàrrega elèctrica o incendi. No feu servir mai detergents abrasius o cera per netejar l'aparell. No es poden rentar el(s) filtre(s) d'alta eficiència de l'aparell, només es pot/poden substituir quan hagi(n) arribat al final de la seva vida útil.

### 22 Neteja de la caixa del sensor de qualitat de l'aire i del sensor

(pàgina 6, imatge 13)

**NOTA:** Netegeu-lo cada 1-2 mesos per tal que el sensor de qualitat de l'aire funcioni de manera adequada.

Assegureu-vos que el sensor de qualitat de l'aire estigui sempre net i no hi hagi cap obstrucció per obtenir un rendiment òptim de la unitat. És normal que la pols s'acumuli en aquesta zona, recomanem aspirar la reixeta d'entrada de la caixa amb una aspiradora que tingui un bec/raspall estret.

Neteja del sensor: Obriu la reixeta d'entrada de la caixa del sensor amb el dit i netegeu l'objectiu, l'entrada i la sortida amb un bastonet de cotó. Feu servir un bastonet de cotó sec per eliminar l'excés d'aigua del sensor.

Un cop hegeu netejat la caixa del sensor, recomanem aspirar el filtre al mateix temps. (ref. pàgina 6, imatge 13:2)

23 Les parts de plàstic de l'aparell s'han de netejar amb un drap sec sense oli. Si hi ha alguna taca a les peces de plàstic, feu servir un drap suau de microfibra que estigui lleugerament humit per fregar la taca suaument. (ref. pàgina 6, imatge 14).

24 Es pot acumular més pols a la zona al voltant de l'entrada d'aire a la part inferior de l'aparell que en altres zones, per això, pot ser necessari una neteja més freqüent en aquesta zona per a garantir un rendiment òptim. El filtre està equipat amb un filtre de malla i s'ha de netejar ocasionalment o aspirar-lo amb una aspiradora per evitar la pèrdua de rendiment.

## EMMAGATZEMATGE

25 Si no té previst fer servir l'aparell durant molt temps, cobriu-lo amb un plàstic o torneu-lo a posar a la seva capça.

**NOTA:** No es pot rentar el filtre de múltiples capes, només es pot substituir.

### PRECAUCIÓ!

No toqueu la fulla del ventilador quan tragueu el filtre de múltiples capes.

## RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Quan els indicadors d'error mostrin que el sistema no funciona correctament, feu la següent comprovació.

La següent taula no és una llista exhaustiva. Per obtenir la informació més recent i completa sobre resolució de problemes, preguntes freqüents i la guia d'errors, consulteu la secció corresponent del nostre lloc web o l'aplicació d'AEG.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
1	La icona del purificador d'aire està il·luminada.	En general, l'aparell té diversos sensors, electrònica i altres components elèctrics sofisticats i, si un d'aquests no funciona correctament, s'il·luminarà la icona d'alerta del panell de control del producte. Per obtenir més informació dels passos a seguir per solucionar problemes, aneu a l'aplicació d'AEG i comproveu la informació sempre que vegeu que aquesta icona s'ha il·luminat.	Tingueu a mà el PNC i el número de SÈRIE de l'aparell si necessiteu posar-vos en contacte amb l'organització de servei d'AEG per obtenir assistència.
2	El purificador d'aire funciona a la velocitat màxima del ventilador tot el temps durant períodes prolongats	Si esteu en el mode MANUAL, comproveu el control de la velocitat del ventilador al panell de control del producte o a l'aplicació d'AEG i ajusteu-lo al nivell que vulgueu.  Si esteu en el mode INTEL·LIGENT, comproveu l'indicador de qualitat de l'aire al panell de control del producte o a l'aplicació d'AEG; si tots els valors de partícules mostren constantment 999-1000 i aquests valors no es redueixen, és probable que el sensor estigui obstruït. Netegeu el sensor tal i com es descriu a la secció 22 anterior.	El sensor de partícules de l'aparell és molt precís i sensible i és normal que el purificador reaccionï si la qualitat de l'aire no és bona augmentant la velocitat del ventilador, per fer que la qualitat de l'aire interior torni a estar dins uns nivells segurs.
3	El purificador d'aire funciona a la velocitat més baixa del ventilador tot el temps durant períodes prolongats	Si esteu en mode MANUAL, comproveu la velocitat del ventilador a la pantalla del panell de control o a l'aplicació d'AEG i configureu la velocitat segons les vostres preferències.  Si esteu en el mode INTEL·LIGENT comproveu l'indicador de qualitat de l'aire al panell de control del producte o a l'aplicació AEG; si tots els valors de partícules són bons sense que hi hagi cap augment, significarà que l'aparell funciona correctament i la vostra qualitat de l'aire és molt bona! Si el valor de partícules 2,5 (PM2,5) és alt i l'aparell segueix funcionant a velocitat del ventilador més baixa, comproveu la icona de canvi de filtre al panell de control del producte o a l'aplicació AEG i, si aquesta icona està il·luminada, substituïu el filtre usat per un de nou, això hauria de resoldre el problema específic de la velocitat del ventilador.  Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'AEG són útils, consulteu el punt 9 de la taula.	L'aparell està dissenyat de tal manera que quan un filtre està al final de la vida útil, recomanarà no fer servir el producte fins que s'hagi canviat el filtre, limitarà la velocitat del ventilador per no tornar a introduir les partícules capturades a l'aire.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
4	El purificador d'aire fa un soroll fort o anormal	<p>Assegureu-vos de treure la bossa de plàstic al voltant del filtre, que no hi hagi cap obstrucció a la reixeta d'entrada i sortida d'aire (part superior de l'aparell) i que hi hagi una zona sense obstacles de 30 cm com a mínim entre l'aparell i la superfície més propera.</p> <p>Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'AEG són útils, consulteu el punt 10 de la taula.</p>	Si l'aparell fa un soroll anormal, fins i tot després de comprovar els passos de la guia de resolució de problemes, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat d'AEG per obtenir més assistència.
5	El purificador d'aire o el ventilador no funciona	<p>Assegureu-vos que l'aparell rep energia. Podeu intentar estrènyer l'endoll fermament a la presa de corrent per veure si això resol el problema. Comproveu que el fusible de la casa no estigui cremat i que no s'hagi cremat o que s'hagi disparat l'interruptor. Substituïu el fusible o reinicieu l'interruptor si és necessari.</p> <p>Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'AEG són útils, consulteu el punt 10 de la taula.</p>	
6	El purificador d'aire funciona però la qualitat de l'aire no millora	<p>Si esteu en el mode INTEL·LIGENT, comproveu la diferència dels nivells de qualitat de l'aire a l'aplicació AEG durant els propers 20 minuts; si veieu que els valors de la qualitat de l'aire a l'aplicació AEG no milloren durant aquest període, seguïu el pas següent.</p> <p>Canvieu al mode MANUAL i ajusteu la velocitat del ventilador a un nivell més alt per veure si això ajuda a resoldre el problema.</p> <p>Si encara no veieu cap millora. Tanqueu totes les portes O finestres obertes a l'exterior de l'habitació i torneu a activar l'aparell a la velocitat màxima del ventilador durant 20 minuts. Si això resol el problema, us recomanem continuar en aquest entorn tancat tant com sigui possible, fins que la qualitat de l'aire hagi assolit de nou uns bons nivells.</p>	Si es col·loca en una habitació més gran que la recomanada, la qualitat de l'aire trigarà més temps a millorar, tingueu paciència i mantingueu l'aparell a la velocitat més alta que sigui possible.
7	El purificador d'aire produeix o emet una olor estranya	<p>La primera vegada que feu servir l'aparell, és possible que noteu una olor de plàstic, cola o pintura, especialment a prop de la reixa de sortida d'aire, això és inevitable en alguns casos (com "l'olor de cotxe nou"), però hauria de desaparèixer ràpidament.</p> <p>Si noteu olor a cremat, desconnecteu l'aparell i poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat d'AEG per obtenir ajuda.</p> <p>El filtre d'olors de composts orgànics volàtils està al final de la seva vida útil. Canvieu el filtre per un de nou.</p>	Heu de guardar sempre els filtres en els seus envasos adequats quan estan emmagatzemats i no es fan servir, per evitar que es puguin assecar, florir o facin mala olor.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
8	La icona del filtre està il·luminada, tot i que recentment he canviat els filtres	Després d'haver canviat el filtre, premeu el botó de MODE durant 3 segons i es restablirà la indicació del filtre.	S'ha d'APAGAR l'aparell abans de canviar el filtre per reiniciar el producte.
9	No puc connectar el purificador d'aire a l'aplicació	Si no podeu incorporar l'aparell i connectar-lo a l'aplicació d'AEG després d'intentar-ho un parell de cops, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat d'AEG per obtenir assistència.	El xip wifi de l'aparell només funciona a 2,4 GHz, així que assegureu-vos que la wifi domèstica funcioni amb aquesta amplada de banda.
10	Tinc un altre problema que no apareix aquí O cap dels passos anteriors m'ha ajudat a resoldre'l.	Podeu buscar més guies de resolució de problemes i preguntes freqüents al nostre lloc web O a l'aplicació AEG a les pàgines d'informació del producte, o bé contactar directament amb el centre de servei autoritzat d'AEG per obtenir ajuda. Gràcies!	Tingueu el PNC i el número de sèrie de l'aparell a mà quan us poseu en contacte amb el servei d'AEG. Es pot trobar aquesta informació a l'etiqueta de qualificació situada a la part inferior de l'aparell.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE!** Evitare il rischio di incendio o scossa elettrica. Non utilizzare una prolunga o un adattatore da parete diverso da quello fornito con il prodotto o dall'adattatore per pezzi di ricambio originali. Questo apparecchio può essere usato con un'alimentazione di 50Hz o 60Hz senza differenza.

Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio. Leggere le etichette dei prodotti per l'infiammabilità e altre avvertenze.

Non lasciare che acqua o altri detersivi liquidi o infiammabili entrino nell'unità per evitare scosse elettriche e/o rischi di incendio.

### **SICUREZZA DELLE PERSONE VULNERABILI E DEI BAMBINI**

**ATTENZIONE!** Rischio di soffocamento, lesioni o disabilità permanente. Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni sotto supervisione. L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'applicazione in modo sicuro e consapevole dei pericoli. I bambini vanno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non possono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'unità a meno che non siano costantemente sorvegliati.

Tieni tutto l'imballaggio lontano dai bambini.

Questo prodotto ha una funzione di blocco bambini. Si consiglia di attivare questa funzione se esiste il rischio che i bambini possano entrare in contatto con l'apparecchio.

### **INFORMAZIONI ELETTRICHE**

**ATTENZIONE!** Evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.

Se non si è sicuri che la presa sia adeguatamente collegata a terra o protetta da un fusibile ritardato o da un interruttore automatico, chiedere a un elettricista qualificato di installare la presa adeguata secondo il National Electrical Code oppure i codici e le ordinanze locali applicabili.

Non scollegare mai l'unità tirando il cavo adattatore da parete. Afferrare sempre saldamente il connettore dell'apparecchio o l'adattatore da parete ed estrarlo dalla presa.

Chiamare sempre un centro di assistenza AEG autorizzato per le riparazioni.

Se l'alloggiamento dell'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito con un nuovo adattatore per pezzo di ricambio AEG progettato per questo apparecchio.

Assicurarsi di scollegare l'unità prima della pulizia o della manutenzione per evitare scosse o rischi di incendio.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

**AVVERTENZA!** Evitare lesioni gravi o morte.

Non inserire o posizionare dita o oggetti nella griglia di uscita dell'aria dell'unità.  
In caso di malfunzionamento (scintille, odore di bruciato, ecc.), interrompere immediatamente il funzionamento, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare un centro di assistenza autorizzato AEG.

Non mettere in funzione l'unità con le mani bagnate.

**AVVERTENZA!** Evitare lesioni o danni all'unità o alla proprietà.

Non dirigere il flusso d'aria verso caminetti o altre fonti di calore in quanto ciò potrebbe causare fiammate.

Non arrampicarti o appoggiare oggetti sull'unità.

Non appendere oggetti dall'unità.

Non posizionare contenitori con liquidi sull'unità.

Spegnerne l'unità alla fonte di alimentazione quando non verrà utilizzata per un lungo periodo.


Utilizzare l'unità con il filtro dell'aria in sede.


Non ostruire o coprire la griglia di aspirazione o la griglia di uscita dell'aria.

Assicurarsi che ogni attrezzatura elettrica/elettronica si trovi ad almeno 30 cm dall'unità.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo con gli accessori forniti dal produttore e dal suo agente di servizio.

## CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.


 Per la Svizzera:

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch)

## PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente questo manuale.
- Assicurarsi che tutte le componenti descritte siano incluse.
- Prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza!



## DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE DELL'ARIA

### Apparecchio:












- A. Schermo pannello di controllo
- B. Guida flusso dell'aria (Scarico dell'aria)
- C. Pulsanti di rilascio
- D. Corpo principale (alto)
- E. Scatola del sensore
- F. Jack adattatore
- G. Corpo principale (basso)
- H. Cavo di alimentazione
- I. Filtro (interno)





### Pannello di controllo:

- J. Pulsante ACCENSIONE
- K. Pulsante VENTOLA
- L. Pulsante MODALITÀ
- M. Icona avviso
- N. Icona cambio del filtro
- O. Icona Wi-Fi\*
- P. Icona Programmatore\*
- Q. Icona Blocco bambini
- R. Indicatore MODALITÀ
- S. Indicatore VELOCITÀ VENTOLA
- T. Indicatore della qualità dell'aria

\* Queste caratteristiche sono disponibili solo per la serie Pure 500.

**NOTA:** Il tuo modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate in questo MANUALE PER L'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto OPPURE la pagina delle specifiche del prodotto sul nostro sito web per i dettagli esatti del modello. AEG si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.





Fare riferimento alle pagine 85-87 per ulteriori dettagli sulla descrizione delle immagini.

Per goderti la massima tranquillità, registra oggi stesso il tuo elettrodomestico su [www.aeg.com](http://www.aeg.com) .

Tieniti aggiornato sui servizi per una vita migliore, sugli avvisi di sicurezza e acquista gli accessori adatti al tuo elettrodomestico.

Le funzionalità potrebbero essere aggiunte o aggiornate con le nuove versioni dell'app.

## CONFIGURAZIONE

**Nota:** Rimuovere la pellicola protettiva sullo schermo del pannello di controllo per un migliore utilizzo.


Rimuovere il sacchetto di plastica attorno al filtro prima di utilizzare il prodotto.


Tenere sempre l'unità spenta quando si cambiano i filtri.

- 1 Aprire il corpo principale dell'unità**  
Aprire il prodotto premendo i pulsanti di rilascio sui lati dell'unità, quindi sollevare la parte superiore del corpo principale.  
(Fare riferimento a pagina 83, figura 1).
- 2 Estrarre il filtro e rimuovere il sacchetto filtro**  
Rimuovere con attenzione il sacchetto di plastica attorno al filtro e smaltirlo in modo appropriato.
- 3 Installare il filtro**  
Reinserire con cautela il filtro nel prodotto (entrambe le estremità del filtro funzionano). Assicurarsi che il filtro sia posizionato al centro della cavità.
- 4 Riposizionare la parte superiore del corpo principale**  
Riposizionare la parte superiore del corpo principale per chiudere il prodotto finché non è saldamente in posizione. Il segno "FRONT" deve essere rivolto verso il lato anteriore del prodotto.

## FUNZIONAMENTO

**Avvertenza:** Dopo che il filtro è stato installato correttamente, assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana prima di procedere ulteriormente. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente sopra e intorno al prodotto.

- 5 Collegare la spina di alimentazione.**
- 6 Accensione**  
Premere il pulsante ACCENSIONE  per accendere il purificatore d'aria, l'unità funzionerà con le impostazioni predefinite (modalità INTELLIGENTE) quando si utilizza il prodotto per la prima volta. La prossima volta che si avvia l'unità, verranno ripristinate le ultime impostazioni precedenti allo spegnimento del prodotto.  
**NOTA:** Quando si accende il purificatore d'aria, i sensori impiegheranno circa 10 secondi per calibrare e analizzare la qualità dell'aria. Durante questo periodo, l'indicatore della qualità dell'aria lampeggerà lentamente in bianco.

- 7 Selezione modalità**  
Premere una volta il pulsante MODALITÀ  per passare da una modalità all'altra: INTELLIGENTE E MANUALE


**INTELLIGENTE:** Nella modalità INTELLIGENTE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input per decidere la velocità della ventola appropriata, a seconda della qualità dell'aria nella stanza. La velocità della ventola non può essere regolata dall'utente in questa modalità. Consultare la sezione INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA per maggiori dettagli.

**SILENZIOSO INTELLIGENTE:** Nella modalità SILENZIOSO INTELLIGENTE l'unità funzionerà il più silenziosamente possibile (indicatori del pannello di controllo oscurati e velocità della ventola inferiore) per consentire la sospensione.


**MANUALE:** Nella modalità MANUALE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input solo per mostrare il livello di qualità dell'aria tramite l'indicatore di qualità dell'aria, ma non regolerà automaticamente la velocità ventola. Questa modalità è utilizzata al meglio per una rapida raffica di pulizia, soprattutto quando l'utente prevede un aumento del particolato nella stanza a causa delle faccende domestiche (ad es. passare l'aspirapolvere).


- 8 Controllo della velocità dell'aria**  
In modalità MANUALE, premere il pulsante VENTOLA per regolare la velocità della ventola, l'indicatore della velocità della ventola mostrerà la velocità della ventola.  
L'unità ha 3 livelli di velocità della ventola.  
**NOTA:** L'unità aumenterà o diminuirà gradualmente fino all'impostazione della velocità scelta.

## ICONE E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ


- 9 AVVISO**  
L'icona di avviso  si illuminerà per avvisare l'utente di un possibile errore elettrico o elettronico dell'unità. Fare riferimento all'app per i dettagli sul tipo di errore, i dettagli sui componenti e le eventuali azioni correttive. Ulteriori dettagli sono disponibili anche nella sezione ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI di seguito.


## 10 CAMBIO DEL FILTRO e RESET

**CAMBIO DEL FILTRO:** Il filtro dell'unità non può essere lavato, ma solo sostituito. L'icona di cambio filtro  si illuminerà per ricordarti di cambiare il filtro. Assicurarsi sempre che il sacchetto protettivo in plastica sia rimosso prima dell'uso nell'unità.

**RESET FILTRO:** Dopo aver sostituito il filtro usato, premere a lungo il pulsante MODALITÀ  per 3 secondi e l'indicatore di sostituzione del filtro si resetterà.


## 11 WiFi

L'unità è dotata di un modulo Wi-Fi, che consente il controllo remoto e l'accesso a molte altre funzioni, incluso il monitoraggio basato sul tempo dei dati sulla qualità dell'aria interna. Quando l'unità è connessa al Wi-Fi domestico, quest'icona  si accenderà. Se l'icona lampeggia, indica una temporanea perdita di connettività Wi-Fi – fare riferimento all'App AEG per maggiori dettagli.


Premere a lungo il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  per 5 secondi per attivare o disattivare la rete wireless.

**NOTA:** Scarica la nostra app AEG e segui le istruzioni dettagliate per l'onboarding per portare il purificatore dell'aria online.

## 12 PROGRAMMATORE

L'icona  indica che un evento pianificato dall'app in esecuzione.

## 13 BLOCCO BAMBINI

L'unità è dotata di una funzione di blocco di sicurezza per disabilitare il pannello di controllo del prodotto ed evitare pressioni indesiderate. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODALITÀ e ACCENSIONE per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini  si illuminerà quando la funzione è attivata. Quando il pannello di controllo è bloccato, puoi apportare modifiche solo tramite App.

## 14 INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

L'apparecchio è dotato di un sensore della qualità dell'aria che analizza la qualità dell'aria.

La luce della qualità dell'aria mostrerà la qualità dell'aria in tempo reale attraverso diversi colori di luce. Come mostrato di seguito:

IL COLORE DELLA SPIA	PM2.5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	QUALITÀ DELL'ARIA
Verde	0-12	Buona
Giallo	13-35	Media
Arancione	36-55	Scarsa
Rossa	>56	Molto scarsa

**NOTA:** Assicurati di pulire regolarmente la finestra del sensore per assicurarti che non si ostruisca con la polvere e che i sensori continuano a funzionare correttamente.

## CARICAMENTO

**NOTA:** Alcuni passaggi nel flusso di caricamento potrebbero essere cambiati, segui le istruzioni passo passo nell'ultima versione dell'app come riferimento in caso di discrepanza. Assicurati che il Wi-Fi domestico funzioni sulla banda a 2,4 GHz, poiché la banda a 5 GHz non verrà riconosciuta dal purificatore d'aria.

15 Trova l'app AEG nell'app iOS o nel Google Play Store, scaricala, registrati e accedi all'app. Qui sarai in grado di "Aggiungere un dispositivo" nell'app e seguire le istruzioni dettagliate per il caricamento dell'unità.  
(Fare riferimento a pagina 83, figura 3).

## SOSTITUZIONE DEL FILTRO

**NOTA:** Il filtro non è lavabile, va sempre sostituito a fine vita. Il purificatore d'aria ha una varietà di filtri tra cui scegliere, adattati alle esigenze del tuo stile di vita. Vai all'app o alla pagina delle informazioni sul prodotto sul nostro sito Web per una guida sulla scelta del filtro appropriato per le tue esigenze. Visitare il sito locale per ordinare il filtro sostitutivo.

16 Per la migliore esperienza e per garantire un uso ininterrotto del purificatore d'aria, monitorare la durata residua del filtro nell'app ordinare un filtro sostitutivo in tempo utile prima che la durata residua del filtro raggiunga lo 0%. Se hai abilitato le notifiche, l'App informerà quando la durata del filtro sta per esaurirsi (ad es. al 5%).

17 Quando il filtro è esaurito, l'icona di sostituzione del filtro si accenderà sul pannello di controllo del prodotto per indicare la necessità di sostituzione. Quando il filtro è esaurito, la velocità della ventola dell'unità potrebbe essere ridotta in modalità INTELLIGENTE.

18 Il filtro usato potrebbe essere pesantemente ricoperto di polvere e particolato, quindi prima di aprire l'unità principale, assicurati di avere a portata di mano un sacchetto o una confezione monouso in cui riporre il filtro usato.

19 Spegnerne il purificatore d'aria o scollegare l'unità prima di sostituire i filtri. Rimuovere la parte superiore del corpo principale e metterla da parte. Rimuovere quindi il filtro che è a fine vita e riporlo in una busta usa e getta a portata di mano.  
(Fare riferimento a pagina 84, figura 12).

**20** Quindi, rimuovere la busta di plastica dal filtro sostitutivo e inserire il filtro nel prodotto. Reinserire la parte superiore del corpo principale e accendere l'unità. Ripristinare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto premendo a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'app indicherà lo stesso, con una nuova lettura della durata del filtro.

**NOTA:** Nel caso in cui la modifica si rifletta solo sul pannello di controllo del prodotto e non sull'app, riavviare l'app e l'unità prima di procedere ulteriormente alla risoluzione dei problemi.

**21** Smaltire il filtro usato e qualsiasi imballaggio in plastica secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

**NOTA:** Scollegare sempre il purificatore dell'aria prima della pulizia per evitare scosse o rischi di incendio. Non utilizzare mai detergenti abrasivi e aggressivi O cera per pulire l'unità. I filtri ad alta efficienza non sono lavabili, vanno sempre sostituiti a fine vita.

**22 Pulizia della scatola e del sensore della qualità dell'aria** (pagina 84, figura 13)

**NOTA:** Pulire ogni 1-2 mesi per mantenere le prestazioni del sensore di qualità dell'aria.

Assicurarsi che il sensore della qualità dell'aria sia mantenuto pulito e non ostruito per prestazioni ottimali dell'unità. È naturale che la polvere si accumuli in quest'area, aspirando la griglia di ingresso della scatola del sensore con un aspirapolvere dotato di bocchetta/spazzola stretta.

**Pulizia del sensore:** Aprire la griglia di ingresso della scatola del sensore con un dito e pulire la lente, l'ingresso e l'uscita con un batuffolo di cotone bagnato. Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per rimuovere l'acqua in eccesso dal sensore.

Dopo aver pulito la scatola del sensore, si consiglia di aspirare contemporaneamente il filtro. (Fare riferimento a pagina 84, figura 13:2)

**23** Le parti in plastica dell'unità devono essere pulite con un panno asciutto e privo di olio. Per le macchie sulle parti in plastica, utilizzare un panno in microfibra morbido leggermente umido per strofinare delicatamente contro la macchia. (Fare riferimento a pagina 84, figura 14).

**24** L'area intorno alla presa d'aria sulla parte inferiore dell'unità potrebbe accumulare più polvere rispetto ad altre parti e quindi potrebbe richiedere una pulizia più frequente per garantire prestazioni ottimali. Il filtro è dotato di un filtro a rete e deve essere occasionalmente rimosso o pulito con un aspirapolvere per evitare perdite di prestazioni.

## CONSERVAZIONE

**25** Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, coprirlo con della plastica o riporlo nel suo cartone.

**NOTA:** Il filtro multistrato non può essere lavato, può solo essere sostituito.

### AVVERTENZA!

Non toccare la pala della ventola durante la rimozione del filtro multistrato.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Quando gli indicatori di guasto mostrano che il sistema non funziona correttamente, eseguire il seguente controllo.

La tabella seguente è solo un elenco limitato. Per la sezione più recente e completa sulla risoluzione dei problemi, le domande frequenti e la guida agli errori, fare riferimento alla sezione corrispondente sul nostro sito Web o all'app AEG.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
1	L'icona di avviso del purificatore d'aria è accesa.	Generalmente, l'unità viene fornita con una varietà di sofisticati sensori, elettronica e altri componenti elettrici e se uno di questi non funziona correttamente, l'icona di avviso sul pannello di controllo del prodotto si accende. Per maggiori dettagli sui passaggi da risolvere, vai all'app AEG e controlla i dettagli ogni volta che vedi questa icona accesa.	Si prega di tenere a portata di mano il PNC e il numero di SERIE dell'unità se è necessario contattare l'organizzazione di assistenza AEG per il supporto.
2	Il purificatore d'aria funziona sempre alla massima velocità della ventola per periodi prolungati	<p>Se in modalità MANUALE, controllare il dispositivo di scorrimento della velocità della ventola sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app AEG e regolarlo al livello desiderato.</p> <p>In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app AEG – se tutti i valori PM mostrano costantemente 999-1000 senza alcuna riduzione, molto probabilmente il sensore è ostruito. Pulire il sensore come descritto nella sezione 22 in alto.</p>	Il sensore PM nell'unità è estremamente preciso e sensibile ed è normale che il purificatore reagisca alla scarsa qualità dell'aria aumentando la velocità della ventola, per riportare la qualità dell'aria interna a livelli di sicurezza.
3	Il purificatore d'aria funziona sempre alla velocità minima della ventola per periodi prolungati	<p>Se in modalità MANUALE, controllare la velocità della ventola sul display del pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app AEG e regolarla al livello desiderato.</p> <p>In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app AEG – se tutti i valori PM sono costantemente molto buoni senza alcun aumento, allora questo è un comportamento normale per l'unità – la qualità dell'aria è molto buona! Se il valore di PM<sub>2,5</sub> è alto e l'unità funziona ancora alla velocità minima della ventola, controllare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app AEG e, se accesa, sostituire il filtro usato con uno nuovo, questo dovrebbe risolvere il problema specifico di velocità della ventola.</p> <p>Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app AEG aiutano, fare riferimento al punto 9 della tabella.</p>	L'unità è progettata in modo tale che quando un filtro è alla fine della vita utile, ne scoraggerà l'uso fino alla sostituzione del filtro, limitando la velocità della ventola in modo da non reintrodurre nell'aria il particolato catturato.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
4	Il purificatore d'aria produce un rumore forte o anomalo	Assicurarsi che il sacchetto di plastica attorno al filtro siano stati rimossi, assicurarsi che la griglia della presa d'aria e la griglia di uscita dell'aria (parte superiore dell'unità) non siano ostruite e che vi sia uno spazio di almeno 30 cm tra l'unità e la superficie più vicina.  Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app AEG aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	Se si riscontra un rumore anomalo nel prodotto, anche dopo aver verificato i passaggi nella guida alla risoluzione dei problemi, contattare un centro di assistenza autorizzato AEG per ulteriore assistenza.
5	Il purificatore d'aria o la ventola non funziona	Assicurarsi che l'unità sia alimentata. Se necessario, provare a inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa a muro per verificare se questo risolve il problema. Verificare che il fusibile della tua casa non sia saltato o che l'interruttore automatico sia scattato. Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico se necessario.  Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app AEG aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	
6	Il purificatore d'aria è in funzione ma la qualità dell'aria non migliora	Se in modalità INTELLIGENTE, monitorare attentamente la differenza nei livelli di qualità dell'aria all'interno dell'app AEG per i prossimi 20 minuti – se non si nota alcun miglioramento dei valori della qualità dell'aria nell'app AEG durante questo periodo, seguire il passaggio seguente.  Passare alla modalità MANUALE e regolare la velocità della ventola a un livello superiore per vedere se questo aiuta a risolvere il problema.  Se ancora non vedi alcun miglioramento. Chiudere tutte le porte o le finestre aperte verso l'esterno della stanza e riavviare l'unità alla massima velocità della ventola per 20 minuti. Se questo risolve il problema, si consiglia di far funzionare l'unità in questo ambiente sigillato il più possibile, finché anche la qualità dell'aria non è di buon livello.	Se l'unità viene collocata in una stanza di dimensioni superiori a quelle consigliate, ci vorrà più tempo per migliorare la qualità dell'aria – si prega di pazientare e mantenere l'unità alla massima velocità possibile.
7	Il purificatore d'aria produce o emette uno strano odore	La prima volta che accendi l'unità, potresti percepire un odore di plastica, colla o vernice, specialmente vicino alla griglia di uscita dell'aria, questo è inevitabile in alcuni casi (come l'odore di "auto nuova") ma dovrebbe scomparire rapidamente.  Se si percepisce un odore di bruciato, scollegare l'unità e contattare il centro di assistenza autorizzato AEG per ulteriore assistenza.  Il filtro VOC è esaurito. Passare a un nuovo filtro.	Assicurarsi sempre che i filtri siano coperti in un imballaggio appropriato mentre vengono riposti tra un utilizzo e l'altro e che tutte le parti siano asciutte per evitare cattivo odore o formazione di muffa.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
8	L'icona del filtro è accesa, anche se di recente ho cambiato i filtri	Dopo aver cambiato il filtro, premere a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'indicazione del filtro verrà ripristinata.	È importante <b>SPEGNERE</b> l'unità prima di sostituire il filtro, al fine di ripristinare il prodotto.
9	Non riesco a connettere il purificatore d'aria all'app	Se non riesci a caricare l'unità e a connetterla all'app AEG dopo un paio di tentativi, contatta un centro di assistenza autorizzato AEG per assistenza.	Il chip Wi-Fi nell'unità funziona solo a 2,4 Ghz, quindi assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni a questa larghezza di banda.
10	Ho un altro problema non elencato qui O nessuno dei passaggi precedenti ha aiutato a risolvere il problema	È possibile cercare ulteriori guide alla risoluzione dei problemi e alle domande frequenti sul nostro sito Web OPPURE sull'app AEG nelle pagine delle informazioni sul prodotto o contattare direttamente il centro di assistenza autorizzato AEG per assistenza. Grazie!	Tenere a portata di mano il PNC e il numero di serie dell'unità quando si contatta l'assistenza AEG. Queste informazioni possono essere trovate sull'etichetta di valutazione che si trova sulla base dell'unità.

## SIKKERHETSINFORMASJON

**ADVARSEL!** Unngå brannfare eller elektrisk støt. Ikkje bruk skøteledning eller en annen veggadapter enn den som leveres saman med produktet eller en original adapter for reservedeler. Dette apparatet kan brukes med 50Hz ellr 60Hz strømtilførsel uten innstilling.

Oppbevar og bruk ikke gass eller brennbare damper eller væsker i nærheten av dette eller noe annet utstyr. Les produktnotater gjeldende brennbarhet og andre advarsler grundig.

La ikke vann eller noen andre væsker eller brennbare vaskemidler komme inn i enheten, for å unngå elektrisk støt og/eller brannfare.

### **SIKKERHET FOR BARN & SÅRBARE PERSONER**

**ADVARSEL!** Kvelningsfare, fare for skade eller permanent funksjonshemming. Dette utstyret skal ikke brukes av barn som er yngre enn 8 år, utan tilsyn av en voksen. Utstyret kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de blir veiledet eller instruert med hensyn til trygg bruk, slik at de forstår farene som er involvert. Små barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med utstyret.

Renhold og vedlikehold skal ikke gjøres av barn utan veiledning.

Barn som er yngre enn 3 år skal holdes borte frå enheten, med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

Hold alle pakninger borte fra barn.

Dette produktet har en barnesikringsfunksjon. Vi anbefaler at du aktiverer denne funksjonen, hvis det er mulig at et barn kan komme i kontakt med utstyret.

### **ELEKTRISK INFORMASJON**

**ADVARSEL!** Unngå brannfare eller elektrisk støt.

Hvis du er usikker på om uttaket er forskriftsmessig jordet eller beskyttet med en forsinkelsessikring eller kretsbytter, få en kvalifisert elektriker til å innstallere et ordentlig uttak i henhold til Nasjonal Elektrisk Kode eller gjeldende lokale koder og koordinater.

Koble aldri fra enheten ved å trekke i veggadapterkabelen. Ta alltid godt tak i enhetskontakten eller veggadapteren og trekk rett ut fra kontakten.

Kontakt alltid en avtorisert AEG reparatør for reparasjon.

Hvis adapterhuset er skadet, må det byttes ut med en ny AEG reservedelsadapter designet for dette utstyret.

Sikre at du alltid kobler fra utstyret før du utfører vedlikehold eller rengjøring, for å hindre elektrisk støt eller brannfare.

## SIKKERHETSREGLER

**FORSIKTIG!** Unngå alvorlig skade eller dødsfall.

Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i luftutløpsgrillen på enheten.

I tilfelle disfunksjon (gnister, røyklukt, osv.), avslutt operasjonen umiddelbart, ta ut strømledningen, og ring til en autorisert AEG reparatør.

Behandle ikke enheten med våte hender.

**FORSIKTIG!** Unngå personskade eller skade på enheten eller eigaedom.

Rett ikkje direkte luftstrøm mot bål eller andre varmekilder, da dette kan føre til at det tar fyr.

Klatre ikkje på enheten, plasser ikkje gjenstander på enheten.

Heng ikke gjenstander på enheten.

Plasser ikke fargebeholdere på enheten.

Koble enheten FRA strømkilden når den vil bli stående ubrukt over en lengre periode.


Bruk enheten med filteret på plass.


Ikke blokker eller dekk til inntaksristen eller utløpsristen.

Påse at annet elektrisk utstyr er minst 30 cm fra enheten.

Utstyret skal kun brukes med tilbehør levert av produsenten og dennes tjenesteleverandør.

## BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.

Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## FØR DU STARTER

- Les denne bruksanvisningen nøye.
- Sjekk at alle beskrevne delene er inkludert.
- Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene!



## BESKRIVELSE AV LUFTRENSEREN

### Apparatet:












- A. Kontrollpanel displayet
- B. Luftstrømguide (luftuttak)
- C. Slipp knappene
- D. Hoveddel (øverst)
- E. Sensor
- F. Adapterkontakt
- G. Hoveddel (nederst)
- H. Strømledning
- I. Filter (innvendig)





### Kontrollpanel:

- J. PÅ/AV- knapp
- K. VIFTE-knapp
- L. MODUS-knapp
- M. Advarsel-ikon
- N. Filterbytte-ikon
- O. Wifi-ikon\*
- P. Planlegger-ikon\*
- Q. Barnesikringsikon
- R. MODUS-indikator
- S. VIFTEHASTIGHET-indikator
- T. Luftkvalitetsindikator

\* Funksjonen er tilgjengelig kun i Pure 500-serien.

**MERK:** Din modell har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene beskrevet i BRUKERMANUALEN. Sjekk produktpakningen ELLER produktspesifikasjoner på nettsiden, for nøyaktige detaljer om din modell. AEG forholder seg retten til å endre informasjonen heri, uten varsel.





Se side 129-131 for ytterligere detaljer om beskrivelsen av bildene.

For sikkerhets skyld, registrer apparatet ditt i dag på [www.aeg.com](http://www.aeg.com) .

Hold deg oppdatert på tjenester for bedre boliger, sikkerhetsmerknader og kjøp tilbehør som passer til apparatet ditt.

Funksjoner kan legges til eller oppdateres med nye app-utgivelser.

## OPPSETT

**Notat:** Fjern beskyttelsesfilmen på kontrollpanelskjermen for bedre bruk. Fjern plastposen rundt filteret før du bruker produktet.

Ha alltid enheten slått av når du bytter filter.

- 1 Åpne hoveddelen på enheten**  
Åpne produktet ved å trykke på utløserknappene på begge sider av enheten. Løft deretter den øvre delen av hoveddelen. (Se side 127, bilde 1).
- 2 Ta ut filteret og fjern filterposen.**  
Fjern forsiktig plastposen rundt filteret og kast på riktig måte.
- 3 Installer filteret**  
Sett filteret forsiktig tilbake inn i produktet (enhver ende på filteret fungerer). Pass på at filteret er plassert i midten av hulrommet.
- 4 Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen.**  
Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen for å lukke produktet til det er sikkert på plass. Merket "FRONT" skal vende mot forsiden av produktet.

## FREMGANGSMÅTE

**Forsiktig:** Etter at filteret er satt inn riktig, sjekk at produktet står på et jevnt underlag før du fortsetter. Sørg for at det er nok ledig plass over og rundt produktet.

- 5 Koble til strømstøpselet.**
- 6 Strøm på**  
Trykk på PÅ/AV-knappen  for å slå PÅ luftrenseren. Enheten kjører standardinnstilling (SMART-modus) når du bruker produktet første gang. Neste gang du starter apparatet vil det gjenoppta de siste innstillingene du brukte før apparatet ble slått av.  
**MERK:** Når du slår på luftrenseren, tar det ca. 10 sekunder for sensoren å kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løpet av denne tiden, pulserer luftkvalitetsindikatoren sakte i hvitt.
- 7 Modusvalg**  
Trykk på MODUS-knappen  en gang, for å veksle mellom de to modusene: SMART og MANUELL  
**SMART:** I SMART-modus bruker enheten sensordata som input for å bestemme riktig viftehastighet, avhengig av luftkvaliteten i rommet. Viftehastigheten kan ikke justeres av bruker i denne modusen. Se avsnittet om LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

**SMART STILLE:** I SMART STILLE-modus går enheten så stille som mulig (kontrollpanelindikator er dimmet og lavere viftehastighet) for best mulig søvn.

**MANUELL:** I MANUELL-modus bruker apparatet sensordataene som input for å vise fuktighetsnivået via luftkvalitetsindikatorer, men justerer ikke viftehastigheten selv. Denne modusen er best ved rask rengjøring, spesielt når brukeren forventer en økning av partikler i rommet på grunn av husarbeid (f.eks. støvsuging).

## 8 Lufthastighetskontroll


Når du er i MANUELL-modus, trykk på vifteknappen for å justere viftehastigheten, viser viftehastighetsindikatoren hastigheten.

Enheten har 3 nivåer for viftehastighet.


**MERK:** Apparatet regulerer gradvis opp ELLER ned til valgt hastighetsinnstilling.

## FUNKSJONSIKONER OG INDIKATORER

### 9 VARSEL


Varselikonet  lyser for å varsle deg om en mulig elektrisk eller elektronisk feil med apparatet. Se i appen for detaljer om type feil, komponentdetaljer og eventuelle tiltak for å rette opp feilen. Flere detaljer finnes i kapitlet om FEIL OG FEILSØKING under.

### 10 FILTERBYTTE og TILBAKESTILLING

**BYTTE FILTER:** Filteret i enheten kan ikke vaskes, kun byttes. Ikonet for filterbytte  lyser for å minne deg om å bytte filter. Sørg alltid for at plastbeskyttelsesposen er fjernet før filteret settes i apparatet.

**TILBAKESTILLING AV FILTER:** Etter at filteret er byttet ut, hold MODE  knappen inne i 3 sekunder og indikator for filterbytte nullstilles.


### 11 WiFi

Apparatet er utstyrt med en WiFi-modul, som gjør fjernkontroll tilgjengelig og tilgang til mange flere funksjoner, inkludert tidsbasert sporing av innendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er koblet til WiFi, vil dette ikonet  lyse. Hvis ikonet blinker, indikerer det at WiFi-nettverket er midlertidig tapt. Se AEG-appen for flere detaljer.


Hols inne PÅ/AV-knappen  i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere trådløst nettverk.

**MERK:** Last ned vår AEG-app og følg de trinnvise oppstartsinstruksjonene for å koble luftrenseren til appen.

## 12 PLANLEGGER

Dette ikonet  indikerer at en planlagt hendelse kjører i appen.

## 13 BARNESIKRING

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetslåsfunksjon, for å deaktivere produktets kontrollpanel, for å unngå utilsikket trykking. Trykk og hold MODUS- & VIFTE-knappen inne samtidig i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen. Ikonet for barnesikring  lyser når funksjonen er aktivert. Når kontrollpanelet er låst, kan du gjøre endringer via appen.

## 14 LUFTKVALITETSINDIKATOR

Apparatet har en luftkvalitetssensor som analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset vil vise luftkvaliteten i sanntid gjennom forskjellige lysfarger. Som vist under:

LYSFARGE	PM 2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	LUFTKVALITET
Grønn	0-12	God
Gul	13-35	Gjennomsnitt
Oransje	36-55	Mindre god
Rød	>56	Dårlig

**MERK:** Sørg for regelmessig renhold av sensorvinduet, for å sikre at det ikke blir tilgriset med støv og at sensoren fortsetter å fungere nøyaktig.

## INTRODUKSJON

**MERK:** Noen av stegene i introduksjonsflyten kan være endret. Følg instruksjonene trinnvis i den siste versjonen av appen, som referanse i tilfelle avvik. Sørg for at WiFi hjemme bruker 2,4 GHz nettet, siden 5 GHz nettet ikke blir godkjent av luftrenseren.

- 15 Vennligst finn AEG-appen i iOS app eller GG Play butikken. Last den ned, registrer deg og logg inn på appen. Her kan du «Legg til enhet» i appen og følge trinnvis instruksjoner for å få tilgang til enheten. (Se side 127, bilde 3).

## BYTTE FILTER

**MERK:** Filteret kan ikke vaskes og må alltid byttes ut når det er brukt ferdig. Luftrenseren har en rekke filter å velge mellom, skreddersydd til dine livsstilsbehov. Gå over til appen eller produktinformasjon på nettsiden vår for en veiledning om valg av riktig filter for dine behov. Besøk ditt lokale nettsted for å bestille erstatningsfilter.

- 16 For den beste opplevelsen og for å sikre en uavbrutt bruk av luftrenseren, vennligst overvåk filterets gjenværende levetid i appen og bestill erstatningsfilter i god tid før gjenværende levetid når 0%. Hvis du har aktivert varsler, vil appen informere deg når filterets levetid nærmer seg slutten av levetiden (f.eks. ved 5%).
- 17 Når filteret er utløpt, lyser filterbytteikonet på produktets kontrollpanel for å indikere behov for utskifting. Når et filter nærmer seg ferdig brukt, kan det hende at viftens hastighet reduseres i SMART-modus.
- 18 Det brukte filteret kan være belagt med støv og partikler. Før du åpner hovedenheten, sørg for å ha en engangspose eller emballasje er tilgjengelig for å plassere det brukte filteret i.
- 19 Slå AV luftrenseren eller koble fra enheten før du bytter filterne. Fjern den øverste delen av hoveddelen og legg den til side. Fjern deretter filteret som er ved slutten av levetiden og legg det i en engangspose. (Se side 128, bilde 12).
- 20 Deretter fjerner du plastposen fra erstatningsfilteret og setter det i en engangspose. Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen og slå PÅ enheten. Tilbakestill filterbytteikonet på produktkontrollpanelet ved å holde MODUS-knappen inne i 3 sekunder og appen indikerer det samme, med en ny filterlevetidsavlesning.
- MERK:** I tilfelle endringen gjenspeiles kun på produktets kontrollpanel og ikke i appen, start appen og enheten på nytt før videre feilsøking.
- 21 Kast det brukte filteret samt evt. plastemballasje i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

**MERK:** Sørg alltid for å koble fra enheten før rengjøring for å unngå støt eller brannfare. Bruk aldri skurende, sterke rengjøringsmidler ELLER voks for å rengjøre apparatet. De høyeffektive filterene kan ikke vaskes. De må alltid byttes ut når de er ferdig brukt.

### 22 Rengjør luftkvalitetssensor boksen og sensoren (side 128, bilde 13)

**MERK:** Rengjør hver 1-2 måned for å opprettholde ytelsen til luftrenseren.

Sørg for at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke tilstoppet for optimal ytelse av enheten. Det er naturlig at det samler seg støv i dette området, støvsuging av sensorboksens inntaksrist med en støvsuger med en smal dyse/børste.

Rengjøring av sensoren: Åpne sensorboksens inntaksrist med en finger og rengjør linsen, innløpet og utløpet med en våt bomullspinne. Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne overflødig vann fra sensoren.

Etter å ha rengjort sensorboksen, anbefaler vi å støvsuge filteret samtidig. (Se side 128, bilde 13:2)

### 23 Plastdelene på apparatet bør rengjøres med en oljefri, tørr klut. For flekker på plastdeler, bruk en lett fuktig og myk mikrofiberklut til å gni forsiktig mot flekken. (Se side 128, bilde 14).

### 24 Området rundt luftinntaket på bunnen av enheten kan samle opp mer støv enn andre deler og kan derfor kreve hyppigere rengjøring for å sikre optimal ytelse. Filteret er utstyrt med nettingfilter og må av og til tørkes av eller rengjøres med en støvsuger for å unngå tap av ytelse.

## OPPBEVARING

### 25 Hvis du ikke skal bruke apparatet på lenge, dekk det til med plast eller sett det tilbake i esken.

**MERK:** Fleslagsfilteret kan ikke vaskes. Det kan kun byttes ut.

### FORSIKTIG!

Ikke berør viftebladet når du fjerner flerlagsfilteret.

## FEILSØKING

Når feilindikator viser at systemet ikke fungerer som det skal, utfør følgende kontroll.

Tabellen nedenfor er kun en begrenset liste. For den siste og fullstendige delen om feilsøking, ofte stilte error guide please refer to the corresponding section on our website or the AEG App.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
1	Luftrenserens varselikon lyser.	Generelt kommer apparatet med en rekke sofistikerte sensorer, elektronikk og andre elektriske komponenter. Hvis en av disse ikke fungerer, lyser varselikonet på apparatets kontrollpanel. For mer informasjon om trinn for å løse problemer, gå inn på AEG appen og se etter flere detaljer når du ser ikonet lyser.	Ha enhetens PNC og SERIE-nummer klart, hvis du må kontakte AEG kundeservice.
2	Luftrenseren kjører maksimal viftehastighet hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk bryteren for viftehastighet i kontrollpanelet eller i AEG-appen og juster til ønsket nivå.  I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i AEG-appen. Hvis PM-verdien viser konstant 999-1000 uten reduksjon, er sensoren mest sannsynlig tilstoppet. Rengjør sensoren som beskrevet under avsnitt 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er svært nøyaktig og følsom. Det er normalt at luftrenseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved å sette opp viftehastigheten, for å få luftkvaliteten innendørs tilbake til sikre nivå.
3	Luftrenseren kjører minimal viftefart hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk viftefart i displayet på apparatets kontrollpanelet eller i AEG-appen og juster til ønsket nivå.  I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i AEG-appen. Hvis PM-verdien viser konstant veldig bra uten økning, er det normalt for apparatet og luftkvaliteten er veldig god. Hvis PM <sub>2,5</sub> -verdien er høy og apparatet fortsatt kjører laveste viftehastighet, sjekk ikonet for filterbytte i apparatets kontrollpanel eller i AEG-appen. Hvis det lyser må du bytte brukt filter med et nytt. Dette burde løse det spesifikke problemet med viftehastigheten.  Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i AEG-appen hjelper, se punkt 9 i tabellen.	Apparatet er utformet slik at når et filter nærmer seg slutten av levetiden, vil det fraråde bruk inntil filteret er byttet ut. Ved å begrense viftehastigheten for å ikke føre partikler som er i filterne, tilbake til luften.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
4	Luftrenseren lager en høy og unormal lyd.	Sørg for at plastposen rundt filteret er fjernet, sjekk at luftinntaksgrillen og luftutløpsgrillen (toppen av enheten) er uhindret og at det er en klaring på minst 30 cm mellom enheten og nærmeste overflate.  Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i AEG-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	Hvis det er unormal støy i apparatet, selv etter å ha sjekket trinnene i feilsøker-guiden, kontakt et AEG servicesenter for ytterligere hjelp.
5	Luftrenseren eller viften fungerer ikke.	Sørg for at apparatet har strøm. Hvis nødvendig, forsøk å dytte strømledningen godt inn i stikkkontakten for å sjekke om det løser problemet. Sjekk at sikringen i hjemmet ditt ikke har gått eller at strømbryteren er løst ut. Bytt sikring eller tilbakestill kretsbyteren om nødvendig.  Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i AEG-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenseren går, men luftkvaliteten blir ikke bedre.	I SMART-modus, overvåk forskjellen på luftkvalitetsnivåer nøye i AEG-appen i de neste 20 minuttene. Ser du ingen forbedring på luftkvalitetens verdier i AEG-appen i løpet av denne perioden, følg trinnet nedenfor.  Endre til MANUELL-modus og juster viftehastigheten til et høyere nivå, for å se om det hjelper for å løse problemet.  Hvis du fortsatt ikke ser noe forbedring. Lukk alle åpne dører ELLER vinduer som vender ut, og kjør på nytt med høyeste viftehastighet i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi at du bruker apparatet i dette rommet med lukkede dører og vinduer så mye som mulig, helt til luftkvaliteten også er på et bra nivå.	Hvis apparatet er plassert i et rom som er større enn anbefalt størrelse, tar det lengre tid å forbedre luftkvaliteten. Vær tålmodig og hold apparatet på den høyest mulige hastigheten.
7	Luftrenseren lager eller avgir en merkelig lukt.	Første gang du starter apparatet, kan du kjenne en lukt av plast, lim eller maling. Spesielt i nærheten av utløpsristen. Dette er uunngåelig i noen tilfeller (som "lukten av ny bil"), men forsvinner raskt.  Hvis du legger merke til en brennende lukt, må du koble fra apparatet og kontakte et autorisert AEG servicesenter for ytterligere hjelp.  VOC-luftfilteret er på slutten av levetiden. Bytt til et nytt filter.	Sørg alltid for at filtrene er pakket inn i passende emballasje mens de oppbevares mellom hver bruk, og at alle deler er tørre for å unngå at det oppstår lukt eller mugg.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
8	Filterikonet lyser, selv om jeg nylig har byttet filterene.	Etter å ha byttet filter, hold MODUS-knappen inne i 3 sekunder og filterindikasjonen tilbakestilles.	Det er viktig å slå AV apparatet før bytte av filteret, for å tilbakestille apparatet.
9	Jeg kan ikke koble luftrenseren til appen.	Hvis du ikke kan integrere apparatet og koble til AEG-appen etter et par forsøk, kontakt et autorisert AEG servicesenter for hjelp.	WiFi-brikken i apparatet fungerer kun ved 2,4 GHz. Sjekk at hjemme-WiFi fungerer med denne båndbredden.
10	Jeg har et annet problem som ikke er oppført her ELLER ingen av trinnene ovenfor har hjulpet med å løse problemet.	Du kan søke etter flere feilsøkinger og FAQ-guider på nettsiden ELLER AEG-appen under produktinformasjonssidene, eller kontakt autorisert AEG servicesenter for hjelp. Takk!	Ha apparatets PNC og serienummer tilgjengelig når du kontakter AEG service. Denne informasjonen finnes på merkelappen som er plassert på undersiden av enheten.

## SIKKERHEDSINFORMATION

**ADVARSEL!** Undgå brandfare eller elektrisk stød. Brug ikke anden forlængerledning eller adapter til væggen end den, der er leveret med produktet, eller brug originale reservedele. Dette apparat kan bruges med strømforsyninger med 50 Hz eller 60 Hz uden ændring.

Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af dette eller noget andet apparat. Læs produktetiketten vedrørende antændelighed og andre advarsler.

Lad ikke vand eller andre flydende eller brændbare rengøringsmidler komme ind i enheden for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.

### **SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE PERSONER**

**ADVARSEL!** Risiko for kvælning, skader eller permanent invaliditet. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år, og under opsyn. Dette apparat kan betjenes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner - eller mangel på erfaring - hvis de er under opsyn eller der er givet instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de involverede farer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, med mindre de er under konstant opsyn.

Hold al emballage væk fra børn.

Dette produkt har en børnesikringsfunktion. Vi anbefaler dig at aktivere denne funktion, hvis der er risici for, at barnet kan komme i kontakt med apparatet.

### **ELEKTRISK INFORMATION**

**ADVARSEL!** Undgå brandfare eller elektrisk stød.

Hvis du er usikker på, om stikkontakten er tilstrækkeligt jordet eller beskyttet af en tidsforsinkelsessikring eller strømafbryder, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den korrekte stikkontakt i henhold til National Electrical Code eller gældende lokale regler og forordninger.

Tag aldrig stikket ud af enheden ved at trække i vægadapterkablet. Hold altid fat i apparatets stik eller vægadapteren, og træk det helt ud af stikkontakten.

Kontakt altid en autoriseret AEG servicetekniker vedrørende reparationer.

Hvis plastikhylstret bliver beskadiget, skal det erstattes med en ny AEG reservedelsadapter, der er designet til dette apparat.

Sørg for at frakoble enheden før rengøring eller vedligeholdelse for at forhindre elektrisk stød eller brandfare.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

**FORSIGTIG!** Undgå alvorlig ulykke eller dødsfald.

Indsæt eller anbring ikke fingre eller objekter i enhedens luftudtag.

I tilfælde af en funktionsfejl (gnister, brændende lugt osv.), skal du straks stoppe driften, tage netledningen ud og tilkalde en autoriseret servicetekniker fra AEG.

Må ikke betjenes med våde hænder.

**FORSIGTIG!** Undgå skader eller skader på enheden eller ejendom.

Ret ikke luftstrømmen mod pejse eller andre varmerelaterede kilder. Dette kan forårsage opblussen.

Undlad at klatre på eller placere genstande på enheden.

Hæng ikke objekter på enheden.

Anbring ikke beholdere med væske på enheden.

Sluk for enheden ved strømkilden, når den ikke skal bruges i en længere periode.


Betjen luftrenseren med isat luftfilter.


Du må ikke blokere eller tildække indsuigningsristen eller luftudgangen.

Sørg for, at eventuelt elektrisk/elektronisk udstyr befinder sig 30 cm fra luftrenseren.

Apparatet må kun bruges med tilbehør, der leveres af producenten eller dennes serviceagenter.


## MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet  . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet  , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## FØR START

- Læs brugervejledningen grundigt igennem.
- Kontrollér, at alle de beskrevne dele medfølger.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger!



## BESKRIVELSE AF LUFTRENEREN

### Luftrenseren:












- A. Kontrolpanel skærm
- B. Luftstrømsstyring (luftudtag)
- C. Udløserknapper
- D. Hoveddel (top)
- E. Følerboks
- F. Adapterstik
- G. Hoveddel (bund)
- H. Strømledning
- I. Filter (inden i)





### Kontrolpanel:

- J. TÆND/FRA-knap
- K. BLÆSER-knap
- L. TILSTAND-knap
- M. Advarselsikon
- N. Ikon for filterudskiftning
- O. Wi-Fi-ikon\*
- P. Planlægningsikon\*
- Q. Børnelåsikon
- R. TILSTANDS-indikator
- S. BLÆSERHASTIGHEDS indikator
- T. Luftkvalitetsindikator

\* Funktionen er kun tilgængelig for Pure 500-serien.

**BEMÆRK:** Din specifikke model har muligvis ikke alle de komponenter og funktioner, der er angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Se produktballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for nøjagtige detaljer om din model. AEG forbeholder sig retten til at ændre information, der er indeholdt heri, uden varsel.





Se side 140-142 for yderligere detaljer om beskrivelsen af billederne.

Få ro i sindet og registrer dit apparat i dag på [www.aeg.com](http://www.aeg.com).

Hold dig opdateret om bedre leveforhold, sikkerhedsmeddelelser, og køb tilbehør, der matcher dit apparat.

Funktioner kan løbende tilføjes eller opdateres med nye app-udgivelser.

## OPSÆTNING

**Bemærkning:** Fjern venligst beskyttelsesfilmen på kontrolpanelets display for bedre brug.

Fjern plastikposen fra filteret, før produktet tages i brug.

Hold altid enheden SLUKKET, når du udskifter filterene.

### 1 Åbn apparatets hoveddel

Åbn produktet ved at trykke på udløserknapperne på apparatets sider, og løft derefter den øverste del af hoveddelen op. (Se side 138, billede 1).

### 2 Tag filteret ud og fjern filterposen

Fjern forsigtigt plastikposen omkring filteret og bortskaf det på en passende måde.

### 3 Montering af filter

Sæt forsigtigt filteret tilbage ind i produktet (filteret kan vende begge veje). Sørg for, at filteret er placeret i midten af hulrummet.

### 4 Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage


Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage for at dække produktet, indtil det er sikkert på plads. Mærket "FRONT" skal vende mod forsiden af produktet.

## DRIFT

**Forsigtig:** Når filteret er installeret korrekt, skal du sørge for, at produktet er placeret på en jævn overflade, før du fortsætter. Sørg for, at der er nok ledig plads over og omkring produktet.

### 5 Forbind strømstikket.

### 6 Tænd for den

Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde for luftrenseren. Apparatet vil starte i standardindstillingen (SMART-tilstand), når produktet anvendes første gang. Næste gang, du starter apparatet, vil den genbruge de sidste indstillinger, du havde, før du slukkede for produktet.

**BEMÆRK:** Når du tænder for luftrenseren, vil det tage omkring 10 sekunder for sensorerne at kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løbet af denne tid vil luftkvalitetsindikatoren pulsere langsomt i hvidt.

### 7 Tilstandsvalg

Tryk på TILSTAND-knappen  én gang for at vælge mellem de to tilstande: SMART og MANUEL.

**SMART:** I SMART-tilstand vil apparatet bruge sensordataene som input til at bestemme den passende blæserhastighed, afhængigt af luftkvaliteten i rummet. Blæserhastigheden kan ikke justeres af brugeren i denne tilstand. Se venligst afsnittet LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

**SMART-STILLE:** I tilstanden SMART-STILLE vil enheden køre så stille (kontrolpanelindikator er dæmpet og lavere blæserhastighed) som muligt for at tillade søvn.

**MANUEL:** I MANUEL tilstand vil apparatet kun bruge sensordataene som input til at vise luftkvalitetsniveauet via luftkvalitetsindikatorerne, men vil ikke selv justere blæserhastigheden. Denne tilstand kan bedst anvendes til en hurtig rengøring; især når brugeren forventer en stigning i partikler i rummet på grund af huslige pligter (f.eks. støvsugning).

### 8 Lufthastighedskontrol


Mens den er i MANUEL tilstand, så tryk på knappen BLÆSER for at justere blæserhastigheden. Blæserhastighedsindikatoren viser blæserhastigheden.

Apparatet har 3 niveauer af blæserhastighed.


**BEMÆRK:** Apparatet vil drosle op ELLER ned til den valgte hastighedsindstilling gradvist.

## FUNKTIONSIKONER OG -INDIKATORER


### 9 ADVARSEL

Advarselsikonet  lyser for at advare dig om en mulig elektrisk eller elektronisk fejl med din enhed. Se venligst appen for oplysninger om fejltypen, komponentdetaljer og eventuelle afhjælpende handlinger. Flere oplysninger kan også findes i afsnittet FEJL og FEJLFINDING nedenfor.


### 10 FILTERUDSKIFTNING OG NULSTILLING


**FILTERSKIFT:** Filteret i apparatet kan ikke vaskes, de kan kun udskiftes. Filterskiftikonet  lyser for at minde dig om at skifte dine filtre. Sørg altid for, at plastikbeskyttelsesposen er fjernet, før den bruges i apparatet.

**FILTERNULSTILLING:** Når det brugte filter er udskiftet, skal du holde nede på TILSTAND

 knappen i 3 sekunder, hvorefter filterudskiftningsindikatoren vil nulstille.


### 11 WiFi

Apparatet er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør fjernbetjening og adgang til mange flere funktioner; herunder tidsbaseret tracking af dine indendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er forbundet til hjemmets WiFi, vil ikonet  lyse op. Hvis ikonet blinker, indikerer det et midlertidigt tab af WiFi-forbindelse – se venligst AEG-appen for flere oplysninger.


Hold nede på TÆND/SLUK-knappen  i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere trådløst netværk.

**BEMÆRK:** Download vores AEG-app og følg trin-trin-instruktionerne for at få luftrenseren online.

## 12 PLANLÆGNING

Dette ikon  indikerer, at en planlagt kørsel fra appen er i gang.

## 13 BØRNEKLÅS

Apparatet er udstyret med en sikkerhedslåsfunktion for at deaktivere produktets kontrolpanel for at undgå utilsigtet brug. Tryk og hold nede på TILSTAND & STRØM-knappen samtidigt i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikringsikonet  vil lyse, når funktionen er aktiveret. Når kontrolpanelet er låst, kan du kun foretage ændringer via appen.

## 14 LUFTKVALITETSINDIKATOR

Apparatet har en luftkvalitetssensor, der analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset viser luftkvaliteten i realtid gennem forskellige farver. Som vist herunder:

LYSETS FARVE	PM 2,5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	LUFTKVALITET
Grøn	0-12	God
Gul	13-35	Gennemsnit
Orange	36-55	Dårlig
Rød	>56	Meget ringe

**BEMÆRK:** Sørg for regelmæssig rengøring af sensorvinduet for at sikre, at det ikke bliver tilstoppet med støv, og at sensorer bliver ved med at fungere præcist.

## ONBOARDING

**BEMÆRK:** Nogle trin i onboarding-flowet kan have ændret sig. Følg venligst de trinvisse instruktioner i den seneste version af appen, som reference, i tilfælde af uoverensstemmelser. Sørg for, at WiFi i hjemmet kører på 2,4 GHz-båndet, da 5 GHz-båndet ikke vil blive genkendt af luftrenseren.

15 Find AEG-appen i iOS-appen eller Google Play-butikken: download den, tilmeld dig og log ind på appen. Her kan du 'Tilføj en enhed' i appen og følge trin-for-trin instruktionerne for at tilføje enheden. (Se side 138, billede 3).

## UDSKIFTNING AF FILTER

**BEMÆRK:** Filteret kan ikke vaskes og skal altid udskiftes, når det er færdigbrugt. Luftrenseren har en række forskellige filtre at vælge imellem, der er skræddersyet til dine livsstilsbehov. Gå til appen eller produktinformationssiden på vores hjemmeside for at få en guide til at vælge det filter, der passer til dit behov. Besøg din lokale forhandlerhjemmeside for at bestille dit erstatningsfilter.

16 For den bedste oplevelse og for at sikre en uafbrudt brug af luftrenseren, skal du holde øje med filterets resterende levetid i appen, og bestille et erstatningsfilter i god tid, før den resterende filterlevetid når 0 %. Hvis du har meddelelser aktiveret, vil appen informere dig, når filterets levetid er tæt på slutningen af levetiden (f.eks. ved 5 %).

17 Når filteret er udtjent, lyser filterudskiftningsikonet på produktets kontrolpanel for at angive behovet for udskiftning. Når filteret er udtjent, kan apparatets blæserhastighed reduceres i SMART-tilstand.

18 Det brugte filter kan være kraftigt belagt med støv og partikler; så før du åbner hovedenheden, skal du sørge for, at der er en engangspose eller -emballage ved hånden til at placere det brugte filter i.

19 SLUK for luftrenseren, eller tag stikket ud af apparatet, før du udskifter filterne. Fjern den øverste del af hoveddelen og læg den til side. Fjern derefter filteret, som er udtjent, og læg det i en engangspose, du har ved hånden. (Se side 139, billede 12).

20 Fjern derefter plastikposen fra udskiftningsfilteret og indsæt filteret i produktet. Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage og TÆND for enheden. Nulstil filterændringsikonet på produktets kontrolpanel ved at holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder, hvorefter appen vil indikere det samme med en ny filterlevetid. **BEMÆRK:** Hvis ændringen kun afspejles på produktets kontrolpanel, og ikke på appen, skal du genstarte appen og apparatet før yderligere fejlsøgning.

21 Kassér det brugte filter samt eventuel plastikemballage i henhold til lokale retningslinjer for genbrug.

## PLEJE & RENGØRING

**BEMÆRK:** Tag altid stikket ud af luftrenseren før rengøring for at undgå stød eller brandfare. Brug aldrig slibende, hårde rengøringsmidler ELLER voks til rengøring af apparatet. De højeffektive filtre kan ikke vaskes; de skal altid udskiftes, når de er færdigbrugte.

### 22 Rengøring af luftkvalitetssensorboksen og sensoren (side 139, billede 13)

**BEMÆRK:** Rengør hver 1-2. måned for at opretholde luftkvalitetssensorens ydeevne.

Sørg for, at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke er tilstoppet, for at få optimal ydeevne fra apparatet. Det er naturligt at der samler sig støv i dette område. Støvsug sensorboksens indløbsrist med en støvsuger, der har en smal dyse/børste.

Rengøring af sensoren: Åbn sensorboksens indløbsrist med fingeren og rengør linsen, indløbet og udløbet med en våd vatpind. Brug en tør vatpind til at fjerne overskydende vand fra sensoren.

Efter at have rensset sensorboksen, anbefaler vi at støvsuge filteret på samme tid.  
(Se side 139, billede 13:2)

23 Apparatets plastikdele skal rengøres med en oliefri og tør klud. Til pletter på plastikdele skal du bruge en let, fugtig og blød mikrofiberklud til forsigtigt at gnide på pletten. (Se side 139, billede 14).

24 Området rundt om luftindtaget i bunden af enheden kan samle mere støv end nogle andre dele, og kan derfor kræve hyppigere rengøring for at sikre optimal ydeevne. Filteret er udstyret med et trådfilter og bør lejlighedsvis tørres af eller rengøres med en støvsuger, for at undgå tab af ydeevne.

## OPBEVARING

25 Hvis du ikke planlægger at bruge apparatet i længere tid, skal du dække det med plastik eller lægge det tilbage i kartonen.

**BEMÆRK:** Flerlagsfilteret kan ikke vaskes - det kan kun udskiftes.

### FORSIGTIG!

Rør ikke ved blæserbladet, når du fjerner flerlagsfilteret.

## FEJLFINDING

Når fejlindikatorer viser, at systemet ikke fungerer korrekt, skal du udføre den følgende kontrol.

Tabellen nedenfor er kun en begrænset liste. For at se det seneste og mest fyldestgørende afsnit om fejlfinding, FAQ og fejlvejledning henvises der til det tilsvarende afsnit på vores hjemmeside eller i AEG-appen.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
1	Luftrenserens advarselsikon lyser.	Generelt leveres apparatet med en række sofistikerede sensorer, elektronik og andre elektriske komponenter - og hvis en af disse ikke fungerer, vil du se advarselsikonet på produktets kontrolpanel lyse op. For flere oplysninger om trin, der kan udføres for at løse problemet, skal du gå til AEG-appen og tjekke for detaljer, når du ser dette ikon tændt.	Hav venligst apparatets PNC- og SERIENUMMER ved hånden, hvis du skal kontakte AEG' serviceorgan for hjælp.
2	Luftrenseren kører på maksimal blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis apparatet står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheds-skyderen på produktets kontrolpanel eller i AEG-appen, og justere den til det ønskede niveau.  Hvis apparatet er i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i AEG-appen – hvis alle PM-værdier konstant viser 999-1000 uden nogen reduktion, er sensoren højst sandsynligt tilstoppet. Rengør venligst sensoren, som det er beskrevet i afsnit 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er meget nøjagtig og følsom, og det er normalt, at renseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved at øge blæserhastigheden – for at få din indendørs luftkvalitet tilbage til sikre niveauer.
3	Luftrenseren kører på laveste blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis den står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheden på produktets kontrolpanels skærm eller i AEG-appen, og justere den til det ønskede niveau.  Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i AEG-appen – hvis alle PM-værdier konstant aflæses som meget gode uden nogen stigning, er dette normal adfærd for apparatet – din luftkvalitet er således meget god! Hvis PM2,5-værdien er høj, og apparatet stadig kører ved laveste blæserhastighed, skal du kontrollere filterskift-ikonet på produktets kontrolpanel eller i AEG-appen, og hvis den lyser, skal du udskifte det brugte filter med et nyt. Dette burde løse problemet, der er specifikt for blæserhastigheden.  Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i AEG-appen hjælper, henvises der til punkt 9 i tabellen.	Apparatet er designet således, at når et filter er udtjent, vil det modvirke brugen, indtil filteret udskiftes, ved at begrænse blæserhastigheden, for ikke at genindføre de opfangede partikler tilbage i luften.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
4	Luftrenseren producerer en høj eller unormal støj	<p>Sørg for, at plastikposen omkring filtret er fjernet. Sørg for, at luftindtagsristen og luftudgangsristen (toppen af enheden) er uhindret, og at der er en afstand på mindst 30 cm mellem enheden og den nærmeste overflade.</p> <p>Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i AEG-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.</p>	Hvis der er en unormal støj i dit produkt - selv efter at have kontrolleret trinene i fejlfindingsvejledningen - bedes du kontakte et autoriseret AEG servicecenter for yderligere support.
5	Luftrenseren eller blæseren fungerer ikke	<p>Sørg for, at apparatet modtager strøm. Om nødvendigt, så prøv at skubbe strømskikket ind i stikkontakten for at kontrollere, om dette løser problemet. Kontroller, at sikringen i dit hjem ikke er sprunget, eller at afbryderen er udløst. Udskift sikringen eller nulstil strømafbryderen, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i AEG-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.</p>	
6	Luftrenseren kører, men luftkvaliteten er ikke forbedret	<p>Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du nøje overvåge forskellen i luftkvalitetsniveauerne i AEG-appen over de næste 20 minutter – hvis du ikke ser nogen forbedring af luftkvalitetsværdierne i AEG-appen i denne periode, skal du følge nedenstående trin.</p> <p>Skift til MANUEL tilstand og juster blæserhastigheden til et højere niveau for at se, om dette løser problemet.</p> <p>Hvis du stadig ikke ser nogen forbedring; Luk alle åbne døre ELLER vinduer, der åbner udad fra rummet, og køр apparatet igen ved den højeste blæserhastighed i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi, at du betjener enheden i et lukkede miljø så meget som muligt, indtil luftkvaliteten også er på et tilfredsstillende niveau.</p>	Hvis apparatet placeres i et rum, der er større end den anbefalede størrelse, vil det tage længere tid, før luftkvaliteten forbedres – vær tålmodig og hold enheden ved den højest mulige hastighed.
7	Luftrenseren laver eller udsender en mærkelig lugt	<p>Første gang du køр apparatet, kan du opfatte en lugt af plastik, lim eller maling – især i nærheden af luftudtaget – dette er uundgåeligt i nogle tilfælde (som "lugten af ny bil"), men det burde forsvinde hurtigt.</p> <p>Hvis du registrerer en brændende lugt, bedes du afbryde enheden og kontakte et autoriseret AEG servicecenter for yderligere support.</p> <p>VOC-filtret er ved at være udtjent. Skift til et nyt filter.</p>	Sørg altid for, at filtrene er dækket i passende emballage, mens de opbevares væk imellem brug, og at alle dele er tørre, for at undgå lugt eller mugdannelse.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
8	Filterikonet lyser, selvom jeg for nylig har skiftet filterene ud	Efter at have skiftet filteret, skal du holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder for at nulstille filterindikationen.	Det er vigtigt at slukke for apparatet, før du udskifter filteret, for at nulstille produktet.
9	Jeg kan ikke tilslutte Luftrenseren til appen	Hvis du ikke er i stand til at tilslutte apparatet og tilslutte den til AEG-appen efter et par forsøg, skal du kontakte et autoriseret AEG-servicecenter for at få hjælp.	WiFi-chippen i enheden fungerer kun ved 2,4 GHz, så sørg for, at dit WiFi i hjemmet fungerer på denne båndbredde.
10	Jeg har et andet problem, der ikke er angivet her, ELLER ingen af de ovenstående trin har hjulpet med at løse problemet	Du kan søge efter flere fejlfindings- og FAQ-guider på vores hjemmeside, ELLER i AEG-appen under produktinformationssiderne, eller du kan kontakte et AEG autoriseret servicecenter direkte for hjælp. Mange tak!	Hav venligst enhedens PNC og serienummer tilgængeligt, når du kontakter AEG service for hjælp. Disse oplysninger findes på mærkatet, som er placeret i bunden af apparatet.

# AEG

The software in the air purifier is partly based on free and open source software.  
To see the full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<https://emtech.delta.aeg.com/license>

For more information visit  
[aeg.com](https://aeg.com)

#	الملاحظات	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
8	من المهم إيقاف تشغيل الوحدة قبل تغيير الفلتر لإعادة ضبط المنتج. تغيير الفلتر	يضيء رمز الفلتر، على الرغم من أنني قمت بتغيير الفلتر مؤخرًا	بعد تغيير الفلتر، اضغط ضغطة مطولة على زر الوضع لمدة 3 ثوانٍ وستتم إعادة تعيين مؤشر الفلتر.
9	تعمل شريحة WiFi في الوحدة عند 2.4 جيجا هرتز فقط، لذا يرجى التأكد من أن شبكة WiFi المنزلية تعمل بهذا النطاق الترددي.	لا يمكنني توصيل منقي الهواء بالتطبيق	إذا لم تتمكن من تركيب الوحدة وتوصيلها بتطبيق AEG بعد محاولتين، فيرجى الاتصال بمركز خدمة AEG المعتمد للحصول على الدعم.
10	يرجى توفير PNC الخاص بالوحدة والرقم التسلسلي عند الاتصال بخدمة AEG. يمكن العثور على هذه المعلومات على ملصق التصنيف الموجود أسفل الوحدة.	لدي مشكلة أخرى غير مدرجة هنا أو لم تساعد أي من الخطوات المذكورة أعلاه في حل المشكلة	يمكنك البحث عن المزيد من أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة على موقعنا الإلكتروني أو تطبيق AEG أسفل صفحات معلومات المنتج، أو اتصل مباشرة بمركز خدمة AEG المعتمد للحصول على الدعم. شكرًا لك!

#	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الملاحظات
4	يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية أو غير طبيعية	يرجى التأكد من إزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر، وتأكد من أن مدخل الهواء وشبكة مخرج الهواء (أعلى الوحدة) غير معاقين وأن هناك مسافة لا تقل عن 30 سم بين الوحدة وأقرب سطح. إذا لم تساعد أي من الخطوات أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق AEG، فيرجى الرجوع إلى البند 10 في الجدول.	في حالة وجود ضوضاء غير طبيعية في منتجك، حتى بعد التحقق من الخطوات الواردة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بمركز خدمة AEG المعتمد للحصول على مزيد من الدعم.
5	منقي الهواء أو المروحة لا يعملان	تأكد من أن الوحدة متصلة بالكهرباء. وإذا لزم الأمر، فحاول دفع قابس الطاقة بقوة في مقبس الكهرباء بالحنائط للتحقق مما إذا كان هذا يحل المشكلة. تأكد من أن الفيوز في منزلك لم يتلف أو أن قاطع الدائرة قد تعطل. استبدل الفيوز أو أعد ضبط قاطع الدائرة إذا لزم الأمر. إذا لم تساعد أي من الخطوات أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق AEG، فيرجى الرجوع إلى البند 10 في الجدول.	
6	منقي الهواء قيد التشغيل ولكن جودة الهواء لا تتحسن	إذا كنت في الوضع الذكي، راقب عن كثب الاختلاف في مستويات جودة الهواء داخل تطبيق AEG لمدة 20 دقيقة – إذا لم تلاحظ أي تحسن في قيم جودة الهواء في تطبيق AEG خلال هذه الفترة، فاتبع الخطوة التالية. غير إلى الوضع اليدوي واضبط سرعة المروحة على مستوى أعلى لمعرفة ما إذا كان هذا يساعد في حل المشكلة. إذا كنت لا تزال لا ترى أي تحسن. أغلق أي أبواب أو نوافذ مفتوحة خارج الغرفة وأعد تشغيل الوحدة بأعلى سرعة للمروحة لمدة 20 دقيقة. إذا أدى ذلك إلى حل المشكلة، فننصحك بتشغيل الوحدة في هذه البيئة المغلقة قدر الإمكان، حتى تكون جودة الهواء في مستوى جيد أيضاً.	إذا تم وضع الوحدة في غرفة أكبر من الحجم الموصى به، فسوف يستغرق الأمر وقتاً أطول لتحسين جودة الهواء – يرجى التحلي بالصبر والحفاظ على الوحدة بأعلى سرعة ممكنة.
7	منقي الهواء ينتج أو يصدر رائحة غريبة	في المرة الأولى التي تقوم بتشغيل الوحدة، قد تلاحظ رائحة بلاستيك أو صمغ أو طلاء – خاصة بالقرب من شبكة مخرج الهواء – وهذا أمر لا مفر منه في بعض الحالات (مثل "رائحة السيارة الجديدة") ولكن يجب أن تختفي بسرعة. إذا شعرت برائحة احتراق، فيرجى فصل الوحدة والاتصال بمركز خدمة AEG المعتمد للحصول على مزيد من الدعم. فلتر رائحة المركبات العضوية المتطايرة في نهاية العمر الافتراضي له. يرجى تركيب فلتر جديد لرائحة المركبات العضوية المتطايرة.	تأكد دائماً من تغطية الفلاتر في عبوات مناسبة أثناء تخزينها بعيداً بين الاستخدامات، وتأكد من أن جميع الأجزاء جافة لتجنب الرائحة أو تراكم العفن.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عندما تظهر مؤشرات الخطأ أن النظام لا يعمل بشكل صحيح، قم بإجراء الفحص التالي.

الجدول أدناه هو فقط قائمة محدودة. للحصول على أحدث قسم كامل حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة ودليل الأخطاء، يرجى الرجوع إلى القسم المقابل على موقعنا الإلكتروني أو تطبيق AEG.

#	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الملاحظات
1	يضيئ رمز التنبيه الخاص بمنقي الهواء.	بشكل عام تأتي الوحدة مع مجموعة متنوعة من المستشعرات المتطورة والإلكترونيات والمكونات الكهربائية الأخرى، وإذا كان أحدها معطلاً، فسترى رمز التنبيه على لوحة التحكم في المنتج يضيء. لمزيد من التفاصيل حول خطوات الحل، يرجى التوجه إلى تطبيق AEG والتحقق من التفاصيل كلما رأيت هذا الرمز مضاءً.	يرجى تدوين رقم PNC والرقم التسلسلي للوحدة وجعلها في متناول اليد إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمؤسسة خدمة AEG للحصول على الدعم.
2	يعمل منقي الهواء بأقصى سرعة للمروحة طوال الوقت لفترات طويلة	إذا كنت في الوضع اليدوي، فيرجى التحقق من شريط تمرير سرعة المروحة على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق AEG وضبطه على المستوى المطلوب. إذا كنت في الوضع الذكي، فيرجى التحقق من مؤشر جودة الهواء على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق AEG - إذا كان مقدار الجسيمات الدقيقة يظهر باستمرار 1000-999 دون أي تقليل، فمن المرجح أن المستشعر مسدود. يرجى تنظيف المستشعر كما هو موضح في القسم 22 أعلاه.	مستشعر الجسيمات PM في الوحدة دقيق للغاية وحساس ومن الطبيعي أن يتفاعل جهاز التنقية مع نوعية الهواء الرديئة عن طريق زيادة سرعة المروحة - لإعادة جودة الهواء الداخلي إلى مستويات آمنة.
3	يعمل منقي الهواء بأقل سرعة للمروحة طوال الوقت عند الاستخدام لفترات طويلة	إذا كنت في الوضع اليدوي، فيرجى التحقق من سرعة المروحة على شاشة لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق AEG وضبطها على المستوى المطلوب. إذا كنت في الوضع الذكي، فيرجى التحقق من مؤشر جودة الهواء على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق AEG - إذا كانت مقدار الجسيمات الدقيقة تقرأ بشكل جيد جدًا دون أي زيادة، فهذا سلوك طبيعي للوحدة - جودة الهواء جيدة جدًا. إذا كانت مقدار الجسيمات الدقيقة PM2.5 عالية ولا تزال الوحدة تعمل بأدنى سرعة للمروحة، فيرجى التحقق من رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق AEG، وإذا كانت مضاءة، فيرجى استبدال الفلتر المستخدم بأخر جديد، حيث يجب أن يؤدي ذلك إلى حل مشكلة سرعة المروحة على وجه التحديد. إذا لم تساعد أي من الخطوات أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق AEG، فيرجى الرجوع إلى البند 9 في الجدول.	تم تصميم الوحدة بحيث عندما ينتهي عمر الفلتر، فإنها ستتوقف عن العمل حتى يتم استبدال الفلتر، عن طريق الحد من سرعة المروحة حتى لا يتم إعادة الجسيمات الملتصقة مرة أخرى في الهواء.

**25** إذا كنت لا تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتغطيته بالبلاستيك أو أعده إلى علبة الكرتونية.

**ملحوظة:** لا يمكن غسل الفلتر متعدد الطبقات، بل يمكن استبداله فقط.

**تنبيه!**

لا تلمس شفرة المروحة عند إزالة الفلتر متعدد الطبقات.

**ملحوظة:** تأكد دائماً من فصل منقي الهواء قبل التنظيف لمنع حدوث ماس كهربائي أو التعرض لمخاطر نشوب حريق. لا تستخدم مطلقاً منظفات كاشطة قاسية أو شمع لتنظيف الوحدة. لا يمكن غسل الفلاتر عالية الكفاءة، لكن يجب استبدالهم دائماً مع انقضاء عمرهم الافتراضي.

**22** تنظيف صندوق مستشعر جودة الهواء وجهاز الاستشعار

(ص 6، صورة 13)

**ملحوظة:** يكون التنظيف كل شهر إلى شهرين للحفاظ على أداء مستشعر جودة الهواء.

تأكد من بقاء مستشعر جودة الهواء نظيفاً وبدون عوائق أمامه لتحقيق الأداء الأمثل للوحدة. حيث أنه من الطبيعي أن يتراكم الغبار في هذه المنطقة، وبالتالي تأكد من تنظيف نافذة المستشعر باستخدام مكنسة كهربائية ذات فوهة ضيقة/ فرشاة.

تنظيف المستشعر: افتح نافذة مدخل صندوق المستشعر بإصبعك وقم بتنظيف العدسة والمدخل والمخرج باستخدام قطعة قطن مبللة. ثم استخدم قطعة قطن جافة لإزالة الماء الزائد من المستشعر.

بعد تنظيف صندوق المستشعر، نوصي بتنظيف الفلتر بالمكنسة الكهربائية في نفس الوقت. (المرجع ص. 6، الصورة 13:2)

**23** يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية للوحدة بقطعة قماش جافة خالية من الدهون. أما البقع المترابكة على الأجزاء البلاستيكية، فيمكنك استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً لفرك البقعة برفق. (المرجع ص. 6، الصورة 14)

**24** قد يتراكم الغبار على المنطقة المحيطة بمدخل الهواء في الجزء السفلي من الوحدة أكثر من بعض الأجزاء الأخرى، وبالتالي قد تتطلب تنظيفاً متكرراً لضمان الأداء الأمثل. ويؤزد الفلتر بفلتر شبكي ويجب مسحه أو تنظيفه من حين لآخر باستخدام مكنسة كهربائية لتجنب الهبوط في الأداء.

## استبدال الفلتر

**ملحوظة:** لا يمكن غسل الفلتر، لكن يجب استبداله دائماً مع انقضاء عمره الافتراضي. يحتوي منقي الهواء على مجموعة متنوعة من الفلتر للاختيار من بينها، والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك أسلوب حياتك. توجه إلى تطبيق أو صفحة معلومات المنتج على موقعنا للحصول على دليل حول اختيار الفلتر المناسب لاحتياجاتك. يرجى زيارة موقع الإلكتروني المحلي لطلب الفلتر البديل الخاص بك.

**16** للحصول على أفضل تجربة ولضمان استخدام غير متقطع لمنقي الهواء، يرجى مراقبة العمر الافتراضي المتبقي للفلتر في التطبيق وطلب مرشح بديل في الوقت المناسب قبل أن يصل عمر الفلتر المتبقي إلى 0%. وفي حالة تمكين الإشعارات، فسيخبرك التطبيق عندما يقترب عمر الفلتر من نهايته (على سبيل المثال عند 5%).

**17** عندما ينتهي عمر أحد الفلاتر أو أكثر، سيضئ رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج للإشارة إلى الحاجة إلى الاستبدال. وعندما ينتهي عمر الفلتر الافتراضي، قد تتخفض سرعة مروحة الوحدة في الوضع الذكي.

**18** قد يكون الفلتر المستخدم مغطى بالكثير من الغبار والجسيمات الصغيرة، لذا قبل فتح الوحدة الرئيسية، يرجى التأكد من وجود كيس أو عبوة يمكن التخلص منها في متناول اليد لوضع الفلتر المستخدم فيها.

**19** قم بإيقاف تشغيل منقي الهواء أو فصل الوحدة قبل تغيير الفلاتر. وأزل الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي. بعد ذلك أزل الفلتر الذي انتهى عمره الافتراضي وضعه في الحقيبة التي يمكن التخلص منها في والتي تكون في متناول اليد. (المرجع ص. 6، الصورة 12)

**20** في الخطوة التالية يرجى إزالة الكيس البلاستيكي من الفلتر البديل وإدخاله في المنتج. ثم أعد إدخال الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي وشغل الوحدة. بعد ذلك أعد تعيين رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج عن طريق الضغط ضغطاً مطولة على الزر الوضع لمدة 3 ثوانٍ وسيشير التطبيق إلى ذلك، مع قراءة عمر الفلتر الجديد.

**ملحوظة:** في حال ظهور التغيير فقط على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج وليس على تطبيق، يرجى إعادة تشغيل التطبيق والوحدة قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

**21** تخلص من المرشح المستخدم وأي عبوات بلاستيكية وفقاً لإرشادات إعادة التدوير المحلية.

## 12 المجدول

يعرض هذا الرمز ١٢ حدثاً مجدولاً من التطبيق قيد التشغيل.

## 13 القفل ضد عبث الأطفال

تأتي الوحدة مجهزة بميزة قفل أمان لتعطيل لوحة التحكم بالمنتج بهدف تجنب الضغط غير المقصود. اضغط على زر الوضع وزر التشغيل على الفور لمدة 5 ثوانٍ لتفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة القفل ضد عبث الأطفال. عند تفعيل هذه الميزة؛ يضيء رمز القفل ضد عبث الأطفال ١٣. عند قفل لوحة التحكم فإنه يمكنك إجراء تغييرات فقط من خلال التطبيق.

## 14 مؤشر جودة الهواء

يحتوي الجهاز على مستشعر جودة الهواء الذي يحل جودة الهواء. ويظهر ضوء جودة الهواء مستوى جودة الهواء في الوقت الفعلي من خلال ألوان مختلفة من الضوء. كما هو موضح أدناه:

لون الضوء	PM2.5 (ميكج / م <sup>3</sup> )	جودة الهواء
أخضر	12-0	جيد
أصفر	35-13	متوسط
برتقالي	55-36	رديء
أحمر	<56	سيء للغاية

**ملحوظة:** يرجى التأكد من التنظيف المنتظم لناقذة المستشعر لضمان عدم انسدادها بالغبار وحتى تستمر المستشعرات في الأداء بدقة.

## الإعداد

**ملحوظة:** من الممكن أن تكون بعض الخطوات في الإعداد قد تغيرت، لذلك يرجى اتباع التعليمات خطوة بخطوة في الإصدار النهائي من التطبيق كمرجع في حالة التناقض. يرجى التأكد من الشبكة اللاسلكية WiFi المنزلية تعمل على تردد 2.4 جيجاهرتز حيث إن منقي الهواء لن يتمكن من التقاط تردد 5 جيجاهرتز.

**15** يرجى تحميل تطبيق AEG من خلال تطبيق iOS أو متجر جوجل بلاي، ثم سجل فيه. ستكون قادراً على "إضافة جهاز" في التطبيق واتباع التعليمات خطوة بخطوة من أجل إعداد الوحدة. (المرجع ص. 5، الصورة 3)

## التركيب

ملاحظة: يرجى إزالة الغشاء الواقي من شاشة لوحة التحكم للحصول على استخدام أفضل.  
يرجى إزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر قبل استخدام المنتج.  
احرص دائماً على إيقاف تشغيل الوحدة عند تغيير الفلتر.

1

افتح الهيكل الرئيسي للوحدة  
افتح المنتج عبر الضغط على أزرار التحرير الموجودة على جانبي الوحدة، ثم ارفع الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي.  
(المرجع ص. 5، الصورة 1)

2

أخرج الفلتر وأزل كيس الفلتر  
قم بإزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر بحذر وتخلص منه بشكل مناسب.

3

ركب الفلتر  
أعد إدخال الفلتر بعناية في المنتج (يمكن إدخال الفلتر من كلا طرفيه)، وتأكد من وضع الفلتر وسط التجويف.

4

أعد الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي  
أعد الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي لإغلاق المنتج حتى يتم تثبيته بإحكام في مكانه. ويجب أن تكون علامة "FRONT" مواجهة للجزء الأمامي من المنتج.

## التشغيل

تثبيته: بعد تثبيت الفلتر بشكل صحيح، يرجى التأكد من وضع المنتج على سطح مستو قبل التشغيل. كما ينبغي عليك التأكد من وجود مساحة خالية كافية فوق المنتج وحوله.

5


ثم وصل قابس الطاقة.

6

التشغيل  
اضغط زر التشغيل ① لتشغيل وحدة منقي الهواء، وسوف تعمل الوحدة في الوضع الافتراضي (الوضع الذكي) عند استخدام المنتج لأول مرة. وفي المرة التالية عند تشغيل الوحدة، فإنها ستستمر على آخر وضع قبل إغلاقها.

ملحوظة: عند تشغيل منقي الهواء، سوف يأخذ حوالي 10 ثوانٍ حتى تعمل المستشعرات على معايرة وتحليل جودة الهواء. وخلال هذا الوقت؛ يومض مؤشر جودة الهواء ببطء باللون الأبيض.

7

اختيار الوضع  
اضغط زر الوضع  مرة واحدة للتنقل بين الوضعين: الوضع الذكي والوضع اليدوي

الوضع الذكي: في الوضع الذكي، تستخدم الوحدة بيانات المستشعر كمدخل لتحديد سرعة المروحة المناسبة، اعتماداً على جودة الهواء في الغرفة. ولا يمكن للمستخدم في هذا الوضع تعديل سرعة المروحة. يرجى ملاحظة جزء مؤشر جودة الهواء لمزيد من التفاصيل.

الوضع الهادئ الذكي: في الوضع الهادئ الذكي، تعمل الوحدة بهدوء (مؤشرات لوحة التحكم خافتة وسرعة أقل للمروحة) قدر الإمكان للسماح بالنوم.

الوضع اليدوي: في الوضع الافتراضي تستخدم الوحدة بيانات المستشعر وفقاً كالمداخل لتوضيح مستوى جودة الهواء فقط من خلال مؤشر جودة الهواء، غير أنها لن تعدل سرعة المروحة تلقائياً. فهذا الوضع هو الأفضل استخداماً للحصول على نقاء في أسرع وقت، خصوصاً عندما يتوقع المستخدم زيادة في الجسيمات داخل الغرفة بسبب الأعمال المنزلية (مثل استخدام المكنتسة الكهربائية).

8


التحكم في سرعة الهواء  
في الوضع اليدوي؛ اضغط على زر المروحة من أجل تعديل سرعة المروحة، وسوف يعرض مؤشر سرعة المروحة هذه السرعة. تحتوي الوحدة على 3 مستويات لسرعة المروحة.

ملحوظة: سوف تأخذ سرعة الوحدة في الصعود والهبوط لاختيار ضبط السرعة تدريجياً.

## رموز ومؤشرات الوظيفة

9

تنبيه

سيضيئ رمز التنبيه  للتنبيهك إلى احتمال وجود خطأ كهربائي أو إلكتروني في وحدتك. يرجى الرجوع إلى تطبيق للحصول على تفاصيل حول نوع الخطأ وتفاصيل المكون وأي إجراءات لتقليل الخطأ. كما يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها الوارد أدناه.


10


تغيير وإعادة ضبط الفلتر

تغيير الفلتر: لا يمكن غسل الفلتر في الوحدة، لكن يمكن استبداله فقط. وسوف يضيئ رمز تغيير الفلتر  لتذكيرك بأن تغيره. وتأكد دائماً من إزالة طبقة الحماية البلاستيكية قبل استخدام الوحدة. إعادة ضبط الفلتر: بعد استبدال الفلتر المستخدم، اضغط ضغطاً مطولة على زر الوضع  لمدة 3 ثوانٍ وسيتم إعادة ضبط مؤشر تغيير الفلتر.






11

WiFi












تأتي الوحدة مجهزة بوحدة الشبكة اللاسلكية WiFi والتي تمكن خاصية التحكم عن بعد والوصول إلى العديد من الوظائف بما في ذلك تتبع بيانات جودة الهواء الداخلي في الوقت الحالي. عند توصيل الوحدة بالشبكة اللاسلكية WiFi المنزلية، سيضيئ هذا الرمز . إذا كان الرمز يومض، فهذا يشير إلى فقدان مؤقت لاتصال الشبكة اللاسلكية WiFi – الرجوع إلى تطبيق AEG لمزيد من التفاصيل.


اضغط ضغطاً مطولة على زر التشغيل/الإيقاف  لمدة 5 ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط الشبكة اللاسلكية.

ملحوظة: قم بتنزيل تطبيق AEG الخاص بنا واتبع إرشادات الإعداد خطوة بخطوة حتى يصبح منقي الهواء متصلاً بالإنترنت.



راجع الصفحات من 7 - 9 لمزيد من التفاصيل حول وصف الصور.  
 للاستمتاع براحة البال، سجل جهازك اليوم على [www.aeg.com](http://www.aeg.com)  
 ابق على اطلاع دائم على خدمات المعيشة الأفضل وإشعارات السلامة واختر الملحقات التي تتناسب مع جهازك.  
 يمكن إضافة الميزات أو تحديثها بإصدارات التطبيق الجديدة.





## وصف منقي الهواء الخاص بك

### الجهاز:

- A. شاشة لوحة التحكم
- B. دليل تدفق الهواء (مخرج الهواء)
- C. أزرار الإطلاق
- D. الهيكل الرئيسي (الجزء العلوي)
- E. صندوق المستشعر
- F. محول جاك
- G. الهيكل الرئيسي (الجزء السفلي)
- H. كابل الطاقة
- I. فلتر (داخلي)

### لوحة التحكم:

- J. زر تشغيل / إيقاف
- K. زر المروحة
- L. زر الوضع
- M. رمز تنبيه التحذير
- N. رمز تغيير الفلتر
- O. رمز شبكة \*WiFi
- P. رمز المجدول\*
- Q. رمز القفل ضد عبث الأطفال
- R. مؤشر الوضع
- S. مؤشر سرعة المروحة
- T. مؤشر جودة الهواء

\* هذه الميزات متاحة فقط على طرازات Pure 5000.

**ملحوظة:** من الممكن ألا يحتوي الطراز الخاص بك على جميع العناصر والميزات المدرجة في دليل التشغيل هذا. يرجى مراجعة محتويات المنتج أو صفحة المواصفات الخاصة به عبر موقعنا الإلكتروني للحصول على التفاصيل الدقيقة للطراز الخاص بك. تحتفظ شركة AEG بالحق في تغيير المعلومات المتضمنة هنا دون إشعار.

## احتياطات السلامة



**تنبيه!** تجنب الإصابات البالغة أو الموت.

يحظر إدخال أو وضع أصابعك أو أي شيء في شبكة مخرج هواء الوحدة. في حالة حدوث خلل (شرر أو رائحة حريق أو ما إلى ذلك)، أوقف التشغيل على الفور وافصل سلك الطاقة ثم اتصل بمقدم الخدمة المعتمد شركة AEG. يحظر تشغيل الوحدة ويذاك مبللتان.

**تنبيه!** تجنب الإصابة أو تلف الوحدة أو أي ملكية أخرى.

يحظر توجيه تدفق الهواء على المواقد أو غيرها من المصادر المرتبطة بالحرارة لأن ذلك قد يتسبب في اشتعال النار. يحظر تسلق الوحدة أو وضع أشياء عليها. يحظر تعليق أشياء على الوحدة. يحظر وضع حاويات بها سوائل على الوحدة. افصل الوحدة عن مصدر الطاقة عند عدم الاستخدام لمدة طويلة من الوقت. شغل الوحدة دومًا مع وضع مرشح الهواء في موضعه. يحظر سد أو تغطية الشبكة الخاصة بسحب الهواء أو شبكة مخرج الهواء. تأكد من أن أي معدات كهربائية/ إلكترونية تبعد مسافة 30 سم عن مكان الوحدة. يمكن فقط استخدام هذا الجهاز مع الملحقات المرفقة من قبل الشركة المصنعة ووكيل الخدمة.

## المخاوف البيئية

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز  ضع الغلطة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. ال تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز  مع غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسؤولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

## قبل البدء

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية.
- تأكد من أن كافة القطع المذكورة مرفقة مع الجهاز.
- أول اهتمام خاص لاحتياطات السلامة!

## ! معلومات السلامة

**تحذير!** تجنب مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية. لا تستخدم أي سلك توصيل أو أي محول غير المرفق مع المنتج أو الذي تحصل عليه كقطعة غيار أصلية. يمكن استخدام هذا الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي ذو التردد 50 هيرتز أو 60 هيرتز دون أي تغيير.

تجنب تخزين أو استخدام البنزين أو الأبخرة الأخرى القابلة للاشتعال والسوائل في محيط هذا الجهاز أو أي جهاز آخر. اقرأ المصقات على المنتج للتعرف على قابلية الاشتعال والتحذيرات الأخرى.

لا تسمح للمياه أو أي سوائل أخرى أو المنظفات القابلة للاشتعال من الدخول إلى الوحدة، وذلك لتجنب حدوث ماس كهربائي و/أو نشوب حريق.

## سلامة الأطفال والأشخاص الضعفاء

**تحذير!** مخاطر الاختناق أو الإصابة أو العجز الدائم.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال من عُمر 8 سنوات أو أكبر مع وجود الرقابة. يمكن استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة أو من ينقصهم الخبرة والمعرفة في حال وجود الرقابة عليهم أو توجيههم حول كيفية التعامل مع الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

يحظر إجراء أعمال النظافة والصيانة من جانب الأطفال دون وجود رقابة عليهم.

يجب إبعاد الأطفال دون عُمر (3) سنوات عن الوحدة إلا بوجود إشراف متواصل عليهم.

أبق كافة العبوات بعيداً عن متناول الأطفال.

يحتوي هذا المنتج على قفل لمنع عبث الأطفال فيه. نُوصي بتفعيل هذه الخاصية في حال كان هناك خطورة لإمكانية حدوث تلامس للجهاز من قِبل الأطفال.

## المعلومات الكهربائية

**تحذير!** تجنب مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية.

في حالة عدم التأكد من أن المخرج الكهربائي موصل بالنظام الأرضي كما ينبغي أو محمية بفيوزات التأخير الزمني أو قاطع الدائرة الكهربائية، فيجب عليك الاستعانة بأخصائي كهرباء خبير من أجل تركيب مخرج كهربائي مناسب وفقاً المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية (NEC) أو القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.

تجنب فصل الوحدة عبر جذب الكابل المشبوك بالحائط. احرص على مسك وصلة الجهاز أو المحول بإحكام ثم اسحبه للخارج بشكل مستقيم من مكانه.


احرص دائماً على التواصل مع مقدم الخدمة المعتمد شركة AEG للإصلاحات.

في حال كانت حاوية المحول تالفة، يجب استبدالها بقطعة غيار أصلية جديدة من شركة AEG مصممة خصيصاً لهذا الجهاز.

تأكد من فصلك للوحدة قبل الشروع بالتنظيف أو الصيانة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو مخاطر الاحتراق.

# AEG

عربي



**Pure 3000**  
**Pure 5000**

جهاز تنقية الهواء

AEG.COM